

Installatie- en onderhoudshandleiding

CTC EcoHeat 400

400V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~

Belangrijk!

- Lees zorgvuldig door voor gebruik en bewaar goed voor toekomstige referentie.
- Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing.



De koelmodule verwijderen

- .
- Alle werkzaamheden aan het koelsysteem van het product mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegd personeel.
- Zet de veiligheidsschakelaar uit voordat u werkzaamheden aan het product gaat uitvoeren.







2. Bevestig de twee draaggrepen aan de onderrand van de koelmodule.



3. Haal de bevestigingsschroeven van de koelmodule.



4. Om de koelmodule eruit te trekken, tilt u de module eerst iets naar boven met behulp van de draaggrepen.



5. Til de koelmodule op met de draaggrepen en de schouderbanden.



 Til de koelmodule in het product met de draaggrepen en de schouderbanden. Verwijder de draaggrepen en sluit de voedingskabel en de slangen weer aan en bevestig Installatie- en onderhoudshandleiding

CTC EcoHeat 400



Inhoudsopgave

Om t	e onthouden!	6
Veilig	heidsinstructies	7
Chec	klist	8
1.	De verwarmingsinstallatie van uw huis	9
2. 2.1	Technische gegevens Tabel 400V 3N~	13 13
2.2	Technische gegevens Table 230V 1N~	14 15
2.3	Technische gegevens Tabel 230V 3~	16 17
	Technische gegevens	18
3.	Afmetingen	
4.	CTC EcoHeat 400 design	21
5.	Parameterlijst	
6. 6.1	Bedieningssysteem Snelstart touchscreen	24 25
7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6	Gedetailleerde menubeschrijvingen Startmenu Alarmbeheer Verwarming/koeling SWW. Ventilatie Weekschema	27 27 27 28 32 32 32 33
7.7 7.8 7.9 7.10 7.11	werkingInstallateur Display Instellingen Definieer Service	35 41 43 57 70
8.	Bediening en onderhoud	
9. 9.1 9.2	Probleemoplossing/Gepaste maatregelen Informatieve berichten Alarmmeldingen	
10. 10.1 10.2 10.3 10.4	Installatie Transport Uitpakken Recycling Standaardlevering	
10.4	Stariuaal ülevel II iy	01

11.	Installatie van de leidingen	
11.1	Vullen	
11.2	Schema	
11.3	Pomp verwarmingsmedium (G11)	
11.4	Schematisch diagram van passieve koeling –	
	Gecombineerde koeling/verwarmen	
11.5	Schematisch diagram van passieve koeling in	
	afzonderlijke verwarmingskringen	
12.	Het captatiesysteem aansluiten	
12.1	Schema captatiesysteem	
12.2	Captatiepomp	
13.	Elektrische installatie	96
13.1	Plaatsing van elektrische onderdelen	98
13.2	Instellingen die door de installatie-elektricien	
	uitgevoerd moeten worden	
13.3	Een back-up-stroomvoorziening installeren	
13.4	Grondwaterverwarming	
13.5	Aansluiting van pomp (G46) op differentiële	
	thermostaatfunctie	
13.6	Aansluiting van voeler (B46) op differentiële	
	thermostaatfunctie	
13.7	Weerstanden voor voelers	
13.8	Bedradingsschema tank 400V 3N~	
13.9	Bedradingsschema tank 230V 1N~	
13.10	Bedradingsschema tank 230V 3~	
13.11	Bedrading diagram warmtepomp 400V 3N~	
13.12	Bedrading diagram warmtepomp 230V 1N~	
13.13	Onderdelenlijst, bedradingsschema	
14.	Installatie van Communicatie	
14.1	Het installeren van de netwerkkabel	
14.2	Remote - Schermspiegeling	
14.3	myUplink - App	
15.	Eerste opstart	

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product



U heeft zojuist een CTC EcoHeat 400 aangeschaft en we hopen dat u er blij mee zult zijn. Op de volgende pagina's kunt u lezen hoe u voor uw warmtepomp moet zorgen. Eén hoofdstuk is geschreven voor de eigenaar en één hoofdstuk voor de installateur.

Bewaar deze handleiding met de installatie- en onderhoudsinstructies. Als u uw CTC EcoHeat 400 goed behandelt, zult u jarenlang plezier van de pomp beleven. Deze handleiding geeft u alle informatie die u nodig heeft.

De complete warmtepomp

De CTC EcoHeat 400 is een complete warmtepomp die geschikt is voor de verwarmings- en SWW vereisten van uw huis. De pomp heeft een aangedreven mengklep die ervoor zorgt dat de juiste en gelijkmatige temperaturen naar uw verwarmingskring worden gestuurd. Verder heeft de CTC EcoHeat 400 een ingebouwde circulatiepomp voor aansluiting op de grond/ gesteentespiralen, ook wel de "koude kant" genoemd. Dit kan links, rechts of achter op de warmtepomp worden aangesloten, geheel naar eigen inzicht.

LET OP! Deze installatiehandleiding bevat informatie over technische gegevens, bediening, installatie, enz. Er moet rekening worden gehouden met plaatselijke regelgeving of landspecifieke regelgeving.

De CTC EcoHeat 400 heeft een besturingssysteem dat:

- alle functies van de warmtepomp bewaakt
- maakt individuele instellingen mogelijk;
- Geeft de gewenste waarden weer, zoals temperaturen, bedrijfstijden, energieverbruik en foutsignalen.
- Vereenvoudigt de instelling van waarden en probleemoplossing op een eenvoudige, goed gestructureerde manier.

De ingebouwde koperen warmtewisselaar levert grote hoeveelheden SWW. De CTC EcoHeat 400 heeft ook een kelderverwarmingsfunctie voor de zomer en een blokkeerfunctie voor vloerverwarming, die de temperatuur die aan de vloerkringen wordt afgegeven optimaliseert. Met de geïntegreerde nachtverlagingsfunctie kunt u de temperatuur van het huis door de dag heen instellen en veranderen, van dag tot dag.

De goed toegankelijke elektronische onderdelen en de doeltreffende probleemoplossing in het besturingsprogramma zorgen dat de CTC EcoHeat 400 eenvoudig te onderhouden is. De warmtepomp heeft standaard een binnenvoeler met een LED die knippert als er een storing is.

Als u uw CTC EcoHeat 400 wilt aanvullen met andere verwarming, kunt u dit eenvoudig doen dankzij twee unieke aansluitingen. We hebben deze optie Energyflex genoemd. Met Energyflex kunt u bijvoorbeeld:

- Uw verwarmingscircuit opladen met zonneenergie.
- Uw fornuis met warmtemantel ook warmte laten leveren.
- Een zwembad-warmtewisselaar aansluiten om een zwembad te verwarmen.

Om te onthouden!

Controleer de volgende punten bij de aflevering en de installatie:

- Het product moet rechtop worden vervoerd en opgeslagen. Wanneer het product wordt verplaatst, kan het tijdelijk op de achterkant worden geplaatst.
- Verwijder de verpakking en controleer voor de installatie of het product niet is beschadigd tijdens het transport. Meld eventuele transportschade aan de expediteur.
- Plaats het product op een stevige fundering, bij voorkeur van beton.
 Als het product op zacht tapijt moet worden geplaatst, moeten er platen onder de poten worden geplaatst.
- Denk eraan om een servicegebied van ten minste 1 meter vrij te laten voor het product.
- Het product mag ook niet onder het vloerniveau worden geplaatst.
- Plaats de EcoHeat niet in ruimten met licht geïsoleerde wanden wanneer aangrenzende ruimten hinder kunnen ondervinden van de compressor en de trillingen.
- Registreer het product voor garantie- en verzekeringsdoeleinden via onze website: <u>https://www.ctc-heating.com/customer-service#warranty-registration</u>

Als deze instructies niet worden opgevolgd bij het installeren, gebruiken en onderhouden van het systeem, vervalt de aansprakelijkheid van Enertech onder de betreffende garantievoorwaarden.

- Informatie in dit type vakje [i] is bedoeld om te helpen ervoor te zorgen dat het product optimaal functioneert.
- Information in dit type vakje [!] is met name belangrijk voor correcte installatie en gebruik van het product.



Voor uw eigen referentie						
Vul de onderstaande informatie in. Dit kan nuttig zijn als er ie	Vul de onderstaande informatie in. Dit kan nuttig zijn als er iets gebeurt.					
Product:	Serienr:					
Installateur:	Naam:					
Datum:	Tel.nr.:					
Elektrische installateur:	Naam:					
Datum:	Tel.nr.:					

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele druk-en zetfouten. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen.

Veiligheidsinstructies



Schakel de voeding met een meerpolige schakelaar uit voordat u werkzaamheden aan het product gaat uitvoeren.

Het product moet worden aangesloten op een aardverbinding.



Het is geclassificeerd als IPX1. Het product mag niet worden afgespoeld met water.

Als u het product verplaatst met een hijsoog of iets dergelijks, controleer dan of de hijsapparatuur, oogbouten, en andere onderdelen niet beschadigd zijn. Ga nooit onder het opgehesen product staan.



Breng de veiligheid nooit in gevaar door mantels, kappen of dergelijke te verwijderen.

Alle werkzaamheden aan het koelsysteem van het product mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegd personeel.

Installatie en aansluiting in het product moeten worden uitgevoerd door een erkende elektricien. Alle leidingen moeten worden geïnstalleerd volgens de geldende eisen.

Onderhoud van het elektrische systeem van het product mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de specifieke eisen van de nationale normen voor elektrische veiligheid.

Vervanging van beschadigde voedingskabel mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of gekwalificeerde servicemonteur om risico's te voorkomen.



Controle veiligheidsklep:

-De veiligheidsklep van de tank/het systeem moet regelmatig gecontroleerd worden.

Het product mag niet gestart worden indien er geen water in zit, de instructies staan in het hoofdstuk "Installatie van de leidingen".

WAARSCHUWING: Zet het product niet aan indien het water in het verwarmingstoestel bevroren zou kunnen zijn.



Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf acht jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale mogelijkheden, of die ervaring en kennis tekort komen, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijhorende risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en onderhoud mogen niet door kinderen worden gedaan als er geen toezicht is.



Als deze instructies niet worden opgevolgd bij het installeren, gebruiken en onderhouden van het systeem, vervalt de aansprakelijkheid van Enertech onder de betreffende garantievoorwaarden.

Checklist

De checklist moet altijd worden ingevuld door de installatiemonteur

- Als er onderhoud wordt uitgevoerd, kan u worden gevraagd om dit document te overhandigen.
- De installatie moet altijd worden uitgevoerd volgens de installatie- en onderhoudsinstructies.
- De installatie moet altijd op een professionele manier worden uitgevoerd.
- Na installatie moet de warmtepomp worden geïnspecteerd en gecontroleerd of deze goed werkt.

De onderstaande punten moeten worden afgevinkt:

Installatie van de leidingen

- De warmtepomp is gevuld, geplaatst en afgesteld op de juiste manier volgens de instructies.
- De warmtepomp is zo geplaatst dat er onderhoud aan kan worden uitgevoerd.
- □ Het vermogen van de verwarmingspomp voor het benodigde debiet.
- D Open radiatorventielen en andere relevante kleppen.
- □ Luchtdichtheidstest.
- □ Ontlucht het systeem.
- □ Test werking van de veiligheidsklep.
- □ Afvoerbuis aangesloten op de afvoerput.

Elektrische installatie

- □ Compressor, draairichting.
- □ Veiligheidsschakelaar.
- □ Juiste en strakke bedrading.
- □ Benodigde voelers voor het geselecteerde systeem.
- □ Buitenvoeler.
- Ruimtevoeler (optioneel)
- □ Warmtepomp geactiveerd en gestart.
- Elektrische voeding en zekering, aangepast aan het pand, BBR, in normaal bedrijf en met een back-up voeding.

Klantinformatie (aangepast aan de installatie)

- □ Opstarten met klant/installateur.
- Menu's/bediening voor het geselecteerde systeem.
- □ Installatie- en onderhoudshandleiding overhandigd aan de klant.
- □ Controle en vullen, verwarmingskring.
- □ Fijnafstelling informatie, warmtecurve
- □ Alarminformatie.
- □ Mengklep.
- □ Test werking van de veiligheidsklep.
- □ Registreer uw installatiecertificaat op ctc-heating.com.
- □ Informatie over foutrapportageprocedures.

1. De verwarmingsinstallatie van uw huis

De stookcurve van het huis

De stookcurve is het centrale gedeelte van het besturingssysteem van het product. De stookcurve bepaalt de benodigde watertemperatuur voor uw huis afhankelijk van de buitentemperatuur. Het is belangrijk dat de stookcurve goed wordt afgesteld, voor de beste en voordeligste werking.

Voor het ene huis is een vertrektemperatuur van 30°C nodig wanneer de buitentemperatuur 0°C is, terwijl er voor het andere huis 40°C nodig is. Het verschil tussen verschillende huizen wordt bepaald door het oppervlak van de verwarmingen, het aantal radiatoren en hoe goed het huis is geïsoleerd.

De verwarmingscurve aanpassen

In het menu "Stookcurve" onder "Instellingen/ verwarmingskring" kunt u de waarden van de stookcurve voor de vertrektemperatuur nauwkeurig instellen in relatie tot de buitentemperatuur in de grafiek, evenals de waarden instellen voor curve-helling en curve-aanpassing voor de verwarmingskring.

Kijk in de sectie "Stookcurve" in het hoofdstuk "Instellingen/ verwarmingskring" voor gedetailleerde informatie.

Vraag uw installateur u te helpen bij het instellen van deze waarden.

Het is uiterst belangrijk om de stookcurve in te stellen, maar in sommige gevallen kan dit proces helaas wel diverse weken duren. De beste manier om dit te doen is om bij de eerste maal opstarten werking zonder kamersensoren te selecteren. Het systeem werkt dan alleen met de gemeten buitentemperatuur en de stookcurve van het huis.

Tijdens de aanpassingsperiode is het belangrijk dat:

- de nachtverlagingsfunctie niet is geselecteerd.
- alle thermostaatventielen op de radiatoren volledig zijn geopend.
 (Dit is om de laagste curve te vinden voor het meest economisch gebruik van de verwarmingspomp.)
- de buitentemperatuur niet hoger is dan +5°C.
- de verwarmingskring operationeel is en goed is afgesteld tussen de verschillende circuits.

Kijk voor meer informatie over het instellen van de stookcurve in de sectie "Stookcurve" in het hoofdstuk "Instellingen/ verwarmingskring".

📿 Inst. Verwarm.krii	ng 1	
Programma		-
Stookcurve		
Max vertrek *C	55	
Min vertrek *C	Uit	OF
Verwarming mode	Auto	UK
Verwarming mode, Ext		
Verwarming weekschema		\checkmark
Verwarming uit, buiten *C	18	\square
Verwarming uit, tijd	120	
Nachtverlaging tot "C	5	
Kamertemp verminderd, nach	tve-2	

Onderdeel van het menu:

"Installateur/Instellingen/Verwarmingskring/Verwarmingskring 1".



Menu: "Installateur/Instellingen/Verwarmingskring/Verwarmingskring 1/ Stookcurve". Actieve curve: #1.



Menu: "Installateur/Instellingen/Verwarmingskring/Verwarmingskring 1/ Stookcurve/ Fijne aanpassing".

Geschikte standaardwaarden

Tijdens de installatie kunt u vrijwel nooit meteen een precieze instelling verkrijgen voor de stookcurve. In dit geval kunnen de hieronder gegeven waarden een goed startpunt bieden. Voor verwarmingen met kleine warmte-afgevende oppervlakken is een hogere vertrektemperatuur nodig. U kunt de gradiënt (gradiënt van de verwarmingscurve) aanpassen voor uw verwarmingssysteem in het menu "Installateur/Instellingen/Verwarmingskring". De aanbevolen waarden zijn:

Alleen vloerverwarming:	Helling 35
Laag temperatuursysteem: (goed geïsoleerde huizen)	Helling 40
Normaal temperatuursysteem: (fabrieksinstelling)	Helling 50
Hoog temperatuursysteem:	Helling 60

(oudere huizen, kleine verwarmingen, slecht geïsoleerd)

De verwarmingscurve aanpassen

De hieronder beschreven methode kan worden gebruikt om de verwarmingscurve correct aan te passen.

Aanpassing als het binnen te <u>koud</u> is:

- Als de buitentemperatuur lager dan 0 graden is: Verhoog de hellingswaarde met enkele graden. Wacht 24 uur om te zien of er verdere aanpassingen nodig zijn.
- Als de buitentemperatuur hoger is dan 0 graden: Verhoog de aanpassingswaarde met enkele graden.
 Wacht 24 uur om te zien of er verdere aanpassingen nodig zijn.

Aanpassing als het binnen te warm is:

- Als de buitentemperatuur lager dan 0 graden is: Verlaag de hellingswaarde met enkele graden. Wacht 24 uur om te zien of er verdere aanpassingen nodig zijn.
- Als de buitentemperatuur **hoger** is dan 0 graden: Verlaag de aanpassingswaarde met enkele graden.
 Wacht 24 uur om te zien of er verdere
 - aanpassingen nodig zijn.

De ingestelde verwarmingscurve heeft altijd prioriteit. De binnenvoeler kan de warmte alleen tot op zekere hoogte buiten de ingestelde stookcurve verhogen of verlagen. Bij gebruik zonder binnenvoeler, bepaalt de geselecteerde stookcurve de watertemperatuur die naar de verwarmingen wordt gestuurd.

Voorbeelden van verwarmingscurves

In het onderstaande schema kunt u zien hoe de verwarmingscurve verandert met verschillende hellingsinstellingen. De gradiënt van de curve laat de temperaturen zien die nodig zijn voor de verwarmingen bij verschillende buitentemperaturen.

Curve helling

De hellingswaarde die is ingesteld, is de vertrektemperatuur vanneer de buitentemperatuur -15°C is.

De curve kan parallel worden verschoven (aangepast) met het gewenste aantal graden voor verschillende

> Helling 50°C Aanpassing +5°C

Helling 50°C

Aanpassing 0°C



Een voorbeeld

Aanpassing

systemen/huizen.

Helling 60°C Aanpassing 0°C

In dit voorbeeld is de maximale uitgaande

vertrektemperatuur ingesteld op 55°C.

De minimale toegestane vertrektemperatuur is 27°C (bijv. kelderverwarming in de zomer of de vloercircuits in een badkamer).

Als de ingestelde waarden te laag zijn, kan dit betekenen dat de gewenste kamertemperatuur niet wordt bereikt. U moet dan de verwarmingscurve aanpassen naar behoefte, volgens de methode die hierboven werd beschreven.

Zomerseizoen

Alle huizen hebben interne warmtebronnen (lampen, oven, lichaamswarmte enz.), waardoor de verwarming kan worden uitgeschakeld wanneer de buitentemperatuur lager is dan de gewenste kamertemperatuur. Hoe beter het huis is geïsoleerd, hoe eerder de verwarming van de warmtepomp kan worden uitgeschakeld.

Het voorbeeld toont het product ingesteld op de standaardwaarde van 18°C. Deze waarde, **"Verwarming uit, buiten"**, kan worden veranderd in het menu "Geavanceerd/Instellingen/Verwarmingskring". In systemen met een verwarmingspomp, stopt de verwarmingspomp wanneer de verwarming wordt uitgezet. De verwarming start automatisch op wanneer dat weer nodig is.

Zie het hoofdstuk "Instellingen/verwarmingskring" voor informatie over het instellen van de verwarmingsmodus.



Onderdeel van het menu:

"Installateur/Instellingen/Verwarmingskring/Verwarmingskring 1".

2. Technische gegevens

2.1 Tabel 400V 3N~

Elektrisch gegevens		EcoHeat 406	EcoHeat 408	EcoHeat 410	EcoHeat 412
Elektrische gegevens			400V 3N	I~ 50 Hz	
Nominaal vermogen	kW	11.7	12.5	13.2	14.1
Max startstroom	А	16.6	17.7	19.8	23.5
Extra verwarming (aanpasbaar 0.3 kW stap)	kW	0.3 - 9.0			
Maximaal vermogen verwarmingsweerstand bij zekering van 10 A/ 13 A/ 16 A/ 20 A/ 25 A	kW	2,1/ 2.1/ 6.9/ 9.0/ 9.0	0.9/ 2.1/ 6.9/ 7.8/ 9.0	0.9/ 2.1/ 2.1/ 7.8/ 9.0	-/ 0.9/ 2.1/ 6.9/ 9.0
IP-klasse		IP X1			

Werkingsgegevens voor					
warmtepomp		EcoHeat 406	EcoHeat 408	EcoHeat 410	EcoHeat 412
Vermogen van compressor ¹⁾ @ -5/45	kW	4.68	6.84	8.33	9.88
Elektrisch vermogen ¹⁾ @ -5/45	kW	1.51	2.04	2.52	2.99
COP ¹⁾ @ -5/45	-	3.09	3.34	3.30	3.30
Vermogen van compressor ¹⁾ @ 0/35 0/45 0/55	kW	5.90 5.48 5.17	8.19 7.87 7.55	9.97 9.55 9.28	11.75 11.24 10.97
Elektrisch vermogen ¹⁾ @ 0/35 0/45 0/55	kW	1.29 1.54 1.87	1.79 2.15 2.52	2.17 2.59 3.11	2.55 3.07 3.71
COP ¹⁾ @ 0/35 0/45 0/55	-	4.57 3.54 2.76	4.58 3.64 2.99	4.60 3.68 2.98	4.60 3.66 2.96
Vermogen van compressor ¹⁾ @ 5/35 5/45 5/55	kW	6.81 6.49 6.08	9.44 9.05 8.65	11.42 10.99 10.58	13.53 12.95 12.57
Elektrisch vermogen ¹⁾ @ 5/35 5/45 5/55	kW	1.30 1.56 1.91	1.88 2.24 2.62	2.19 2.64 3.23	2.65 3.15 3.75
COP ¹⁾ @5/35 5/45 5/55	-	5.24 4.15 3.18	5.02 4.04 3.30	5.20 4.16 3.28	5.11 4.11 3.35
Nominale stroom koelmodule	A	4.5	5.2	6.8	8.2

¹⁾ EN14511:2007, incl. verwarmingspomp en captatiepomp.

Verwarmingssysteem		EcoHeat 406	EcoHeat 408	EcoHeat 410	EcoHeat 412	
Watervolume. thermische opslag (V)	I	223				
Max. bedrijfsdruk. thermische opslag (PS)	bar	3.0				
Max. temperatuur. thermische opslag (TS)	°C	100				
Verwarmingssysteem. min. stroming	l/s	Onbeperkt				
Verwarmingssysteem. nominale stroming ²⁾	l/s	0.14	0.20	0.24	0.28	
Drukverlies voor mengklep. verwarming						
	Zie di	ukverliesschem	a in het hoofdst	uk Installatie var	n de leidingen.	

 $^{2)}$ Bij Δt = 10 K en 0/35° C bedrijf van de warmtepomp.

Technische gegevens

Captatiesysteem		EcoHeat 406	EcoHeat 408	EcoHeat 410	EcoHeat 412
Watervolume (V)	I	2.3	2.9	2.9	3.4
Captatiesysteem min./max. temp. (TS)	°C	-5/20			
Captatiesysteem min./max. druk (PS)	bar	0.2/3.0			
Captatiesysteem min. stroming, $\Delta t = 5 ^\circ \text{K}$	l/s	0.27	0.31	0.38	0.44
Captatiesysteem nominale stroming, Δt = 3 °K	l/s	0.37	0.51	0.64	0.73
Bodempomp		Klasse A-pomp			
Pompcapaciteit		Zie schema ir	n het hoofdstuk	Installatie van	de leidingen.

Warmwatersysteem		EcoHeat 406	EcoHeat 408	EcoHeat 410	EcoHeat 412
Watervolume, warmwaterspoel (V)	I	5.7 Cu (8.5 Inox)			
Max. bedrijfsdruk, warmwaterspoel (PS) ba	ar	10			

Andere gegevens		EcoHeat 406	EcoHeat 408	EcoHeat 410	EcoHeat 412
Hoeveelheid koudemiddel (R407C, gefluoreerde broeikasgassen GWP 1774)	kg	1.9	1.9	1.9	2.3
CO2-equivalent	ton	3,370	3,370	3,370	4,080
Onderbrekingswaarde schakelaar HD	MPa	3.1 (31 bar)			
Gewicht (Inox)	kg	278 (267)	276 (265)	281 (270)	294 (283)
Diepte x Breedte x Hoogte	mm	673 x 596 x 1904			
Minimumhoogte plafond	mm	1925			
Geluidsniveau volgens EN 12102 (L _{wa} / @B0)	dB(A)	43	46	49	50

2.2 Table 230V 1N~

Elektrisch gegevens		EcoHeat 406	EcoHeat 408	EcoHeat 410	EcoHeat 412
Elektrische gegevens	gevens 230V 1N~ 50 Hz				
Nominaal vermogen	kW	11.7	12.4	13.4	14.2
Extra verwarming (aanpasbaar 0,3 kW stap)	kW	0.3 - 9.0			
Maximaal vermogen verwarmingsweerstand bij zekering van 20 / 25 / 32 / 35 / 50 / 63 A	kW	1.8/3.0/4.5/ 5.1/8.7/9	0.9/1.8/3.6/ 4.2/7.8/9	-/1.2/3.0/ 3.6/6.9/9	-/0.6/2.1/ 2.7/6.3/9
IP-klasse		IP	X1		

Werkingsgegevens voor					
warmtepomp		EcoHeat 406	EcoHeat 408	EcoHeat 410	EcoHeat 412
Vermogen van compressor ¹⁾ @ -5/45	kW	4.68	6.84	8.33	9.88
Elektrisch vermogen ¹⁾ @ -5/45	kW	1.51	2.04	2.52	2.99
COP ¹⁾ @ -5/45	-	3.09	3.34	3.30	3.30
Vermogen van compressor ¹⁾ @ 0/35 0/45 0/55	kW	5.90 5.48 5.17	8.19 7.87 7.55	9.97 9.55 9.28	11.75 11.24 10.97
Elektrisch vermogen ¹⁾	kW	1.29 1.54 1.87	1.79 2.15 2.52	2.17 2.59 3.11	2.55 3.07 3.71
@ 0/35 0/45 0/55					
COP ¹⁾ @ 0/35 0/45 0/55	-	4.57 3.54 2.76	4.58 3.64 2.99	4.60 3.68 2.98	4.60 3.66 2.96
Vermogen van compressor ¹⁾ @ 5/35 5/45 5/55	kW	6.81 6.49 6.08	9.44 9.05 8.65	11.42 10.99 10.58	13.53 12.95 12.57
Elektrisch vermogen ¹⁾ @ 5/35 5/45 5/55	kW	1.30 1.56 1.91	1.88 2.24 2.62	2.19 2.64 3.23	2.65 3.15 3.75
COP ¹⁾ @5/35 5/45 5/55	-	5.24 4.15 3.18	5.02 4.04 3.30	5.20 4.16 3.28	5.11 4.11 3.35
Nominale stroom koelmodule	A	14.0	19.5	21.6	27.1

¹⁾ EN14511:2007, incl. verwarmingspomp en captatiepomp.

Verwarmingssysteem		EcoHeat 406	EcoHeat 408	EcoHeat 410	EcoHeat 412	
Watervolume. thermische opslag (V)	I		223			
Max. bedrijfsdruk. thermische opslag (PS)	bar	3.0				
Max. temperatuur. thermische opslag (TS)	°C		1(00		
Verwarmingssysteem. min. stroming	l/s	Onbeperkt				
Verwarmingssysteem. nominale stroming ²⁾	l/s	0.14	0.20	0.24	0.28	
Drukverlies voor mengklep. verwarming	Zie dr	ukverliesschema	a in het hoofdstu	uk "Installatie va	n de leidingen".	

 $^{\scriptscriptstyle 2)}$ Bij Δt = 10 K en 0/35° C bedrijf van de warmtepomp.

Technische gegevens

Captatiesysteem		EcoHeat 406	EcoHeat 408	EcoHeat 410	EcoHeat 412
Watervolume (V)	I	2.3	2.9	2.9	3.4
Captatiesysteem min./max. temp. (TS)	°C		-5/	20	
Captatiesysteem min./max. druk (PS)	bar	0.2/3.0			
Captatiesysteem min. stroming, $\Delta t = 6 ^{\circ} K$	l/s	0.27	0.31	0.38	0.44
Captatiesysteem nominale stroming, Δt = 3 °K	l/s	0.37	0.51	0.64	0.73
Bodempomp			Klasse A	A-pomp	
Pompcapaciteit	Zie	schema in het	hoofdstuk "Inst	allatie van de l	eidingen".

Warmwatersysteem	EcoHeat 406	EcoHeat 408	EcoHeat 410	EcoHeat 412	
Watervolume, warmwaterspoel (V)		5.7 Cu (8.5 Inox)			
Max. bedrijfsdruk, warmwaterspoel (PS) ba	10				

Andere gegevens		EcoHeat 406	EcoHeat 408	EcoHeat 410	EcoHeat 412
Hoeveelheid koudemiddel (R407C, gefluoreerde broeikasgassen GWP 1774)	kg	1.9	1.9	1.9	2.3
CO ₂ -equivalent	ton	3.370	3.370	3.370	4.080
Onderbrekingswaarde schakelaar HD	MPa	3.1 (31 bar)			
Gewicht	kg	278	276	281	294
Breedte x Hoogte x Diepte	mm	597 x 1907 x 673			
Minimumhoogte plafond	mm	1925			
Geluidsniveau	dB(A)	44.9	43.9	48.5	48.0

2.3 Tabel 230V 3~

Elektrisch gegevens		EcoHeat 406	EcoHeat 408	EcoHeat 410	EcoHeat 412
Elektrisch gegevens			230V 3N	~ 50 Hz	
Nominaal vermogen	kW	9.8	10.5	11.5	12.4
Verwarmingselement (instelbaar, stappen van 1.2 kW)	kW	1.2-7.05			
Max. vermogen verwarmingselement bij groepszekering 20 A/ 25 A/ 32 A/ 35 A/ 50 A/ 63 A	A	2.3/ 4.7 / 5.8/ 7.0/ 7.0/ 7.0	-/ 3.5/ 4.7/ 5.8/ 7.0/ 7.0	-/ 3.5/ 4.7/ 4.7/ 7.0/ 7.0	-/ NA/ 3.5/ 3.5/ 7.0/ 7.0
IP-klasse	IPX1				

Werkingsgegevens voor					
warmtepomp		EcoHeat 406	EcoHeat 408	EcoHeat 410	EcoHeat 412
Vermogen van compressor ¹⁾ @ -5/45	kW	4.68	6.84	8.33	9.88
Elektrisch vermogen ¹⁾ @ -5/45	kW	1.51	2.04	2.52	2.99
COP ¹⁾ @ -5/45	-	3.09	3.34	3.30	3.30
Vermogen van compressor ¹⁾ @ 0/35 0/45 0/55	kW	5.90 5.48 5.17	8.19 7.87 7.55	9.97 9.55 9.28	11.75 11.24 10.97
Elektrisch vermogen ¹⁾ @ 0/35 0/45 0/55	kW	1.29 1.54 1.87	1.79 2.15 2.52	2.17 2.59 3.11	2.55 3.07 3.71
COP ¹⁾ @ 0/35 0/45 0/55	-	4.57 3.54 2.76	4.58 3.64 2.99	4.60 3.68 2.98	4.60 3.66 2.96
Vermogen van compressor ¹⁾ @ 5/35 5/45 5/55	kW	6.81 6.49 6.08	9.44 9.05 8.65	11.42 10.99 10.58	13.53 12.95 12.57
Elektrisch vermogen ¹⁾ @ 5/35 5/45 5/55	kW	1.30 1.56 1.91	1.88 2.24 2.62	2.19 2.64 3.23	2.65 3.15 3.75
COP ¹⁾ @5/35 5/45 5/55	-	5.24 4.15 3.18	5.02 4.04 3.30	5.20 4.16 3.28	5.11 4.11 3.35
Nominale stroom koelmodule		14.0	19.5	21.6	27.1

¹⁾ EN14511:2007, incl. verwarmingspomp en captatiepomp.

Verwarmingssysteem		EcoHeat 406	EcoHeat 408	EcoHeat 410	EcoHeat 412	
Watervolume. thermische opslag (V)	I		22	23		
Max. bedrijfsdruk. thermische opslag (PS)	bar	3.0				
Max. temperatuur. thermische opslag (TS)	°C	100				
Verwarmingssysteem. min. stroming	l/s	Onbeperkt				
Verwarmingssysteem. nominale stroming ²⁾	l/s	0.14	0.20	0.24	0.28	
Drukverlies voor mengklep. verwarming	Zie d	rukverliesschem	na in het hoofdst	uk Installatie va	n de leidingen.	

 $^{2)}$ Bij Δt = 10 K en 0/35° C bedrijf van de warmtepomp.

Technische gegevens

Captatiesysteem		EcoHeat 406	EcoHeat 408	EcoHeat 410	EcoHeat 412
Watervolume (V)	I	2.3	2.9	2.9	3.4
Captatiesysteem min./max. temp. (TS)	°C		-5/	20	
Captatiesysteem min./max. druk (PS)	bar	0.2/3.0			
Captatiesysteem min. stroming, Δt = 6 °K	l/s	0.27	0.31	0.38	0.44
Captatiesysteem nominale stroming, Δt = 3 °K	l/s	0.37	0.51	0.64	0.73
Bodempomp		Klasse A-pomp			
Pompcapaciteit		Zie schema ir	n het hoofdstuk	Installatie van	de leidingen.

Warmwatersysteem		EcoHeat 406	EcoHeat 408	EcoHeat 410	EcoHeat 412
Watervolume, warmwaterspoel (V)	1	5.7 Cu (8.5 Inox)			
Max. bedrijfsdruk, warmwaterspoel (PS)	bar	10			

Andere gegevens		EcoHeat 406	EcoHeat 408	EcoHeat 410	EcoHeat 412
Hoeveelheid koudemiddel (R407C, gefluoreerde broeikasgassen GWP 1774)	kg	1.9	1.9	1.9	2.3
CO2-equivalent	ton	3.370	3.370	3.370	4.080
Onderbrekingswaarde schakelaar HD	MPa	3.1 (31 bar)			
Gewicht	kg	278	276	281	294
Diepte x Breedte x Hoogte	mm	673 x 596 x 1904			
Minimumhoogte plafond	mm	1925			
Geluidsniveau volgens EN 12102 (L _{wa} , @B0)	dB(A)	43	46	49	50

3. Afmetingen



* Perforeren van stopcontacten is niet nodig omdat de geluidsdemper van de koelmodule zich direct achter het zijpaneel bevindt.

** Het product wordt geleverd met de pootjes ingesteld op een hoogte van 1907 mm. Met de pootjes kan de hoogte ingesteld tussen 1899-1934 mm.



- 1. Ontluchtingsklemring 22
- 2. Klemring afvoerleidingaansluiting 3/4"
- 3. Koudwateraansluiting Ø22
- 4. SWW Ø22
- 5. Radiator vertrek klemring Ø22
- 6. Radiator retour /expansie-aansluiting Ø22
- 7. Vanaf grond-/gesteentelus Ø28 (rechts, links en achter)
- 8. Naar grond-/gesteentelus Ø28 (rechts, links en achter)
- 9. Hijsbus 3/4" BSP
- 10. Aansluiting van externe systemen (leidingdoorvoer)

4. CTC EcoHeat 400 design

Op de onderstaande afbeelding staat de fundamentele constructie van de warmtepomp.

De energie uit het boorgat (de grond) wordt verzameld door het koelsysteem. De compressor verhoogt de temperatuur dan tot een bruikbaar niveau. Vervolgens wordt de energie vrijgegeven voor de verwarmingskring en SWW.

Drinkwateraansluitingen

Hier sluit u de drinkwateraansluitingen van het huis op aan. Het koude water wordt omlaag gezonden naar het onderste gedeelte van de warmtewisselaar.

Bovenste gedeelte

In het bovenste gedeelte van de warmtewisselaar wordt het water verwarmd tot de gewenste temperatuur.

SWW spiraal met vinnen

De EcoHeat heeft een goed geproportioneerde geribde warmtewisselaar van koper. Er kan zonder gevaar voor de legionellabacterie een lage temperatuur worden behouden.

Elektrische weerstand

Een ingebouwde elektrische weerstand dient als hulpverwarming als het vermogen van de warmtepomp niet voldoende is.

Onderste gedeelte

In het onderste gedeelte van de spiraal wordt SWW voorverwarmd door het water dat is verwarmd door de warmtepomp. Het grootste gedeelte van de warmtewisselaar bevindt zich in dit deel.

Pomp verwarmingsmedium

De snelheidsgestuurde verwarmingspomp brengt het koude water van de ketel naar de condensor. Daar wordt de energie van de grondlus opgenomen en overgebracht naar de warmtepomp.

Compressor

De compressor is het "hart" van het koelsysteem en pompt het koudemiddel rond in een luchtdicht gesloten systeem. Het verdampte koudemiddel wordt gecomprimeerd in de compressor. Hierdoor kan de temperatuur stijgen tot een bruikbaar niveau. De energie wordt vrijgegeven aan het water van de ketel in de condensor.



Bivalente shuntklep

De automatische mengklep zorgt ervoor dat er voortdurend een gelijkmatige warmte naar de verwarmingskring wordt gezonden. De klep heeft vier poorten en verzamelt eerst het verwarmingswater van het onderste gedeelte, verwarmd door de warmtepomp.

Isolatie

De tank van de warmtepomp is geïsoleerd met gegoten polyurethaanschuim voor een minimaal warmteverlies.

Stromingsverbeteraar.

Het verwarmde water uit de condensor verwarmt het bovenste of het onderste gedeelte van de tank.

Condensor/Verdamper

In de condensor geeft het koudemiddel zijn energie af aan het verwarmingssysteem. De energie wordt gebruikt om het SWW en het huis te verwarmen.

In de verdamper wordt de warmte die van de warmtebron (gesteente of grond) is afgenomen vrijgegeven aan het koudemiddel, dat wordt verdampt om later te worden gecomprimeerd in de compressor.

Geluidsisolatie

De koelmodule heeft geluidsisolatie omdat de compressor een bepaalde hoeveelheid geluid en trillingen afgeeft.

Captatiepomp

De captatiepomp brengt het vriesbestendige water in de grondlus (koude zijde). De koude zijde vormt een gesloten systeem.

Expansieventiel

Het koelsysteem heeft een hogedrukzijde (na de compressor) en een lagedrukzijde (na het expansieventiel). het expansieventiel heeft de functie om de druk op het koudemiddel omlaag te brengen. Hierdoor daalt de temperatuur zodat nieuwe energie in de verdamper kan worden verzameld. Het expansieventiel werkt als een variabele smoorklep afhankelijk van de huidige omstandigheden in het koelsysteem.

5. Parameterlijst

De tabellen tonen fabrieksinstellingen voor belangrijke productparameters. De installateur kan de ingestelde waarden in de kolom rechts invoeren als referentie voor toekomstige aanpassingen.

Verwarmingskring	Fabrieksinstelling	Gebruikerswaarde
Programma Economisch	-	
Aanpassing ruimtetemp. °C	-2.0	
Vertraging verwarming uit	30	
Programma Comfort	-	
Aanpassing ruimtetemp. °C	2.0	
Vertraging verwarming uit	30	
Max vertrek °C	55	
Min vertrek °C	Uit	
Verwarming mode	Auto	
Verwarming mode, Ext.	-	
Verwarming uit, buiten °C	18	
Verwarming uit, tijd	120	
Nachtverlaging uit °C	5	
Kamertemp. verminderd,nachtverl. °C	-2	
Kamertemp. verminderd, vakantie °C	-2	
Vertrektemp. verminderd, nachtverl. °C	-3	
Vertrektemp. verminderd, vakantie °C	-3	
Alarm ruimtetemp. °C	5	
SmartGrid laagprijs °C	1	
SmartGrid overcapaciteit °C	2	
Enkel onderladen	Nee	
WP max SWW	Nee	
Droogfunctie	Uit	
Droogperiode temp °C	25	

Warmtepomp	Fabrieksinstelling	Gebruikerswaarde
Compressor	Toegestaan	
Captatiepomp	Auto	
Compressor stopt bij bodem °C	-5	
SmartGrid blokkering WP	Nej	
Ontdooiing Temp. Min m	10	
Ontdooiing Temp. Max m	10	
Ontdooiing Temp. Min °C	10	
Ontdooiing Temp. Max °C	-10	

Elektr. verwarming	Fabrieksinstelling	Gebruikerswaarde
Tank boven °C	45	
Tank boven add °C	57	
Tank boven extraSWW °C	60	
Tank boven max kW	5,5	
Mengklep vertraging	180	
Hoofdzekering A	20	
Omzetfactor stroomsensoren	1	
Tarief EL	Nee	
SmartGrid blokkering El	Nee	
SmartGrid blok mengklep	Nee	

Bovenste tank	Fabrieksinstelling	Gebruikerswaarde
Stop temp WP °C	59	
Start/stop diff. boven °C	7	
Max. tijd boventank	30	
Max. tijd ondertank	20	
SmartGrid laagprijs °C	10	
SmartGrid overcap. °C	10	
Tijd extraSWW Afstandsbed.	0.0	

Verschil thermostaat	Fabrieksinstelling	Gebruikerswaarde
Start laden diff temp °C	7	
Stop laden diff temp °C	3	
Laadtemperatuur °C	60	

Koeling	Fabrieksinstelling	Gebruikerswaarde
Ruimte temp koeling °C	25	
SmartGrid laagprijs °C	1	
SmartGrid overcap. °C	2	
Blokkeer koeling ext.	Ja	

6. Bedieningssysteem

CTC EcoHeat 400 heeft een geavanceerd, maar duidelijk besturingssysteem met een touchscreen waarop alle instellingen rechtstreeks worden ingevoerd.

Het CTC EcoHeat 400 besturingssysteem:

- bewaakt alle functies van de systeemketel, warmtepomp en verwarmingssysteem.
- maakt individuele instellingen mogelijk;
- Geeft de gewenste waarden weer, zoals temperaturen, bedrijfstijden, energieverbruik en foutsignalen.
- Hiermee stelt u eenvoudig en gestructureerd de waarde-instelling en probleemoplossing in.

Fabriekswaarden

CTC EcoHeat 400 wordt geleverd met ingestelde fabriekswaarden die passen bij een normaal huis met een normale verwarmingskring. CTC EcoHeat 400t past automatisch de watertemperatuur aan de huidige vertrekverwarmingsvereisten. Dit wordt bewaakt door het besturingssysteem, dat doorlopend een optimale werking en besparing garandeert. Deze waarden zijn eenvoudig te veranderen zoals en wanneer dat nodig is. Vraag uw installateur u te helpen bij het bepalen van de juiste waarden.

Warmtepomp

Bij levering is de compressor geblokkeerd en moet ingeschakeld worden. Dit wordt gedaan in het menu "Installateur/Instellingen/Warmtepomp".

CTC EcoVent

Het product is voorbereid voor aansluiting met het CTC EcoVent ventilatieproduct.





De afbeelding toont een voorbeeld van werkingsgegevens.

6.1 Snelstart touchscreen

De onderstaande afbeelding toont de meest voorkomende functies die u als eindklant kunt instellen en gebruiken.





SWW





Ventilatie

Raadpleeg de handleiding voor het accessoire EcoVent. Het symbool wordt alleen op het startscherm weergegeven als EcoVent is gedefinieerd.



Klik op de afbeeldingen voor gedetailleerde werkingsdata over het betreffende onderdeel

Voor gedetailleerde werkingsdata wordt een tandwielsymbool weergegeven naast het pictogram linksboven. Het pictogram is een snelkoppeling naar de instellingen voor het betreffende onderdeel.





Het menu toont gedetailleerde werkingsgegevens van de geselecteerde verwarmingskring. Klik op de pijlen of veeg om gedefinieerde verwarmingskringen te tonen.



Installateur

Kijk in het volgende hoofdstuk voor gedetailleerde beschrijvingen van Instellingen en service.

7. Gedetailleerde menubeschrijvingen

Alle instellingen kunnen direct op het scherm worden geconfigureerd met het makkelijk af te lezen bedieningspaneel. Hier is ook werkings- en temperatuurinformatie te zien. U kunt eenvoudig de verschillende menu's openen om informatie over de werking te vinden of om uw eigen waarden in te stellen. Informatie over het opstarten en opnieuw installeren staat in het hoofdstuk "Eerste start" aan de achteraan deze handleiding.

7.1 Startmenu

Dit menu is het startscherm van het systeem. Dit geeft een overzicht van de actuele werkingsgegevens. Het systeem keert terug naar dit menu als er gedurende 10 minuten geen toetsen worden ingedrukt. Alle andere menu's kunnen worden geopend vanuit dit menu. LET OP! Sommige menu's worden alleen weergegeven als er een warmtepomp is geïnstalleerd.



7.2 Alarmbeheer





Signaal	Status
Groene LED	ОК
Rood/geel knipperende LED	Alarm
Groen knipperende LED	Bediening met actieve elektrische weerstand - Geldt alleen met taalselectie "Deens"
Infobericht onderaan	Informatiebericht over de huidige status



Zie het Probleemoplossen-overzicht helemaal achteraan deze installatiehandleiding.



Het serienummer (12 cijfers) staat achter het display. Dit nummer is nodig voor de installatiemonteur en CTC support bij het melden van een fout.

Neem in eerste instantie contact op met de installatiemonteur





7.3 Verwarming/koeling

In het menu "KR- Verwarming/koeling" kunnen de volgende instellingen worden gemaakt:

7.3.1 Setpoint-instelling met ruimtevoeler

Stel de gewenste ruimtetemperatuur (setpoint) in met de knoppen "min" en "plus". In het voorbeeld in het menu "KR1 Verwarming/koeling" zijn het programma "Economisch" en "Vakantie" (V) actief voor verwarmingskring 1.

In het menu "KR2 Verwarming/koeling" is de modus "Koeling" actief.

"Vakantiemodus" en "Nachtverlaging" verlagen alleen de ruimtetemperatuur wanneer verwarmingsmodus actief is.



Klik op verwarmingskring 1 of 2 om naar het menu van de betreffende verwarmingskring te gaan. In dit menu kunt u de "Vakantiemodus" activeren voor de verwarmingskringen.



In het menu zijn programma's "Economisch" en "Vakantiemodus" (V) actief voor verwarmingskring 1. In dit voorbeeld zijn zowel de programma's "Economisch" als "Vakantiemodus" ingesteld om het setpoint ($23,5^{\circ}$ C) met 2° C te verlagen, wat betekent dat het werkelijke setpoint = $23,5 \cdot 2 \cdot 2 = 19,5^{\circ}$ C.



In het menu, "Koeling" (setpoint: 20,0°C) is actief voor verwarmingskring 2. "Vakantiemodus" (V) verlaagt het setpoint niet wanneer koeling actief is.

7.3.2 Programma

Druk op de knop "Programma" en het verwarmingsprogramma dat u wilt activeren (Economisch, Normaal, Comfort of Aangepast). Het is ook mogelijk om de programma's in te plannen.

Zie het hoofdstuk "Installateur/Instellingen/ Verwarmingskring /Programma" voor informatie over het instellen van temperatuurverhogingen/verlagingen en uitsteltijden voor de programma's.

7.3.3 Stookcurve

Druk op het symbool voor de stookcurve in het menu "KR1- Verwarming/koeling". De grafiek van de stookcurve van het verwarmingskring wordt weergegeven.

Het hoofdstuk "Installateur/Installatie/ Verwarmingskring" beschrijft de instelling van de stookcurve.

Zie ook hoofdstuk "Stookcurve huis" voor meer informatie over het aanpassen van de stookcurve.

7.3.4 Verwarmingsmodus

Druk op de knop "Modus" en selecteer vervolgens "Verwarmingsmodus"; "Auto", "Aan" of "Uit".

De verwarmingsmodus kan ook worden geselecteerd in het menu "Installateur/Instellingen/Verwarmingskring/ Verwarmingsmode".

Zie het hoofdstuk "Installateur/Instellingen/ verwarmingskring" voor meer informatie.



Menu "KRVerwarming/Koeling/KR1 Programma" waar programma "Economisch" is geactiveerd.



Menu "Verwarming/Koeling/KR1 Verwarming/Koeling".



Menu "KR1 Verwarming/Koeling/KR1 Verwarmingsmodus" waar modus "Auto" is geactiveerd.

7.3.5 Instelling van ruimtetemperatuur zonder ruimtevoeler

Als de ruimtevoeler moeilijk te plaatsen is, als de vloerverwarming een eigen ruimtevoeler heeft, of als u een houtkachel of open haard gebruikt, kunt u Ruimtevoeler "Nee" selecteren in het menu "Installateur/ Definieer/Verwarmingskring". De alarm-LED op de ruimtevoeler werkt zoals gewoonlijk.

Bij sporadisch gebruik van een houtkachel of open haard kan de warmte van het vuur de ruimtevoeler beïnvloeden en de temperatuur van de verwarmingskring verlagen. Hierdoor kunnen andere delen van het huis koud worden. De ruimtevoeler kan dan tijdelijk worden uitgeschakeld. De warmtepomp levert dan warmte aan de verwarmingskring volgens de ingestelde stookcurve. De radiatorthermostaten worden gesmoord in het deel van het huis waar het vuur brandt.

Als de ruimtevoeler niet is geïnstalleerd, moet de verwarming worden ingesteld volgens het hoofdstuk "Instellen huisverwarming".

7.3.6 Fouten buitenvoeler/ruimtevoeler

Als er een storing optreedt aan een buitenvoeler, wordt er een buitentemperatuur van -5°C veronderstelt zodat het huis niet koud wordt.

Als er een storing optreedt aan een ruimtevoeler, geeft het product een alarm en schakelt automatisch over naar werking volgens de ingestelde curve.



Menu "Installateur/Definieer/Verwarmingskring/Verwarmingskring 1".



Menu "Installateur/Definieer/Verwarmingskring/Verwarmingskring 1". De verwarmingskring heeft geen ruimtevoeler, het setpoint staat tussen haakjes (vertrektemperatuur 45°C). Links van het setpoint staat de buitentemperatuur (0°C) bij de huidige vertrektemperatuur.



7.3.7 Nachtverlaging van de temperatuur

Nachtverlaging betekent het verlagen van de binnentemperatuur via ofwel de afstandsbediening ofwel tijdens geplande perioden.

In het menu "KR Nachtverlaging" kunnen in een week perioden gepland worden met nachttemperatuurverlaging.

Het pictogram "Nachtreductie" in het menu "Verwarming/koeling" verschijnt alleen als er voor het verwarmingscircuit een "Weekschema" is gedefinieerd in het menu "Installateur/Definieer/Afstandsbediening".

In het hoofdstuk "Weekschema" staat beschreven hoe u schema's kunt instellen.

De waarde waarmee de temperatuur tijdens de periode wordt verlaagd, wordt ingesteld in een van de volgende menu's.

Ruimtevoeler geïnstalleerd:

"Installateur / Instellingen/Verwarmingskring/ Kamertemp verminderd,nachtverlag. °C".

Geen ruimtevoeler geïnstalleerd:

"Installateur/Instellingen/Verwarmingskring/Vertrektemp verminderd,nachtverlag. °C".



Het weekschema is zo ingesteld dat "Nachtverlaging" actief is op doordeweekse dagen tussen 22:30 en 07:00 uur, dus niet op de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag (dan is er dus geen nachtverlaging).

😁 Def. Afstandsbediening 👘 👔					
Afstandsbediening	Pin	Weekschema	-		
Ethernet	Uit				
KR1 Nachtverlaging	Uit	1			
KR1 Verwarming, Ext n	n K24	Uit	OK		
KR1 Progr. Economisch	Uit	Uit	NW.		
KR1 Programma Norm	aUit	Uit	(100)		
KR1 Programma Comfe	oiUit	Uit	\mathbf{v}		
KR1 Progr. Aangepast	Uit	Uit			

Menu: "Installateur/Definieer/Afstandsbediening".

De functie "KR1 Nachtverlaging" is toegewezen aan Weekschema #1.



7.3.8 Vakantie

U gebruikt deze optie om het aantal dagen in te stellen dat u wilt dat de ingestelde temperatuur opvolgend verlaagd is. Bijvoorbeeld, als u op vakantie wilt.

De waarde waarmee de temperatuur tijdens de periode wordt verlaagd, wordt ingesteld in een van de volgende menu's.

Ruimtevoeler geïnstalleerd:

"Installateur / Instellingen/Verwarmingskring/ Kamertemp verminderd, vakantie".

Geen ruimtevoeler geïnstalleerd:

"Installateur/Instellingen/Verwarmingskring/Vertrektemp verminderd, vakantie".

Vakantieverlaging is ingeschakeld vanaf het moment van instelling (druk op het plus (+) symbool).

Kan tot 300 dagen worden ingesteld.



Als vakantie is ingeschakeld, wordt de warmwaterproductie stopgezet. De functie "Tijdelijke extra SWW" is ook gestopt.

Wanneer zowel "Nachtverlaging" als "Vakantieverlaging" in gebruik zijn, overschrijft "Nachtverlaging" "Vakantieverlaging".



7.4 SWW

Dit menu wordt gebruikt om het comfortniveau van warm water en "Extra SWW" in te stellen.

Extra SWW

De functie "Extra SWW" kan hier geactiveerd worden. Wanneer de functie is geactiveerd (door het instellen van het aantal uren met het plus-teken in het menu "Warm water") begint de warmtepomp onmiddellijk extra SWW te produceren. Het is ook mogelijk om de productie van warm water op bepaalde tijden aan te sturen via bediening op afstand of via een schema.

SWW-modus

U stelt de waarden voor deze optie in die gelden voor de normale werking van de warmtepomp. Er zijn drie mogelijkheden:



Economisch

Voor een lage warmwaterbehoefte. (Fabrieksinstelling stoptemperatuur SWW-tank: 50 °C).



Normaal

Normale warmwaterbehoefte. (Fabrieksinstelling stoptemperatuur SWW-tank: 55 °C).



Comfort

Voor hoge warmwaterbehoefte. (Fabrieksinstelling stoptemperatuur SWW-tank: 58 °C).

7.4.1 Extra SWW

U kunt dit menu gebruiken om perioden te programmeren tijdens weekdagen wanneer u extra SWW wilt. Dit schema wordt iedere week herhaald.

De stoptemperatuur voor Extra SWW is 60 °C (fabrieksinstelling).

In het hoofdstuk "Weekschema" staat beschreven hoe u schema's kunt instellen.

Klik op de kop "Extra SWW-schema" voor een grafisch overzicht van wanneer het weekschema op weekdagen actief is.



De functie "Extra SWW" is ingesteld om 3,5 uur actief te zijn.

LET OP: Stel de tijd ongeveer een uur vroeger in dan wanneer u het warme water nodig heeft, omdat het even duurt om het water te op te warmen.

Tip: Stel in vanaf het begin de modus "Economisch" in. Als u de hoeveelheid warm water onvoldoende vindt, kunt u verhogen naar "Normale" mode en zo verder.

ſ	ì	Ext	r	a S	5V	vv	V			х	\checkmark
w	eek	sche	in	ha					Aan		-
1	E	м	Т	w	Т	F		06:30	Aan		
2	E	М	T	W	Т	F		07:30	Uit		
		М	T	W							OF
		М	Т	W							UN
		М									-
		М	Т								$\mathbf{\nabla}$
	D	м	Т	W							

De functie "Extra SWW" is ingesteld om op weekdagen actief te zijn tussen 06:30 en 07:30. Klik op het SWW-pictogram om hieronder een preview te zien.



Gebruik de Terug-knop om te wisselen tussen instellingen en voorvertoning. Een verticale blauwe balk geeft aan wanneer "Extra SWW" actief is. Een horizontale gele lijn geeft de huidige tijd aan. Op de X-as staan de dagen, maandag tot en met zondag.



5 Ventilatie

Kijk in de "Installatie- en Onderhoudshandleiding" voor meer informatie over CTC EcoVent.

7.6 Weekschema

In een weekschema (aangeduid als "Programma" in de displaymenu's) kunnen de perioden worden ingesteld wanneer een functie actief of inactief moet zijn op de weekdagen.

Het systeem regelt dat bepaalde functies niet tegelijkertijd actief kunnen zijn volgens datzelfde weekschema; bijvoorbeeld, de functies "Nachtverlaging" en "Extra SWW". Echter, de meeste functies kunnen in hetzelfde weekschema tegelijkertijd actief zijn. Als meerdere functies hetzelfde weekschema delen, worden bij wijzigingen in het weekschema van één functie dezelfde wijzigingen doorgevoerd voor andere functies die het weekschema delen.

Er staat een "X" rechts van de weekschemakop indien hetzelfde weekschema wordt gedeeld door een andere, op afstand bediende, functie.

Klik op de kop weekschema voor een grafisch overzicht van wanneer het weekschema op weekdagen actief is.

7.6.1 Een weekschema maken

In dit voorbeeld wordt een nachttemperatuurverlaging van verwarmingskring 1 (KR1) geprogrammeerd.

Een wekelijks programma moet eerst worden gedefinieerd in het menu "Installateur/Definieer/ Afstandsbediening". Stel een weekschema (1-20) in de kolom "Programma" in de rij "KR1 Nachtverlaging", dit kan met de pijltoetsen of door te klikken op de plaats waar de cursor zich in het voorbeeld bevindt.

7.6.2 Een weekschema instellen

Een wekelijks programma kan worden ingesteld voor de meeste op afstand bestuurbare functies in de menu's onder "Installateur/Instellingen". Schema's voor "Nachtverlaging", "Extra SWW" en "Ventilatie" zijn echter alleen toegankelijk via het startmenu.

Het schema bevat 30 rijen en in elke rij kan een instelling gemaakt worden. In één rij u bijvoorbeeld de datum en tijd instellen waarop de functie wordt geactiveerd en hoe laat de functie moet worden gedeactiveerd in de rij hieronder.

In het voorbeeld is "Nachtverlaging" voor verwarmingskring 1 ingesteld op "Aan" van 22:30 tot 07:00 uur op weekdagen, maar niet in het weekend (vrijdag- en zaterdagavond). De tweede rij is groen gemarkeerd, wat betekent dat die rij actief is op de actuele tijd.

Schema

(Actief/Inactief/Hestellen fabrieksinstellingen)

Actief

Activeer het weekschema door het in de modus 'Actief' te zetten. Het is ook mogelijk om de fabrieksinstellingen terug te zetten.

😨 Def. Afstandsbediening 🛛 👔					
Afstandsbediening	Pin	Weekschema			
Ethernet	Uit				
KR1 Nachtverlaging	Uit	1			
KR1 Verwarming, Ext m	K24	Uit	OF		
KR1 Rendrt-Bodaginsisch	Uit	Vic	UN		
KR1 Regenneing Norma	Uit	Uit	(5758)		
ER1#60Wamma Comfo	Uit	Bit	\mathbf{v}		
ERikRaugk Maingepast	Uit	Uit			

Menu: "Installateur/Definieer/Afstandsbediening".

De functie "KR1 Nachtverlaging" is toegewezen aan Weekschema #1.



Klik op het pictogram "Nachtverlaging" in het menu "Verwarmen/ Koeling"om het weekschema in te stellen.



Het weekschema is zo ingesteld dat "Nachtverlaging" actief is op doordeweekse dagen tussen 22:30 en 07:00 uur, dus niet op de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag (dan is er dus geen nachtverlaging).

7.6.3 Een weekschema bewerken

Ga naar de eerste rij en druk op "OK" om de bewerkingsmodus in te schakelen.

Tijd

Gebruik de pijltoetsen om de tijd (respectievelijk uren en minuten) te wijzigen.

Dag per dag

Gebruik de pijltoetsen (pijl-omhoog /pijl-omlaag) om actieve dagen vet te markeren.

Actie Uit (Aan/Uit)

Dit geeft normaal gesproken aan of de rij de functie "Aan" of "Uit" zal zetten.

Voor de functies "Nachtverlaging" en "SmartGrid"schema geldt echter het volgende:

- In het weekschema voor "Nachtverlaging" wordt de temperatuurverlaging tijdens die periode in °C opgegeven. Wanneer een temperatuur is opgegeven (instellingsbereik -1 tot -30°C), wisselt de status van de rij automatisch naar "Aan".
- Bij het instellen van een "SmartGrid-schema" staat de SmartGrid-functie (SG Geblokkeerd, SG Laagprijs en SG Overcapaciteit) gespecificeerd in de rij "Actie". De status van de rij wisselt automatisch naar "Aan".

Actief

"Ja" betekent dat de rij geactiveerd is.

Ja (Ja/Nee)

 KR1 Nachtverlaging
 Image: Constraint of the second sec

Instelling van de Nachtverlaging (-2°C), doordeweekse nachten.



De SmartGrid functie "SG Laagprijs" is gepland op weekdagen van 22:30-06:00. Ga naar het menu door 'SmartGrid wekelijks programma' te selecteren in het menu "Installateur/Instellingen".

_

_

7.7 Werking



LET OP! De werkingsdata in de screenshots van de menu's zijn slechts voorbeelden.

Hoofdmenupagina voor "Werkingsdata"

Wanneer de pompen in werking zijn, roteren ook de pictogrammen van de pompen op het scherm.

.		\sim		~ ***	በርታች	
		SWW	Geschiedenis	EcoTank/ X volume		
			S			
pagina pas	sen.	Ventilatie	Zwembad	Zonnecollector	Diff thermostaat	
die gespeci Scroll met o als niet alle	ficeerd zijn. de pijlen of veeg in de lijst e pictogrammen op de		₩ ₩		ð	
Op de picto menupagin voor extra	ogrambalk onder aan de na staan pictogrammen functies of subsystemen	•	40°C	* 🔶 💷 🚊	21°C	
	Verwarmingskring	Actuele Vertrekte Actuele retourte	emperatuur (42°C) n mperatuur (34°C) sta	aar het huis staat lin aat eronder.	ks in het menu.	
	Captatietemperatuur	Huidige temperatuur (2°C) van de captatievloeistof van de collector in de warmtepomp en retourtemperatuur (-1°C) van de captatievloeistof terug naar de collectorslang.				
2°C		(vertrekvoelers 1	en 2).			
	Binnentemperatuur.	Toont de ruimte	temperatuur voor op	ogegeven verwarmir	igskringen	
心	Buitentemperatuur	Gemeten tempe	ratuur, buitenvoeler			

Het tandwielpictogram is een snelkoppeling naar "Instellingen" voor het betreffende onderdeel.









7.7.1 Werkingsdata, Sturing

Huidige laadmode, zie onderstaande tabel.

Tank boven °C

49 (60)

Temperatuur en instelling in het bovenste gedeelte van de tank.

Tank onder °C42 (50)

Temperatuur en instelling in het onderste gedeelte van de tank.

Elektr. vermogen kW 0.0/2.5

Extra vermogen van de elektrische ketel. El. Verwarming boven en beneden. Voorbeeld van 0,0 kW in el.

verwarming beneden en 2,5 kW in el. verwarming boven.

Stroom L1/L2/L3 A 8.6 / 9.1 / 8.9

Geeft het totale stroomverbruik van het systeem weer in de diverse fasen L1/L2/L3, aangenomen dat er drie stroomsensoren zijn geplaatst op de inkomende kabels van de eenheid. Als de bevestigingen van de stroomsensoren niet worden herkend, wordt alleen de fase met de hoogste belasting weergegeven.

Als de stroom te hoog is voor de hoofdzekering, schakelt de ketel automatisch een vermogensstap omlaag om de zekeringen te beschermen, bijvoorbeeld wanneer er diverse apparaten die veel stroom verbruiken worden gebruikt in het huis.

Er worden drie waarden weergegeven voor "Stroom" wanneer de stroomomvormers zijn aangesloten en herkend. Als er slechts één cijfer wordt weergegeven:

- sluit alle drie de stroomomvormers aan.
- selecteer vervolgens in het menu "Installateur/ Service/Controleer stroomsensoren".



Hoofdmenupagina voor werkingsdata van het gedefinieerde systeem.

Sturing		
Status:	WP boven	11
Tank boven *C	49 (60)	22
Tank onder *C	42 (50)	1
Elektr. vermogen kW	0.0	
Stroom L1/L2/L3 A	8.6, 9.1, 8.9	

Menu: "Werkingsdata/Sturing". Klik op de pijlen of veeg om te wisselen tussen de bedieningseenheid en de warmtepomp.

Het eerste getal geeft de werkelijke bedrijfswaarde aan en de waarde tussen haakjes geeft het setpoint aan dat de warmtepomp probeert te bereiken.

Status sturing	
WP boven	De warmtepomp verwarmt het bovenste deel van de tank (SWW-productie).
WP beneden	De warmtepomp verwarmt het onderste deel van de tank. (Warmteproductie).
HP+Add. Verwarmen	Zowel de elektrische weerstand als de warmtepomp verwarmen de tank.
Additionele verwarming	Alleen de elektrische weerstand verwarmt de tank.


7.7.2 Werkingsgegevens, Verwarmingskring*

Status

Verwarming

Huidige mode verwarmingskring, zie onderstaande tabel.

Vertrek °C 42 (48)

Temperatuur en instelling (tussen haakjes) geleverd aan verwarmingskring

Retour °C

Temperatuur retour naar verwarmingskring.

Ruimtetemperatuur °C 21 (22) (-)

Toont de ruimtetemperatuur voor verwarmingskring indien er een ruimtevoeler geïnstalleerd is. Tussen haakjes staat het setpoint voor de status "Verwarming" en "Koeling".

Radiatorpomp

Radiatorpompmode (Aan/Uit)

Mengklep

Open

Uit

25

34

Geeft aan of de mengkraan de warmte die naar de verwarmingskring gaat verhoogt (opent) of verlaagt (sluit). Wanneer de correcte temperatuur is bereikt met de mengklep, blijft de motor van de klep op dezelfde positie.

Vertraging mengklep

Een microschakelaar in de motor van de mengklep zorgt ervoor dat extra verwarming niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld wanneer een ruimte wordt geventileerd of als de temperatuur (buiten) 's nachts wat daalt. De mengklep wordt vertraagd gedurende de geselecteerde periode voordat additionele verwarming wordt gebruikt. Op het scherm staat de vertraging weergegeven in minuten. Als er "Geblokkeerd" staat weergegeven, open dan nooit de mengklep naar de elektrische weerstand van de bovenste tank.



Menu "Werkingsgegevens, Verwarmingskring". Het menu geeft de huidige temperaturen en status van gedefinieerde verwarmingskringen weer.

Verwarm.kr		
Status Vertrek °C Retour °C Ruimtemperatuur °C Radiatorpomp Mengklep Vertraging mengklep	Verwarming 42 (48) 34 21 (22) (18) Uit Open 25	

Het menu toont gedetailleerde werkingsgegevens van de geselecteerde verwarmingskring. Klik op de pijlen of veeg zijwaarts om gedefinieerde verwarmingskringen te tonen.

*CTC EcoHeat 400 kan maximaal twee verwarmingskringen regelen.

Status verwarmingskring		
Verwarming	Er wordt warmte geproduceerd voor de verwarmingskring.	
Koeling	Er wordt koeling geproduceerd voor het systeem.	
Vakantie	Ruimtetemperatuur Vakantieverlaging is actief.	
Nachtverlaging	Ruimtetemperatuur Nachtverlaging is actief.	
Uit	Er wordt niet verwarmd/gekoeld.	



7.7.3 Werking WP

)	Status	Gebloki	keerd
	Status warmtepomp, zie tabel		
	Compressor	Uit (Aar	n/Uit)
	Geeft aan of de compressor werkt of niet.		
	Laadpomp	Aan	50%
	Toont de werkingsstatus van de laadpomp "Uit") en de flow in procenten (0-100).) ("Aan" (of
	Captatiepomp		Uit
	Toont de werkingsstatus van de captatiepe "Uit") en de snelheid als percentage.	omp ("Aa	in" of
	WP in/uit °C	48.0	/ 53.0
	Toont de inkomende en uitgaande temper warmtepomp.	aturen v	an de
	Stroom A		4.4
	Toont de stroom door de compressor.		
	Software WP PCB	202	00601
	Toont de softwareversie van de warmtepo	mp.	

💭 Werkingsdata WP		
Status	Geblokk.	
Compressor:	Uit	
Laadpomp	Aan 50%	
Captatiepomp	Uit	
WP in/uit °C	48.0 / 53.0	
Stroom A	4.4	
Software WP PCB	20200601	

Het menu toont de status en bedrijfstemperaturen van gedefinieerde warmtepompen. Klik op de pijlen of veeg om te wisselen tussen de "Bedieningseenheid" en "Warmtepomp".

Warmtepompstatus	
Aan	Warmtepomp laadt tank op.
Startvertraging: 1 min.	Compressor uit - geen starten als gevolg van 1 min. startvertraging.
Uit	Warmtepomp laadt de tank niet op - geen behoefte.
Geblokkeerd in het menu	Compressor geblokkeerd in het menu "Installateurr/Instellingen/Warmtepomp".
Communicatie alarm WP	Sturing communiceert niet met warmtepomp.
Uit, start klaar	Compressor uit, maar klaar om te starten.
Uit, alarm	Compressor uit – alarm geactiveerd.
Stop, tarief	Compressor geblokkeerd als gevolg van actieve afstandsbediening.
Geblokkeerd, lage bodem in °C	Inkomende bodemtemperatuur te laag, compressor geblokkeerd.
Debiet aan	Debiet in de laadspoel.

7.7.4	Opgesla	gen bedrij	fsgegeven	S
ר In dit	menu staan de	cumulatieve w	erkingsdata.	
De we slecht werki	rkingsdata in d s voorbeelden. ngsinformatie is	e screenshots De gepresente afhankelijk va	van de menu's erde historiscl in de taalkeuze	s zijn ne 2.
Totaa	l werkingsurer	ı h		3500
Geeft gewee	de totale tijd we est.	eer dat het pro	duct ingescha	keld is
Max	ertrek °C			51
Toont verwa	de hoogste ten rmingskring is	nperatuur die a geleverd.	aan de	
El. Wa	rmte (kWh)			250
Toont	hoeveel additic	nele verwarmi	ing is gebruikt	
Comp	ressor:			
Verm	ogen verw. (kV	/h)		10000
Gesch	atte energie va	n de warmtepo	omp.	
(Niet krijge voor t	oerekend voor (n waarde 0. Wa aalkeuzes "Noo	GSi 600, EcoPar arde wordt alle rs" en "Duits"	rt 600, EcoAir 6 een gepresente).	00, deze eerd
Werk	ngstijd /24 u:n	n		07:26
Toont	de totale werki	ngstijd van de	afgelopen 24 ι	uur.
Opsta	rten /24 h			15
Toont	het aantal star	s in de afgelop	oen 24 uur.	
Total	e werkingstijd			1800
Geeft weer.	de totale bedrij	fstijd van de co	ompressor in u	iren

Opgeslagen da	ata	
Totaal werkingsuren h	3500	₽∕
Max vertrek °C	51	
El. Warmte (kWh)	250	്ഹ
Compressor:		<u>עי</u>
Vermogen verw. (kWh)	10000	
Werkingstijd /24 u:m	07:26	
Opstarten /24 h	15	
Totale werkingstijd	1800	
Menu: "Opgeslagen werk.ge	gevens".	

7.7.5

Werkingsdata, SWW

Mode

Normaal

Toont het actieve SWW-programma (Economisch/ Normaal/Comfort).

Tank boven °C

49 (60)

Aan

43

Temperatuur en instelling in het bovenste gedeelte van de tank.

Extra SWW

"Aan" betekent dat de functie "Extra SWW" actief is.

SmartGrid

Slim laagprijs

Als SmartGrid is gedefinieerd, wordt de huidige status weergegeven. Dit heeft gevolgen voor de productie van SWW.



7.7.6 Werkingsdata, Functie verschil thermostaat

Status Aan	1
Differentiële thermostaatfunctie Geeft aan of laadpomp (G46) is ingeschakeld (AAN/UIT).	
Temperatuur °C 51	
Externe tanktemperatuur waarbij het opladen begint. Gemeten door sensor B46.	

Doeltemp °C

Externe tanktemperatuur waarbij het opladen stopt.



Normaal 49 (60) SG laagprijs



Menu "Werkingsdata/SWW".

🗚 O Func. verschil thermostaat 👔 <			
Status	Aan		
Temperatuur *C	51	¥2.	
Doeltemp *C	43		

Menu: "Werkingsdata/Functie verschil thermostaat".



Installateur

Dit menu heeft vier submenu's:

- Display
- Instellingen
- Definieer
- Service

Voor "Systeeminformatie" klikt u op de knop "i" in de rechterbenedenhoek van het menu "Installateur". Dit toont het serienummer van het product, het MAC-adres en de versies van de toepassing en de opstartlader. Klik op "Juridische Informatie" om informatie te bekijken over licenties van derden.

Scan de QR-code met een tablet of smartphone. Wanneer uw telefoon/tablet is verbonden met uw lokale netwerk, kan het product op dezelfde manier worden gebruikt met het touchscreen van uw apparaat als het scherm van het product.



7.8 Display

Tijd, taal en andere scherminstellingen kunnen worden uitgevoerd vanuit dit menu.



7.8.1 De tijd instellen

Het menu is ook bereikbaar door op de datum of tijd in de rechterbovenhoek van het startscherm te klikken.

Tijd en Datum

Klik op het symbool van de tijd. Druk op "OK" om de eerste waarde te markeren en gebruik de pijlen om de tijd en datum in te stellen.

DST (Aan, Actief)

De linkerwaarde kan ingesteld worden. "Aan" betekent dat de tijd wordt aangepast volgens de zomertijd.

De rechterwaarde is vast en toont de huidige status (bijvoorbeeld 'Uit' tijdens de winterperiode). Het display hoeft niet op de elektriciteit te worden aangesloten om de waarden aan te passen, dit vindt plaats bij de volgende keer opstarten.

SNTP

Menu-optie "Aan" haalt de huidige tijd van het internet (indien online). Meer opties voor instellingen zijn te vinden in het menu "Installateur/Instellingen/ Communicatie/Internet".



 Systeem informatie
 Image: Comparison of the system informatie

 Serienummer
 888800000040

 MAC address
 02000000025

 Programma versie
 20200422

 Bootloader version
 1.0

 Wettelijke informatie
 Image: Comparison of the system

Menu: "Installateur/Systeeminformatie". Klik op de knop 'i' in de linkerbenedenhoek van het menu "Installateur" om in dit menu te komen.



Menu: "Installateur/Display".

🕔 тіјd			\checkmark
Tijd	12 :30 :	15	
Datum	2020 -02	2 -04	
DST (Aan, actief)	Uit	Uit	ок
SNTP	Aan		
			\mathbf{v}

Menu: "Installateur/Display"/Tijd".

CTC EcoHeat 400

41



7.8.2 Taal

Klik op een vlag om de taal te selecteren. De geselecteerde taal wordt gemarkeerd met een groen vierkant.

Als u meer taalopties wilt bekijken dan in het menu worden weergegeven, scrolt u omlaag op de pagina of drukt u op de pijl-omlaag.



7.8.3 Display setup

120 (Uit, 1...360)

0000

Voer in minuten de tijd in die moet verstrijken voordat het display in de slaapstand gaat als het niet wordt aangeraakt. Instellingen kunnen worden gemaakt met intervallen van 10 minuten.

Backlight	80% (1090)
Stelt de helderheid van het scherm met achtergrondverlichting in.	
Klik geluid	Ja (Ja/Nee)
Knopgeluiden in- of uitschakelen.	
Alarm geluid	Ja (Ja/Nee)
Alarmgeluiden in- of uitschakelen.	
Tijdzone, GMT +/-	+1 (-1214)
Stel uw tijdzone in (ten opzichte van GMT).	

Beveiligingscode

Druk op "OK" en gebruik de pijlen om een 4-cijferige vergrendelcode in te stellen. Als een beveiligingscode is ingesteld, wordt deze weergegeven als vier sterren. U wordt gevraagd om deze code in te voeren wanneer het scherm opnieuw wordt gestart.

LET OP: Noteer de vergrendelcode voor uw eigen referentie wanneer u deze voor de eerste keer in het menu invoert.

Het serienummer van het display (12 cijfers) kan ook worden ingevoerd om het scherm te ontgrendelen; zie het hoofdstuk "Installateur/Systeeminformatie".

Het scherm kan worden vergrendeld door te klikken op de productnaam linksboven in het startmenu, waarna u wordt gevraagd om de vergrendelcode in te voeren.

Een beveiligingscode kan worden verwijderd door "0000" in dit menu in te voeren in plaats van de eerder opgegeven beveiligingscode.

Grootte lettertype

Standaard (Klein/Standaard/Groot)

De grootte van het lettertype op het display kan hier worden gewijzigd.



Menu: "Installateur/Display/Taal".

O Display setup	
Slaap display	120
Backlight	80%
Klik geluid	Ja
Alarm geluid	Ja
Tijdzone, GMT +/-	+1
Beveiliginscode	
Grootte lettertype	Standaar

Menu: "Installateur / Display/Display setup".



7.9 Instellingen

Hier kunnen instellingen worden gemaakt voor, onder andere, de verwarmings- en koelingsbehoeften van het huis. Het is belangrijk dat deze basisinstelling voor de verwarming juist is voor uw huis. Waarden die niet goed zijn ingesteld, kunnen tot gevolg hebben dat uw huis niet warm genoeg is of dat er onnodig veel energie wordt gebruikt om uw huis te verwarmen.

> Definieer eerst de gewenste functies, zie "Installateur/Definieer". Instellingen worden alleen weergegeven voor ingeschakelde functies.

7.9.1 Instellingen Verwarmingskring*

Selecteer in het menu "Instellingen" "Verwarmingskring" en vervolgens de verwarmingskring die ingesteld moet worden.

Ö Instellingen	
Verwarming kring	-
Warmtepomp	
Elektr. weerstand	
Bovenste tank	OF
Functie verschil thermostaat	UK
Zonnecollectoren	(1972)
Zwembad	\mathbf{v}
Koeling	
Communicatie	
Ventilatie	
Stroomsensoren	
Netcontrole weekschema	
SmartGrid weekschema	
Instellingen opslaan	
Instellingen laden	
Fabrieksinstellingen laden	

Menu: "Installateur/Instellingen".



Onderdeel van menu "Installateur/Instellingen/Verwarmingskring".

🛱 Inst. Verwarm.kring	1	\checkmark
Programma		-
Stookcurve		
Max vertrek *C	55	
Min vertrek °C	Uit	av
Verwarming mode	Auto	UK
Verwarming mode, Ext		-
Verwarming weekschema		\mathbf{v}
Verwarming uit, buiten *C	18	

Onderdeel van het menu

"Installateur/Instellingen/Verwarmingskring/Verwarmingskring 1".

Programma

Druk op "OK" in de menubalk van "Programma" om instellingen te maken voor de verwarmingsprogramma's "Economisch", "Comfort" en "Aangepast". Het geselecteerde programma is gemarkeerd met een "X".

Om een verwarmingsprogramma te activeren of een weekschema in te stellen, drukt u op de knop "Programma" in het menu "Verwarming/Koeling". Zie het hoofdstuk "Bedieningssysteem/Verwarming/koeling".

• Aanpassing vertrek °C

-5 (-20...-1)

De menubalk wordt weergegeven als de ruimtevoeler niet is gedefinieerd voor de verwarmingskring. Het instellen van "-5" (fabrieksinstelling voor programma "Economisch") betekent dat het setpoint van de vertrektemperatuur met 5°C wordt verlaagd wanneer het programma actief is.

• Aanpassing ruimtetemp. °C -2.0 (-5.0...-0.1)

De menubalk wordt weergegeven als de ruimtevoeler is gedefinieerd voor de verwarmingskring. Het instellen van "-2" (fabrieksinstelling voor programma "Economisch") betekent dat het setpoint van de ruimtetemperatuur met 2°C wordt verlaagd wanneer het programma actief is.

30 (Nee**/10...600) • Vertraging verwarming uit

"Vertraging verwarming uit" is de tijd in minuten na het activeren het verwarmingsprogramma "Economisch", "Comfort" of "Aangepast" dat de verwarmingsmodus terugkeert naar het programma "Normaal". Als het programma "Aangepast" echter later wordt geselecteerd dan het programma "Normaal", is het programma "Aangepast" van toepassing na vertraging verwarming uit. De vertraging verwarming uit wordt in stappen van 10 minuten ingesteld voor elke toetsaanslag (pijl omhoog of omlaag).

SmartGrid Blokkering

Uit (Uit/Aan)

De menubalk wordt weergegeven bij het instellen van het verwarmingsprogramma "Economisch" of "Aangepast". Als u "Aan" selecteert, wordt het verwarmingsprogramma geblokkeerd wanneer de SmartGrid-functie is geactiveerd.

SmartGrid Laagprijs*

Uit (uit/aan)

De menubalk wordt weergegeven bij het instellen van het verwarmingsprogramma "Comfort" of "Aangepast". Als u "Aan" selecteert, wordt de temperatuur verhoogd volgens de instelling voor "SmartGrid Laagprijs °C" wanneer de SmartGrid-functie is geactiveerd.

SmartGrid Overcapaciteit* Uit (uit/aan) De menubalk wordt weergegeven bij het instellen van het verwarmingsprogramma "Comfort" of "Aangepast". Als u "Aan" selecteert, wordt de temperatuur verhoogd volgens de instelling voor "SmartGrid Overcapaciteit °C" wanneer de SmartGrid-functie is geactiveerd.

* Reset programma

Het huidige programma wordt gereset naar de fabrieksinstelling.



Menu "Installateur/Instellingen/Verwarmingskring/Verwarmingskring 1/Programma"

🗘 Inst. KR1 Progr. Ec	onomisch 睯	\checkmark
Aanpassing ruimtetemp. *C	-2.0	-
Vertraging verwarming uit	30	
SmartGrid Blokkering	Uit	
Reset programma		ок
		V

Menu "Installateur/Instellingen/Verwarmingskring/Verwarmingskring 1/Programma/Economisch".

*SmartGrid-functies "SmartGrid Laagprijs °C" en "SmartGrid Overcapaciteit °C" worden ingesteld in het menu "Installateur/Instellingen/Verwarmingskring".

**Geldt alleen voor het verwarmingsprogramma "Aangepast".

Stookcurve

De stookcurve bepaalt de vertrektemperatuur (en dus de binnentemperatuur) naar de verwarmingskring bij verschillende buitentemperaturen.

Raadpleeg het hoofdstuk "Stookcurve huis" voor meer informatie over het aanpassen van de stookcurve.

Mogelijke keuzes zijn "Fijne aanpassing", "Reset", "Actieve curve" en "Kopiëren van...".

• Fijne aanpassing

De grafiek van de actieve stookcurve voor de verwarmingskring wordt weergegeven. De stookcurve kan op 5 punten in de grafiek worden aangepast. Raak een punt aan (deze wordt dan groen) om de positie op de x-as (buitentemperatuur) en y-as (vertrektemperatuur) te veranderen. Dit kan met de knoppen omhoog/omlaag/ links/rechts onder de grafiek of door erop te drukken naar het nieuwe punt te slepen.

Onder de grafiek staan de buiten- en vertrektemperatuur van het geselecteerde punt.

De stookcurve kan ook worden aangepast via het menu "Verwarming/Koeling". Zie het hoofdstuk "Bedieningssysteem/Verwarming/Koeling".

Reset

Hiermee wordt de actieve stookcurve gereset naar de in de fabriek ingestelde curve (curve-helling: 50 en Curveaanpassing: 0).

De dikkere lijn toont de in de fabriek ingestelde curve terwijl de dunnere lijn de actieve stookcurve is die gereset moet worden.

Hier is het mogelijk om het uiterlijk van de grafiek aan te passen door de curve-helling en curve-aanpassing te wijzigen met de knoppen onder de grafiek. De veranderingen die u hier aanbrengt, hebben invloed op de volledige grafiek, terwijl de wijzigingen die worden aangebracht onder "Fijne aanpassing" één punt tegelijk beïnvloeden. De helling van de curve wordt aangepast met de linker- en rechterpijlen, terwijl de curveaanpassing wordt gedaan met de pijlen omhoog en omlaag.

Bevestig met "OK".

Actieve curve

1 (1/2)

Deze menubalk toont de geselecteerde stookcurve, het is mogelijk om te kiezen tussen twee verschillende stookcurven per verwarmingskring.

• Kopie van 1 (2)

De functie "Kopie van..." is handig als u twee verschillende grafieken van de stookcurves hebt gemaakt, maar u de ene grafiek wilt terugzetten naar hetzelfde uiterlijk als de andere en vervolgens wijzigingen wilt aanbrengen.

Voorbeeld: Als stookcurve 1 is geselecteerd als "Actieve curve", zal stookcurve 1 hetzelfde uiterlijk hebben als stookcurve 2 door de regel "Kopie van 2" te selecteren en op "OK" te drukken. De menubalk kan niet worden geselecteerd (grijs gemarkeerd) wanneer stookcurven 1 en 2 dezelfde waarden hebben (de grafieken zien er hetzelfde uit).



Menu "Installateur/Instellingen/Verwarmingskring/Verwarmingskring 1/Stookcurve".



Menu "Installateur/Instellingen/Verwarmingskring/Verwarmingskring 1/Stookcurve/Fijne aanpassing".



Menu "Installateur/Instellingen/Verwarmingskring/Verwarmingskring 1/Stookcurve/Reset".

Max vertrek °C

55 (30...80)

Maximaal toegestane temperatuur die wordt toegevoerd naar de betreffende verwarmingskring.

Uit (Uit/15...65) Min vertrek °C

Minimaal toegestane temperatuur die wordt toegevoerd naar de betreffende verwarmingskring.

Verwarming mode

Auto (Auto/Aan/Uit)

Wisselen tussen verwarmingsseizoen en zomermode kan automatisch gebeuren (Auto) of er kan hier een keuze worden gemaakt om de verwarming op "Aan" of "Uit" te zetten.

De verwarmingsmodus kan ook worden geselecteerd op de startpagina door op de knop "Modus" in het menu "Verwarming/Koeling" te drukken.

- Automatisch = het automatisch in- en uitschakelen van het verwarmingsseizoen.
- Aan = Doorlopend verwarmingsseizoen, de radiatorpomp draait doorlopend.
- **Uit** = er is geen verwarming, de radiatorpomp draait niet (is omgedraaid).

Verwarming mode, Ext.

- (Auto/Aan/Uit)

De in dit menu geselecteerde verwarmingsmode kan extern worden ingeschakeld/uitgeschakeld.

Deze menubalk wordt voor de actuele verwarmingskring getoond als er een afstandsbediende invoer of een weekschema voor de functie is gespecificeerd.

Lees meer in de "Def. Afstandsbediening" sectie van het hoofdstuk "Installateur/Definieer".

Verwarming weekschema

Deze menubalk wordt getoond als er een weekschema opgegeven is voor de functie "KR Verwarmingsmodus, ext." in het afstandsbedieningsmenu.

Kijk voor meer informatie in:

- hoofdstuk "Weekschema" voor het instellen van schema's.
- sectie "Def. Afstandsbediening" in het hoofdstuk "Installateur/Definieer" voor het specificeren van de afstandsbedieningsfunctie.

Verwarming uit, buiten °C 18 (2...30) Verwarming uit, tijd 120 (30...240)

De menubalken kunnen alleen worden ingesteld als de modus "Automatisch" is geselecteerd in het menu "Verwarmingsmodus" hierboven. Anders zijn de menubalken vergrendeld (grijs vervaagd).

Wanneer de buitentemperatuur hoger is dan (of gelijk is aan) de ingestelde waarde in het menu §"Verwarming uit, buiten °C" gedurende de tijd (in minuten) in het menu "Verwarming uit, tijd", wordt de productie van warmte voor het huis gestopt.

Dit betekent dat de radiatorpomp stopt en de mengklep gesloten blijft. De radiatorpomp wordt overdag kort ingeschakeld zodat de pomp niet vastloopt. Het systeem start automatisch opnieuw wanneer er warmte nodig is.

Max vertrek *C	55	
Min vertrek *C	Uit	TO PE
Verwarming mode	Auto	UN
Verwarming mode, Ext		
Verwarming weekschema		\mathbf{v}
Verwarming uit, buiten *C	18	
Verwarming uit, tijd	120	
Nachtverlaging tot "C	5	
Kamertemp verminderd, nachtv	t-2	
Kamertemp verminderd, vakant	5-2	
Vertrektemp verminderd,nachtv	/-3	
Vertrektemp verminderd, vakan	63	
Alarm ruimtetemp. *C	5	
SmartGrid laagprijs *C	1	
SmartGrid overcap *C	2	
Enkel onderladen	Nee	
WP Tmax SWW	Nee	
Droogfunctie	Uit	
Droogperiode temp *C	25	
Droogperiode mode	Uit	

Onderdeel van het menu

"Installateur/Instellingen/Verwarmingskring/Verwarmingskring 1".

Wanneer de buitentemperatuur daalt tot de limiet waar verwarming weer nodig is, is warmte naar het huis toegestaan wanneer de temperatuur lager wordt dan (of gelijk is aan) de ingestelde waarde in het menu "Verwarming uit, buiten °C" voor het aantal minuten dat in het menu "Verwarming uit, tijd" is ingesteld.

Nachtverlaging tot °C

5 (-40...40)

Als de buitentemperatuur lager dan dit is, stopt de functie "Nachtverlaging" omdat er teveel energie wordt verbruikt en het te lang duurt om de temperatuur weer te verhogen.

Dit menu heeft voorrang op afstandsbediening van "Nachtverlaging".

Kamertemp. verminderd, nachtverl. °C -2 (0...-30)

Kamertemp. verminderd, vakantie °C -2 (0...-30)

Het menu's worden weergegeven als er ruimtevoelers zijn geïnstalleerd voor de verwarmingskring. Hier kan het aantal graden worden ingesteld waarmee de ruimtetemperatuur moet worden verlaagd tijdens op afstand bestuurde nachtreductie en tijdens vakanties. Nachtverlaging kan ook periodiek worden ingesteld; de temperatuurdaling wordt dan opgenomen in het weekschema.

Vertrektemp. verminderd, nachtverl. °C -3 (0...-30)

Vertrektemp. verminderd, vakantie °C

Het menu's worden weergegeven als er geen ruimtevoelers zijn geïnstalleerd voor de verwarmingskring. Hier kan het aantal graden worden ingesteld waarmee de vertrektemperatuur voor de verwarmingskring moet worden verlaagd tijdens op afstand geregelde nachtreductie en tijdens vakanties. Nachtverlaging kan ook periodiek worden ingesteld; de temperatuurdaling wordt dan opgenomen in het weekschema.

Alarm ruimtetemp. °C

5 (-40...40)

1 (uit, 1...5)

2 (Uit, 1...5)

-3 (0...-30)

Als de ruimtetemperatuur te laag is (volgens de ingestelde waarde), wordt het bericht 'Alarm, lage ruimtetemperatuur' getoond. Deze menubalk staat er als de ruimtevoeler aangesloten en gedefineerd is.

SmartGrid laagprijs °C

Instelling om de helling-aanpassing te verhogen bij

Instelling om de helling-aanpassing te verhogen bij energieprijs "Laagprijs", via SmartGrid.

Dit menu wordt alleen getoond indien zowel SmartGrid A als SmartGrid B opgegeven zijn in het afstandsbedieningsmenu.

Lees meer in de sectie" Afstandsbediening/SmartGrid A/B" van het hoofdstuk "Installateur/Definieer".

SmartGrid overcapaciteit °C

Instelling om de helling-aanpassing te verhogen bij energieprijs "Overcapaciteit", via SmartGrid.

Dit menu wordt alleen getoond indien voor zowel SmartGrid A als SmartGrid B een afstandsbediende invoer gespecificeerd is.

Lees meer in de sectie" Afstandsbediening/SmartGrid A/B" van het hoofdstuk "Installateur/Definieer".

Als ruimtevoelers geïnstalleerd zijn, wordt het menu "Kamertemp. verminderd..." getoond. Als er geen ruimtevoelers zijn, wordt het menu "Vertrektemp verminderd ..." getoond.

Voorbeeld

Als regel komt een "Vertrektemp. verminderd"-waarde van 3 tot 4°C overeen met een verlaging van ongeveer 1°C in ruimtetemperatuur in een normaal systeem.

Enkel onderladen

Enkel onderladen betekent dat de warmtepomp nooit overschakelt en de bovenste tank verwarmt (laden SWW). Dit wordt alleen voorzien door de elektrische weerstand. In de zomermode, dus wanneer de buitentemperatuur boven de limiet (Verwarming uit, buiten) is, kan de warmtepomp echter wel water naar de bovenste tank sturen.

WP max SWW

Nee (Ja/Nee)

Nee (Nee/Ja)

Wanneer Enkel onderladen is geselecteerd, wordt de functie "SWW verhogen" geopend.

- "Ja" betekent dat de warmtepomp de temperatuur van de verwarmingen volgt bij drie maal opstarten. Als de warmtepomp voor de 4e maal opstart, werkt de warmtepomp totdat deze "maximumtemperatuur warmtepomp" bereikt.
- "Nee" betekent dat de warmtepomp altijd de temperatuurbehoefte van de verwarmingen volgt.

Droogfunctie

Uit (Uit/1/2/3)

Geldt voor Verwarmingskring 1. Droogperiode voor nieuwbouwwoningen. De functie beperkt de berekening van de vertrektemperatuur (setpoint) voor "De verwarmingsinstellingen van uw huis" tot het onderstaande schema.

Mode 1 - Droogperiode gedurende 8 dagen

1. Het setpoint van de radiatorkring is ingesteld op 25°C gedurende 4 dagen.

2. De ingestelde waarde "Temperatuur droogfunctie °C" wordt gebruikt op dagen 5-8.

(Vanaf dag 9 wordt de waarde automatisch berekend volgens "De verwarmingsinstellingen van uw huis").

Mode 2 - Droogperiode gedurende 10 dagen + verhoging en verlaging in stappen

1. Start met verhoging in stappen: Het setpoint van
de radiatorkring is ingesteld op 25°C. Het setpoint
wordt daarna iedere dag verhoogd met 5°C totdat65het gelijk is aan de "Temp droogperiode °C".55De laatste stap kan kleiner dan 5 °C zijn.502. Droogperiode gedurende 10 dagen.403. Verlaging in stappen: Na de verhoging in stappen40

en 10 dagen op een gelijke temperatuur, wordt de temperatuur van het setpoint in stappen van 5°C per dag verlaagd tot 25° C .

De laatste stap kan kleiner dan 5°C zijn.

(Na het verlagen in stappen en één dag op het setpoint van 25°C, wordt de waarde automatisch berekend volgens "De verwarmingsinstellingen van uw huis").

Mode 3

In deze modus start de functie met "Modus 1", gevolgd door "Modus 2" en tenslotte door "De verwarmingsinstellingen van uw huis".

Droogperiode temp °C

25 (25...55)

Hier stelt u de temperatuur in voor "Mode 1/2/3" zoals hierboven te zien is.

Droogperiode mode

Uit (Uit/Aan)

Deze menubalk wordt getoond voor Verwarmingskring 2-* als een verwarmingsmodus (1-3) is geselecteerd in het menu "Droogperiodemodus".

De optie "Aan" houdt in dat de droogperiodemodus die voor Verwarmingscircuit 1 geselecteerd is, ook uitgevoerd gaat worden voor de geselecteerde verwarmingskring*.



droogperiode °C": 38.



Voorbeeld van Mode 2 met de ingestelde waarde voor "Temp droogperiode °C": 37.



Voorbeeld Temperatuur droogperiode dag 1 van 12 met actueel instelpunt van 25°C.

7.9.2 Instellingen Warmtepomp

Compressor Toegestaan (Toegestaan/Geblokk.)

De warmtepomp heeft een geblokkeerde compressor. "Toegestaan" betekent dat de compressor kan starten.

Captatiepomp Auto (Auto/10 dagen/Aan)

Nadat de installatie is voltooid, kunt u ervoor kiezen om de captatiepomp 10 dagen lang doorlopend te laten draaien om het systeem te ontluchten. De captatiepomp gaat dan in "Auto"-modus. "Aan" betekent dat de captatiepomp constant draait.

Geldt alleen voor vloeistof/water-warmtepompen.

Compressor stopt bij bodem °C -5 (-7...10)

Dit menu definieert de captatietemperatuur waarbij de compressor wordt gestopt.

Geldt alleen voor vloeistof/water-warmtepompen.

Tarief WP weekschema

Deze menubalk wordt getoond als er een weekschema gedefinieerd is voor de functie "WP-tarief".

Kijk voor meer informatie in:

- hoofdstuk "Weekschema" voor het instellen van schema's.
- sectie "Def. Afstandsbediening" van het hoofdstuk "Installateur/Definieer" voor het specificeren van de afstandsbedieningsfunctie.

SmartGrid blokkering WP

Nee (Nee/Ja)

Lees meer in de sectie" Afstandsbediening/SmartGrid" van het hoofdstuk "Installateur/Definieer".

Ontdooiing Temp. Min m

10 (0...360)

Stel de minimale verwarmingstijd "Min m" (minuten) in voor het verwarmingselement in de condensbak bij buitentemperatuur T1.

Ontdooiing Temp. Max m 10 (0...360)

Stel de maximale verwarmingstijd "Max m" (minuten) in voor het verwarmingselement in de condensbak bij buitentemperatuur T2.

Ontdooiing Temp. Min °C

10 (-40...40)

Wanneer de buitentemperatuur hoger of gelijk is aan deze temperatuur (T1), wordt de verwarmingstijd teruggeregeld tot de waarde die is ingesteld in het menu "Ontdooiing temperatuur min m".

Ontdooiing Temp. Max °C

-10 (-40...40)

Wanneer de buitentemperatuur lager of gelijk is aan deze temperatuur (T2), wordt de verwarmingstijd verlengd tot de waarde die is ingesteld in het menu "Ontdooiing temperatuur max m".

💭 Inst. Warmtepomp

Compressor	Toegestaan
Captatiepomp	Auto
Compressor stopt bij bodem*C	-5
Tarief WP weekschema	
SmartGrid Blokkering WP	Nee
Ontdooiing Temp Min m	10
Ontdooiing Temp Max m	10
Ontdooiing Temp. Min *C	10
Ontdooiing Temp. Max °C	-10

Menu: "Installateur/Instellingen/Warmtepomp".



De grafiek laat zien dat de verwarmingstijd van het verwarmingselement voor de condensbakken wordt geregeld afhankelijk van de buitentemperatuur. Wanneer de buitentemperatuur lager is dan T2, gaat de verwarmingstijd omhoog naar "Max m". Wanneer de buitentemperatuur hoger is dan T2, gaat de verwarmingstijd omlaag naar "Min m".

Deze temperaturen en tijden worden ingesteld in de menu's "Ontdooiings temperaturen..." aan de linkerkant.

7.9.3 Instellingen Elektr. verwarming

Tank boven °C

45 (30...60)

Temperatuur waarbij de elektrische weerstand geactiveerd wordt en EcoHeat 400 helpt met de productie van SWW wanneer er veel vraag is. De elektrische weerstand zorgt er ook voor dat het huis additionele verwarming krijgt. Als het huis een hogere temperatuur nodig heeft dan de geselecteerde, compenseert het besturingssysteem dit door de temperatuur van de elektrische weerstanden te verhogen.

Deze temperatuur hangt ook samen met de instellingen die zijn gekozen onder SWW.

Tank boven add °C57 (30...70)

De temperatuur van de ketel waarbij EcoHeat 400 om assistentie vraagt voor het bereiken van de hoge temperatuur; de elektr. weerstand helpt mee tot aan deze waarde volgens de ingestelde tijd op de "Vertraging mengklep".

Tank boven extraSWW °C

60 (30...70)

Dit betekent dat de ketel extra SWW moet leveren. Deze instelling bepaalt of de elektrische weerstand extra warm water moet helpen maken. Stel de temperatuur van de elektrische eenheid in op de gewenste waarde wanneer de optie voor extra SSW is ingeschakeld in het menu SWW. Een lagere waarde betekent dat de warmtepomp de meerderheid van de SWW produceert.

Tank boven max kW

5,5 (0...9,0)

Instelling voor het maximaal toegestane vermogen voor de elektrische eenheid. 0 tot 9,0 kW in stappen van 0,3 kW.

Het instellingsbereik varieert, zie 'Elektrische gegevens' in het hoofdstuk "Technische gegevens". Voor taalkeuzes "Duits" en "Frans" is de maximale elektrische stroom in de fabriek ingesteld op 0,0 kW.

Mengklep vertraging 180 (30...240, Geblokkeerd)

De vertraging van de mengklep, de periode voordat de klep energie verzamelt van de elektrische weerstand, wordt hier ingesteld. Instelbaar van 30 tot 240 minuten. Als de waarde is ingesteld op "Geblokkeerd", zal de mengklep nooit openen naar de ketel. (geblokkeerd)

Hoofdzekering A

20 (10...35)

De grootte van de hoofdzekering van het huis wordt hier ingesteld. Deze instelling en de geplaatste stroomsensors zorgen ervoor dat de zekeringen beschermd zijn bij het gebruik van apparaten die tijdelijke stroompieken veroorzaken, zoals bijvoorbeeld waterkokers, ovens, elektrische verwarmingen enz. Het product verlaagt tijdelijk het verzamelde vermogen wanneer dit type apparaten wordt gebruikt.

Omzetfactor stroomsensoren 1 (1...10)

Dit menu wordt gebruikt om de conversiefactor op te geven voor de stroomsensor. Deze instelling wordt alleen uitgevoerd als de verbinding is geïnstalleerd voor een stroomsensor voor hogere stromen.

Voorbeeld: Gebruikerswaarde (ingestelde waarde) 2 => 16 A wordt 32 A.

C Elektr. verwarming		<
Tank boven °C	45	-
Tank boven add *C	57	
Tank boven extraSWW *C	60	
Tank boven max kW	5.5	OF
Mengklep vertraging	180	UK
Hoofdzekering A	20	
Omzetfactor stroomsensoren	1	V
Tarief EL	Ja	
Tarief EL weekschema		
SmartGrid Blokkering EL	Nee	
SmartGrid Blok mengklep	Nee	

Menu: "Installateur/Instellingen/Elektr. verwarming".

Tarief EL

Nee (Nee/Ja)

Lees meer in de sectie "Definiëren/Afstandsbediening".

Tarief EL weekschema

Lees meer in de sectie "Definiëren/Afstandsbediening".

SmartGrid blokkering El Nee (Nee/Ja)

Lees meer in het menu "Definieer/Afstandsbediening/ SmartGrid".

SmartGrid blok mengklep Nee (Nee/Ja)

Lees meer in het menu "Defineer/Afstandsbediening/ SmartGrid".

7.9.4 Instellingen Bovenste tank

Stop temp WP °C

58 (40...58, Max)

Bij deze temperatuur stopt de warmtepomp met laden naar de bovenste tank.

Start/stop diff. boven °C 7 (3...10)

Temperatuurverschil voordat de warmtepomp start of stopt met laden van de bovenste tank.

Max. tijd boventank

30 (10...150)

Dit is de maximale tijd in minuten die de warmtepomp gebruikt voor het opladen van de bovenste tank als de pomp nodig is in de onderste tank.

Max. tijd ondertank

20 (10...120)

0,0

Dit is de maximale tijd in minuten die de warmtepomp gebruikt voor het opladen van de onderste tank als de pomp nodig is in de bovenste tank.

SmartGrid laagprijs °C

10 (Uit, 5...30)

Lees meer in het menu "Defineer/Afstandsbediening/ SmartGrid".

SmartGrid overcap. °C 10 (Uit, 5...30)

Lees meer in het menu "Defineer/Afstandsbediening/ SmartGrid".

Tijd extraSWW Afstandsbed.

Tijd in hele of halve uren waarin de functie "Extra SWW" ingeschakeld is indien deze in het menu Afstandsbediening geactiveerd is (Installateur/Definieer systeem/Afstandsbediening/Extra SWW) of wanneer deze geactiveerd is via een CTC SmartControl accessoire. De functionaliteit en instellingen van CTC SmartControl staan in de relevante handleiding.

🗘 Bovenste tank		
Stop temp WP *C	58	
Start/stop diff boven "C	7	
Max. tijd boventank	30	
Max. tijd ondertank	20	0.10
SmartGrid laagprijs *C	10	OK
SmartGrid overcap *C	10	_
Tijd extraSWW Afstandsbed.	0.0	\mathbf{v}

Menu: "Installateur/Instellingen/Bovenste tank".

7.9.5 Instellingen functie verschil thermostaat

Instellingen kunnen pas worden ingevoerd nadat de functie is gedefinieerd. Functie verschil thermostaat wordt gebruikt om de systeemtank op te laden van een andere warmtebron.

Start laden diff temp °C 7 (3...30)

Hier kunt u het temperatuurverschil instellen dat bepaalt wanneer het opladen vanaf de warmtebron wordt gestart. De warmtebron moet dit aantal graden warmer zijn dan de tanktemperatuur om het opladen te starten.

Stop laden diff temp °C 3 (2...20)

Hier wordt het temperatuurverschil ingesteld dat bepaalt wanneer het laden door de warmtebron wordt gestopt. Wanneer het temperatuurverschil tussen het product en de tank onder deze ingestelde waarde zakt, stopt het opladen.

Laadtemperatuur °C

60 (10...80)

De maximaal toegestane temperatuur in de onderste tank wordt hier ingesteld. Het laden stopt als deze temperatuur wordt overschreden.



Menu: "Installateur/Instellingen/Functie verschil thermostaat".

7.9.6 Instellingen Koeling

Ruimte temp koeling °C

Runnie temp Roening C

25,0 (10 of 18...30)

Dit wordt gebruikt om de gewenste ruimtetemperatuur voor koelen in te stellen.

SmartGrid laagprijs °C

1 (Uit/1...5)

De menubalk wordt weergegeven indien SmartGrid opgegeven zijn in het menu "Installateur/Definieer/ Afstandsbediening".

Lees meer in de sectie "Afstandsbediening/SmartGrid" van het hoofdstuk "Installateur/Definieer".

SmartGrid overcap. °C

2 (Uit/1...5)

De menubalk wordt weergegeven indien SmartGrid opgegeven zijn in het menu "Installateur/Definieer/ Afstandsbediening".

Lees meer in de sectie "Afstandsbediening/SmartGrid" van het hoofdstuk "Installateur/Definieer".

Blokkeer koeling ext.

Ja (Ja/Nee)

Het blokkeren van koeling kan op afstand worden bediend. De functie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om het koelen uit te zetten met behulp van een luchtvochtigheidssensor wanneer er risico op condensatie bestaat.

Deze menubalk verschijnt als aan de onderstaande criteria is voldaan:

- een input van de afstandsbediening is gespecificeerd voor de functie "Blokkeer koeling".
- een normale modus (Normaal open (NO) of Normaal dicht (NC)) voor het externe controlesignaal is gedefinieerd op de menubalk "Blokkeer koeling ext. config." in het menu "Installateur/Definieer/Koeling".

Lees meer in de "Def. Afstandsbediening" sectie van het hoofdstuk "Installateur/Definieer".

Blokkeer koeling schema

Dit menu wordt gebruikt om de werkdagenperioden op te geven waarin koeling geblokkeerd moet zijn. Dit schema wordt iedere week herhaald.

Deze menubalk wordt getoond als er een weekschema gedefinieerd is voor de functie "Blokkeer Koeling", in het menu "Installateur/Definieer/Afstandsbediening".

Kijk voor meer informatie in:

- hoofdstuk "Weekschema" voor het instellen van schema's.
- sectie "Def. Afstandsbediening" van het hoofdstuk "Installateur/Definieer" voor het specificeren van de afstandsbedieningsfunctie.



Menu: "Installateur/Instellingen/Koeling"

7.9.7 Instellingen Communicatie

Instellingen om het product te regelen via een besturingssysteem.

7.9.7.1 Ethernet

DHCP

Ja (Ja/Nee)

"Ja" zorgt voor automatische verbinding met het netwerk. Bij "Nee", moeten aangepaste routerinstellingen (IPadres, Netwerkmasker en Gateway) en DNR-instelling worden opgegeven.

Auto DNR

Ja (Ja/Nee)

Bij "Ja" worden standaard DNR-serverinstellingen gebruikt. Bij "Nee" moeten aangepaste DNR-instellingen worden opgegeven.

SNTP-server

Optie voor aangepaste SNTP-serverinstellingen.

Snelheid van de verbinding

100mbit

Hier wordt de verbindingssnelheid opgegeven. De in de fabriek ingestelde verbindingssnelheid is 100 mbit/s. Communicatie instellen

Menu: "Installateur/Instellingen/Communicatie".

C Ethernet					<
DHCP	Ja				
IP-Address	255	255	255	255	
Netwerkmasker	0	0	0	0	
Gateway	0	0	0	0	OF
Auto DNS	Ja				UK
DNS-Server 1	208	67	222	222	6700 TO.
DNS-Server 2	0	0	0	0	V
SNTP-Server 1	193	11	166	2	
SNTP-Server 2	0	0	0	0	
Spelheid van de verbin	dinr100r	nhit			

Menu: "Installateur/Instellingen/Communicatie/Internet".

Voor meer informatie over het aansluiten van een ethernetkabel, verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Installatie, Communicatie" van deze handleiding.

Ф вмs		<
MB addres	۱ _	
Baudrate	9600	
Polariteit	Even	
Stop bit	1 💦	
Modbus TCP Port	502	n.
		1

Menu: "Installateur/Instellingen/Communicatie/BMS".

🗘 Einstell. myUplink 👔								
Erhalte Verbindungszeichenfolge								
Nutzer entfernen	1	A						
Servicepartner entfernen	1							
Seriell ET1000210 Verbindungszei/TVZRICIVJT		OK						
		V						

Menu: "Installateur/Instellingen/Communicatie/myUplink".

7.9.7.2 BMS

MB addres	1 (1255)
Instelbaar "1-255".	
Baudrate	9600 (9600/19200)
Mogelijke instellingen: "9	600" of "19200".
Polariteit	Even (Even/O§neven/Geen)
Mogelijke instellingen: "E	ven", "Oneven" of "Geen".
Stop bit	1 (1/2)

Mogelijke instellingen: 1 of 2.

Modbus TCP-port 502 (1...32767)

Deze menubalk wordt weergegeven als "Modbus TCP" is gedefinieerd in de rij "Ethernet" in het menu "Installateur/Definieer/Afstandsbediening".

7.9.7.3 myUplink instellen

Het menu wordt gebruikt om te koppelen met de myUplink-app. Verbindingsreeks opvragen door op "Bekom Verbindingsdraad" te drukken, bevestigen met "OK". De menubalk is alleen klikbaar als het display is verbonden met de server.

In de app: scan de QR-code of voer waarden in voor "Serienummer" en "Verbindingsdraad".

Selecteer de menu-items "Gebruikers Verwijderen" en/ of "Servicepartners verwijderen" om deze accounts los te koppelen van het systeem. Bevestig met "OK".

7.9.8 Instellingen Stroomsensor

Deze menubalken staan weergegeven indien "Stroomsensor" opgegeven is in het menu "Installateur/ Definieer stroomsensor".

In het menu moeten de fasen (L1, L2 en L3) aangegeven worden waarop de stroomsensoren zijn aangesloten.

In de linkerbenedenhoek van het scherm staat "Ongeldige configuratie" totdat L1, L2 en L3 zijn gekoppeld aan de drie stroomsensoren in het menu.

Bij het activeren van de functie "Config. stroomsensoren automatisch" is het belangrijk dat u alle apparaten in het huis die veel elektriciteit verbruiken uitschakelt. Zorg er ook voor dat de back-upthermostaat is uitgeschakeld.

Stroomsensoren Image: Config. stroomsensoren automa Stroomsensoren 1 L1 Stroomsensoren 2 L2 Stroomsensoren 3 Image: Config. Stroomsensoren 3 Ongeldige configuratie Image: Configuratie

Menu: "Installateur/Instellingen/Stroomsensoren".



Menu: "Installateur/Instellingen/Stroomsensoren /Auto config. stroomsensor".

🌣 Netcontrole schema 🛛 👔 💌										
Weekschema								Aan		
1	E	м	T	w	T	F			22:30	
2	Ę	м	Т	W	Т	F			06:00	
		М		W						0.11
		М								OK
		М								_
		М		W						$\mathbf{\mathbf{v}}$
7	D	м	Ť	W	Т	F	5	s		

Menu: "Installateur/Instellingen/Netcontrole".

7.9.9 Instellingen weekschema netcontrole

Netcontrole is apparatuur die een elektriciteitsleverancier kan plaatsen om apparatuur voor een korte tijd van het net af te koppelen wanneer deze een hoge stroom trekt. De compressor en de elektrische uitgangen zijn geblokkeerd wanneer netcontrole actief is.

Deze menubalk wordt getoond als er een weekschema gedefinieerd is voor de functie "Netcontrole".

De functie "Netcontrole" kan ook op afstand worden bediend door de voor de functie gespecificeerde "Invoer" te activeren.

Kijk voor meer informatie in:

- hoofdstuk "Weekschema" voor het instellen van schema's.
- sectie "Def. Afstandsbediening" van het hoofdstuk "Installateur/Definieer" voor het specificeren van de afstandsbedieningsfunctie.

7.9.10 Instellingen SmartGrid weekschema

Dit menu wordt gebruikt om de werkdagenperioden op te geven waarin "SmartGrid"-functies actief moeten zijn. Dit schema wordt iedere week herhaald.

"SmartGrid" kan worden gebruikt om een functie te blokkeren ("SG Block") of om een temperatuurstijging te bereiken in perioden waarin de energieprijs laag is ("SG laagprijs") of ("SG Overcapaciteit").

De menubalk "SmartGrid-schema" staat weergegeven als een weekschema is gedefinieerd in de rij "SmartGrid A".

Kijk voor meer informatie in:

- hoofdstuk "Weekschema" voor het instellen van schema's.
- hoofdstuk "Installateur/Definieer/ Afstandsbediening" voor het definiëren van SmartGrid.

7.9.11 Instellingen opslaan

Hier kunnen aangepaste instellingen worden opgeslagen op "Bank" 1-3 en op een USB-station. De rij "USB" is grijs totdat de USB-drive geïnstalleerd is. In de rijen staan de datum en tijd van opgeslagen instellingen.

Druk op "OK" om te bevestigen.

7.9.12 Instellingen laden

De opgeslagen instellingen kunnen worden teruggehaald.

Druk op OK om te bevestigen.

7.9.13 Fabrieksinstellingen laden

Het product wordt geleverd met de fabriekswaarden ingesteld. Opgeslagen instellingen in "Bank" 1-3 worden verwijderd wanneer de fabrieksinstellingen worden teruggezet. De geselecteerde taal is hersteld.

Druk op OK om te bevestigen.



Menu: "Installateur/Instellingen/SmartGrid-schema".

🔅 Instellingen l	aden	1	-
Bank 1	2020/02/08	12:40	_
Bank 2	0000100100		
Bank 3	0000100100	00:00	
USB	2020/06/16	15:00	ок
			V

Menu: "Installateur/Instellingen/Mijn instellingen laden".



7.10 Definieer

In de menu's "Definiëren" staat uit welke componenten en subsystemen het systeem bestaat.

7.10.1 Def. Afstandsbediening

In dit hoofdstuk staan alle afstandbedienbare functies beschreven; hoe ze zijn ingesteld en hoe ze worden gebruikt.

Het menu "Installateur/Definieer/Afstandsbediening" definieert hoe de inputs van de afstandsbediening geactiveerd moeten worden door een van de volgende drie activatie op te geven in de kolom "Invoer" van dit menu:

- een klemmenstrook K22-K23 op de relaiskaart (A2) heeft vermogen of klemmenstrook K24-K25 is gesloten. Er zijn twee 230 V-ingangen en twee laagspanningspoorten. Zie onderstaande tabel.
- draadloze accessoires in CTC SmartControl serie omvatten draadloze voelers en sturingen voor signalen van temperatuur, vochtigheid en kooldioxideniveau.
- BMS-besturing waarbij besturingssignalen worden verzonden via de BMS-interface.

Als u wilt dat een functie op weekdagen terugkeert, kunt u in een weekschema instellen wanneer de functie actief/ inactief moet zijn.

😳 Definieer		
Afstandsbediening		_
Verwarm.kring		
Warmtepomp		
Communicatie		OF
SWW		UN
Functie verschil thermostaat	Nee	6778A
Elektr. Verwarming		\mathbf{v}
Koeling		
Zwembad		
Ventilatie		
Zonnecollectoren		
SMS		
SmartControl		
Stroomsensoren	Nee	

Menu: "Installateur/Definieer/Afstandsbediening".

💭 Def. Afstands	bedier	ning 👘 👔	\checkmark
Afstandsbediening	Pin	Weekschema	-
Ethernet	Uit		A
KR1 Nachtverlaging	Uit	1	
KR1 Verwarming, Ext r	n K24	Uit	OK
KR1 Progr. Economisch	1 Uit	Uit	UN.
KR1 Programma Norm	aUit	Uit	0.000
KR1 Programma Comf	oUit	Uit	$\mathbf{\nabla}$
KR1 Progr. Aangepast	Uit	Uit	and a

Onderdeel van het menu "Installateur/Definieer/Afstandsbediening".

Benaming	Positie klemmenstrook	Verbindingstype
K22	A14 & A25	230V
K23	A24 & A25	230V
К24	G33 & G34	Extra lage spanning (<12V)
К25	G73 & G74	Extra lage spanning (<12V)

De tabel toont de afstandsbedieningsingangen K22-K25 op de relaiskaart.

7.10.1.1 De functie afstandsbediening instellen, voorbeeld

1. Een "Invoer" definiëren

Eerst moet er een ingang toegewezen worden aan de functie of functies die op afstand moeten worden bediend. Dit wordt gedaan in het menu "Installateur/ Definieer/Afstandsbediening".

In het voorbeeld wordt klem K24 geselecteerd als de ingang voor de functie "Verwarming, ext mode".

2. De functie configureren (Normaal open (NO)/Normaal dicht (NC))

Geef een normale mode op voor het externe regelsignaal; NO of ND. De instelling is gemaakt voor de actuele verwarmingskring in het menu "Installateur/Definieer/ Verwarmingskring ".

Een tweerichtingsschakelaar kan bijvoorbeeld worden aangesloten op de gespecificeerde ingang.

Als de knop bij gebruik een regelsignaal op de ingang genereert (circuit sluit), wordt het circuit gedefinieerd als NEE. Wanneer het circuit sluit en het regelsignaal is gegenereerd, wordt de verwarmingsmodus die in de rij "KR1 verwarmingsmode, ext. config" geselecteerd staat, geactiveerd in het instellingenmenu voor de verwarmingskring.

3. De verwarmingsmodus instellen

In het voorbeeld is de afstandsbedieningsfunctie "Verwarmingsmodus, ext." ingesteld op de "Uit" in de rij "Verwarming mode, Ext". Deze instelling wordt gemaakt in het menu "Installateur/Instellingen/ Verwarmingskring".

In dit voorbeeld is de normale verwarmingsmodus actief ("Aan").

Wanneer ingang K24 gesloten is (de meervoudige knop in het voorbeeld genereert een regelsignaal), verandert de status van de verwarmingsmodus (normale modus "Aan" > modus "Uit").

Verwarming blijft uit totdat u ervoor kiest om de verwarming te starten (normale modus "Aan") door klem K24 te openen (geen signaal op de klem).

💌 Def. Afstandsl	bediening		<
Afstandsbediening	Pin	Weekschema	
Ethernet	Uit		
KR1 Nachtverlaging	Uit	1	
KR1 Verwarming, Ext m	K24	Uit	OK.
KR1 Progr. Economisch	Uit	Uit	UR
KR1 Programma Norma	Uit	Uit	

Menu: "Installateur/Definieer/Afstandsbediening". Afstandsbedieningsfunctie "KR1 Verwarmingsmodus, ext." is toegewezen aan klem "K24".

Def verwarming	skring 1	\checkmark
Verwarm.kring		-
Ruimtevoeler	Nee	
KR1 Nachtverlaging ext. co	onfig. Geen	
KR1 verwarmingsmode ext	t_confN0	ar
Programma Economisch e	xt. corGeen	UK
		_
		V

Menu: "Installateur/Definieer/Verwarmingskring/Verwarmingskring 1". De normale modus van het afstandsbedieningssignaal wordt gedefinieerd in de rij "KR1 Verwarmingsmodus ext. config".

🔅 Inst. Verwarm.krin	g 1	\checkmark
Programma		
Stookcurve		
Max vertrek *C	55	
Min vertrek *C	Uit	OF
Verwarming weekschema	Aan	UN
Verwarming mode, Ext	Uit	
Verwarming uit, buiten *C	18	V
Verwarming uit, tijd	120	\square

Menu: "Installateur/Instellingen/Verwarmingskring/ Verwarmingskring 1" Afstandsbedieningsmode "Uit" wordt actief wanneer klem K24 sluit.

Open klemmenstrook = Verwarmingsmode "Aan" (in dit voorbeeld). Gesloten klemmenstrook = Verwarmingsmode "Uit" (in dit voorbeeld).

7.10.1.2 Functies afstandsbediening

Het menu "Installateur/Definieer/Afstandsbediening" definieert ingangen voor de huidige afstandsbedieningsfuncties:

- Ingangen K22, K23, K24, K25.
- draadloze accessoires in de SmartControl-serie (Kanaal 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B tot 7B).
- BMS digitale invoer 0-7. Geef een waarde op tussen 0-255. De waarde moet binnen een half uur opnieuw worden ingesteld om de instelling te laten bestaan.

Ethernet (Modbus TCP-poort)

Kijk in de sectie 'Communicatie' in het hoofdstuk 'Installatie/Instellingen' voor informatie over de instellingen van de Modbus TCP-poort.

KR1- Nachtverlaging

(Uit/K22-K25/Kanaal 1A-7B/BMS DI0-7)

De functie "Nachtreductie" kan worden gebruikt om bijvoorbeeld de binnentemperatuur 's nachts of tijdens werkuren te verlagen.

In het menu "Installateur/Definieer/Afstandsbediening":

geef een "Invoer" op voor de afstandsbedieningsfunctie.

In het menu "Installateur/Definieer/Verwarmingskring":

 configureer de normale modus voor het externe stuursignaal (Normaal Open (NO)/Normaal Dicht (NC)).

Het weekschema kan worden ingesteld in het menu "Verwarming/Koeling".

Raadpleeg voor meer informatie de sectie "Nachtverlagingstemperatuur" in het hoofdstuk "Verwarming/Koeling".

💌 Def. Afstands	bediening		\checkmark
Afstandsbediening	Pin	Weekschema	-
Ethernet	Uit		
KR1 Nachtverlaging	Uit	1	
KR1 Verwarming, Ext m	K24	Uit	OK
KR1 Progr. Economisch	Uit	Uit	UN
KR1 Programma Norma	Uit	Uit	
KR1 Programma Comfo	Uit	Uit	\mathbf{v}
KR1 Progr. Aangepast	Uit	Uit	أستتنا

Onderdeel van het menu "Installateur/Definieer/Afstandsbediening". "Invoer" en "Weekschema" worden hier opgegeven.

KR1- Verwarming, Ext. mode

(Uit/K22-K25/Kanaal 1A-7B/BMS DI0-7)

Wisselen tussen verwarmingsseizoen en zomerseizoen kan bij een specifieke buitentemperatuur (Auto) gebeuren, of de verwarming kan altijd "Aan" of "Uit" staan.

In het menu "Installateur/Definieer/Afstandsbediening":

• geef een "Invoer" op voor de afstandsbedieningsfunctie.

In het menu "Installateur/Definieer/Verwarmingskring":

 configureer de normale modus voor het externe stuursignaal (Normaal Open (NO)/Normaal Dicht (NC)).

In het menu "Installateur/Instellingen/Verwarmingskring":

- stel "Afstandsbedieningsmodus" ("Aan", "Uit" of "Automatisch") in in de rij "Verwarmingsmodus, ext".
- Toegang tot de functie schema's maken vanuit de rij "Warmtemodus, schema".

Kijk voor meer informatie de sectie "Verwarmingskring" in het hoofdstuk "Installateur/Instellingen".

Kijk ook in het hoofdstuk "De verwarmingsinstellingen van uw huis".

KR1- Programma Economisch/Normaal/Comfort/ Aangepast ext. config.

(Uit/K22-K25/Kanaal 1A-7B/BMS DI0-7)

De programmafuncties "Economisch", "Normaal", "Comfort" en "Aangepast" kunnen worden gebruikt om de binnentemperatuur gedurende een bepaalde periode te wijzigen.

In het menu "Installateur/Definieer/Afstandsbediening":

• geef een "Invoer" op voor de afstandsbedieningsfunctie.

In het menu "Installateur/Definieer/Verwarmingskring":

 configureer de normale modus voor het externe stuursignaal (Normaal Open (NO)/Normaal Dicht (NC)).

Het instellen van het weekschema gebeurt via het menu "Verwarming/Koeling/Programma".

Zie voor meer informatie het gedeelte "Verwarmingsprogramma" in het hoofdstuk "Verwarming/koeling".

🗘 Inst. Verwarm.krii	ng 1	
Programma		-
Stookcurve		
Max vertrek *C	55	
Min vertrek °C	Uit	OK
Verwarming mode	Auto	UK
Verwarming mode, Ext		-
Verwarming weekschema		\mathbf{v}
Verwarming uit, buiten °C	18	

Menu: "Installateur/Instellingen/Verwarmingskring". De afstandsbedieningsmodus voor de verwarmingskring wordt ingesteld op de menubalk "Verwarmingsmodus, ext". Ga naar het weekschema via de menubalk "Verwarming, weekschema".

KR1 Nachtverlaging ext. config. Geen KR1 verwarmingsmode ext. confGeen Programma Economisch ext. corGeen Programma Normaal ext. configGeen Programma Comfort ext. config. Geen Programma Aangepast ext. confGeen

Menu "Installateur/Definieer/Verwarmingskring". In de menubalken "Programma economisch/normaal/comfort/ aanpassing..." wordt de normale modus aangegeven op het externe besturingssignaal ("Normaal open (NO)" of "Normaal gesloten (NC)").

Extra SWW

(Uit/K22-K25/Kanaal 1A-7B/BMS DI0-7)

Bij activering begint de productie van extra SWW. Wanneer de activering stopt, wordt gedurende 30 min extra SWW geproduceerd. De "Stoptemperatuur" voor extra SWW wordt ingesteld in het menu "Installateur/ Instellingen/SWW-tank/Programma SWW".

In het menu "Installateur/Definieer/Afstandsbediening":

• geef een "Invoer" op voor de afstandsbedieningsfunctie.

In het menu "Installateur/Definieer/SWW":

 configureer de normale mode voor het externe sturing (Normaal Open (NO)/Normaal Gesloten (NC)) in de rij "Extra SWW".

Het instellen van extra SWW productie om onmiddellijk te starten kan ook worden gedaan in het menu "SWW". Ook het weekschema voor extra SWW kan in dit menu worden ingesteld.

Kijk voor meer informatie in de sectie "Extra SWW" in het hoofdstuk "SWW".

Kijk voor meer informatie in de sectie "Bovenste tank" in het hoofdstuk "Installateur/Instellingen".



Menu: "Installateur/Definieer/SWW" Op menubalk "Extra SWW" wordt de normale mode voor het externe sturing ("Normaal Open (NO)" of "Normaal Gesloten (NC)") opgegeven.



Het instellen van de "Extra SWW" in het "SWW" menu.

💽 Def. Koeling		$\mathbf{<}$
Koeling	Passief	_
Samen verwarming/koeling	Nee	
Condensatie-veilig	Nee	
Ruimtevoeler	Nee	-
Туре	SmartContro	OK
Kanaal	1	

Op menubalk "Blokk. koeling, ext. config." staat de normale mode voor het externe regelsignaal ("Normaal Open (NO)" of "Normaal Dicht (NC)").

Blokkeer koeling

(Uit/K22-K25/Kanaal 1A-7B/BMS DI0-7)

In het menu "Installateur/Definieer/Afstandsbediening":

• geef een "Invoer" op voor de afstandsbedieningsfunctie.

In het menu "Installateur/Definieer/Koeling":

 configureer de normale modus voor externe sturing (Normaal Open (NO)/Normaal Dicht (NC)) in de rij "Blokk. koeling, ext. config.".

In het menu "Installateur/Instellingen/Koeling":

- stel de "afstandsbedieningsmodes" ("Ja") in in de rij "Ext. block, koeling".
- Toegang tot de functie schema's maken vanuit de rij "Blokk koeling, weekschema".

Kijk voor meer informatie de sectie "Koeling" in het hoofdstuk "Installateur/Instellingen".

Tarief EL (Uit / K22-K25 / Kanaal 1A-7B / BMS DI0-7)

Deze functie wordt gebruikt om de elektrische verwarming te blokkeren tijdens perioden waarin het elektriciteitstarief hoger is.

In het menu "Installateur/Definieer/Afstandsbediening":

• geef een "Invoer" op voor de afstandsbedieningsfunctie.

In het menu "Installateur/Instellingen/Additionele Verw.":

- stel "afstandsbedieningsmodus" ("Ja") in in de rij "Tarief elektriciteit".
- Toegang tot de functie schema's maken vanuit de rij "Tarief elektriciteit".

Kijk voor meer informatie de sectie "Additionele verwarming/Tarief elektriciteit" in het hoofdstuk "Installateur/Instellingen".

Netcontrole (Uit/K22-K25/Kanaal 1A-7B/BMS DI0-7)

Netcontrole is apparatuur die een elektriciteitsleverancier kan plaatsen om apparatuur voor een korte tijd van het net af te koppelen wanneer deze een hoge stroom trekt. De compressor en de elektrische uitgangen zijn geblokkeerd wanneer netcontrole actief is.

In het menu "Installateur/Definieer/Afstandsbediening":

• geef een "Invoer" op voor de afstandsbedieningsfunctie.

In het menu "Installateur/Instellingen":

• Toegang tot de functie schema's maken vanuit de rij "Netcontrole".

Kijk voor meer informatie de sectie "Netcontrole" in het hoofdstuk "Installateur/Instellingen".

Debiet/niveau detectie

(Uit/K22-K25/Kanaal 1A-7B/BMS DI0-7)

De debiet/niveauschakelaar produceert een alarm op de warmtepomp.

In het menu "Installateur/Definieer/Afstandsbediening":

• geef een "Invoer" op voor de afstandsbedieningsfunctie.

In het menu "Installateur/Definieer/Warmtepomp":

 configureer de normale modus voor het externe stuursignaal (Normaal Open (NO)/Normaal Dicht (NC)) in de rij "Debiet/niveau detectie".

 Def Warmtepomp
 Aan

 Warmtepomp
 Aan

 Debiet / niveau detectie
 NC

 Geluidsverlaging ext. config.
 NC

 Tarief WP ext. config.
 NC

 Stille modus ext. config.
 NO

Deel van het menu "Installateur/Instellingen". Het instellen van een

Stroomsensoren

Netcontrole weekschema

SmartGrid weekschema

weekschema "Netcontrole".

Menu: "Installateur/Definieer/Warmtepomp". Een mode voor het externe stuursignaal ("Normaal Open (NO)" of "Normaal Dicht (NC)").

SmartGrid A / SmartGrid B (Uit / K22-K25 / Kanaal 1A-7B / BMS DI0-7)

In het menu "Installateur/Definieer/Afstandsbediening":

• geef een "Invoer" op voor de afstandsbedieningsfunctie.

Er zijn drie SmartGrid-functies:

- SmartGrid Laagprijs
- SmartGrid Overcapaciteit
- SmartGrid Blokkeren

Voorbeeld van "SmartGrid Laagprijs" voor zwembadverwarming

In dit voorbeeld zijn klemstroken K22 en K23 toegewezen aan respectievelijk "SmartGrid A" en "SmartGrid B". Daarnaast krijgt SmartGrid A "Programma #1" toegewezen.

De functie "SmartGrid Laagprijs" (wanneer actief) is ingesteld om de ingestelde zwembadtemperatuur met 1°C (fabrieksinstelling) te verhogen. De instelling wordt gemaakt in het menu "Installateur/Instellingen/ Zwembad".

SmartGrid-functies kunnen worden ingesteld (afhankelijk van systeemconfiguratie/warmtepompmodel) voor verwarmingskring met verwarmingsprogramma economisch/comfort/aangepast, warmtepompen, extra verwarming, koeling, zwembad, SWW-tank, buffertank en bovenste* en onderste* tank.

De in de fabriek ingestelde temperatuurveranderingen (instellingen) die van toepassing zijn wanneer de laagprijsmode en de overcapaciteitsmode worden geactiveerd, staan hieronder tussen haakjes:

Verwarmingssysteem 1-

- SmartGrid Laagprijs °C (ruimtetemperatuur of vertrek: +1°C)
- SmartGrid Overcapaciteit °C (ruimtetemperatuur of vertrektemp.: +2°C)

Verwarmingsprogramma

-Comfort:

- SmartGrid Laagprijs °C (Uit/Aan)
- SmartGrid Overcapaciteit °C (Uit/Aan)

-Aangepast:

- SmartGrid Laagprijs °C (Uit/Aan)
- SmartGrid Overcapaciteit °C (Uit/Aan)
- SmartGrid Blokkeren (Off/On)

-Economisch:

• SmartGrid Blokkeren (Uit/Aan)

Warmtepomp

SmartGrid Blokkeren WP (Ja/Nee)

Additionele verwarming/Elektr. weeerstand

- SmartGrid Blokkeren EL (Ja/Nee)
- SmartGrid Blokkeren Mengklep (Ja/Nee)

💭 Inst. Zwembad		\checkmark
Zwembad	Aan	
Zwembadtemp *C	22	
Zwembad verschil *C	1.0	
Zwembad prioriteit	Laag	OF
SmartGrid laagprijs *C	1	UN
SmartGrid overcap *C	2	-
Block zwembad	Ja	$\mathbf{\nabla}$
Block zwembad weekschema		

Menu: "Installateur/Instellingen/Zwembad".

De zwembadtemperatuur gaat met 1°C omhoog wanneer de functie SmartGrid Laagprijs wordt geactiveerd.



Menu "Installateur/Instellingen/Verwarmingskring/Verwarmingskring 1/Programma/Comfort".

Koeling

- SmartGrid Laagprijs °C (ruimtetemp.: -1°C)
- SmartGrid Overcapaciteit °C (ruimtetemp.: -2°C)

Zwembad

- SmartGrid Laagprijs °C (zwembadtemp.: -1°C)
- SmartGrid Overcapaciteit °C (zwembadtemp.: -2°C)

SWW-tank/ Onderste tank/Bovenste tank

- SmartGrid Laagprijs °C (tanktemp.: +10°C)
- SmartGrid Overcapaciteit °C (tanktemp.: +10°C)

Buffertank

- SmartGrid Laagprijs °C (tanktemp: +10 °C)
- SmartGrid Overcapaciteit °C (tanktemp: +20 °C)

SmartGrid-functies worden ingeschakeld door de SmartGrid-invoer op verschillende manieren te activeren volgens de tabel aan de rechterkant.

Om de SmartGrid-functie "SmartGrid Laagprijs" in te schakelen, zoals in het voorbeeld, moet klem K23 stroom hebben, terwijl klem K22 ongewijzigd moet blijven.

De verhoging van de zwembadtemperatuur die van toepassing is wanneer "SmartGrid Laagprijs" wordt geactiveerd, wordt ingesteld in het menu "Zwembadinstellingen", zoals in het voorbeeld te zien is.

Als alternatief kan een weekschema worden ingesteld voor periodieke SmartGrid-activering. Zie de sectie "Weekprogramma" voor meer informatie over het instellen van weekschema's.

Tarief WP (Uit/K22-K25/Kanaal 1A-7B/BMS DI0-7)

Deze functie wordt gebruikt om de warmtepomp te blokkeren tijdens perioden waarin het elektriciteitstarief hoger is.

In het menu "Installateur/Definieer/Afstandsbediening":

 geef een "Invoer" op voor de afstandsbedieningsfunctie.

In het menu "Installateur/Definieer/Warmtepomp":

 configureer de normale modus voor het externe stuursignaal (Normaal Open (NO)/Normaal Dicht (NC)) in de rij "Tarief HP ext. config.".

Dit gebeurt in het menu "Installateur/Instellingen/ Warmtepomp":

• instellen "Tarief WP" ("Aan)".

Kijk voor meer informatie de sectie "Warmtepomp" in het hoofdstuk "Installateur/Instellingen".

K22 (SG A)	K23 (SG B)	Functie
Open	Open	Normaal
Open	Dicht	Laagprijs
Dicht	Dicht	Overcapaciteit
Dicht	Open	Blokkeren



Het weekschema begint doordeweeks om 22:30 uur.

🐨 Def Warmtepomp		\checkmark
Warmtepomp	Aan	-
Debiet /niveau detectie	NC	
Geluidsverlaging ext. config.	NC	
Tarief WP ext. config.	NC	OF
Stille modus ext. config.	NO	UK

Menu: "Installateur/Definieer/Warmtepomp".

Een modus voor het externe regelsignaal ("Normaal open (NO)" of "Normaal dicht (NC)") wordt opgegeven voor "Tarief WP ext. config.".

7.10.2 Def. verwarmingskring

Verwarmingskring 1-

Ja (Ja/Nee)

Verwarmingskring 1 (KR1) is vooraf gedefinieerd.

Op de rijen onder Verwarmingskring 1 staan de andere definieerbare verwarmingskringen (KR1-2 in het voorbeeld).

Ruimtevoeler

Ja (Ja/Nee)

Selecteer "Ja" als de ruimtevoelers op de verwarmingskring moet worden aangesloten.

Type Kabel/draadloos/SmartControl

Selecteer of de ruimtevoeler van de verwarmingskring via een draad (met kabel) of draadloos is aangesloten.

Draadloos

Selecteer "Draadloos" om de draadloze ruimtevoelers van CTC met de verwarmingskring te verbinden.

Kijk in de handleiding "CTC draadloze ruimtevoeler" voor informatie over het aansluiten van deze sensoren.

SmartControl

SmartControl is een aparte serie draadloze accessoires. Als "SmartControl" geselecteerd is, moet het verbindingskanaal in de onderstaande rij worden geselecteerd. SmartControl accessoires worden via het menu "Installateur/ Definieer/SmartControl" met het systeem verbonden. Kijk in de aparte handleiding voor SmartControl-accessoires.

KR1 Nachtverlaging ext. config. Geen (Geen/NO/NC)

In dit menu wordt de mode Normaal Open (NO) of Normaal Dicht (NC) gedefinieerd voor het externe stuursignaal wanneer u de functie op afstand bestuurt.

Voor voorbeelden van het instellen van de normale mode, verwijzen we naar het hoofdstuk "Installateur/Definieer/ Afstandsbediening".

KR1 Verwarmingsmode ext config.

Geen (Geen/NO/NC)

In dit menu wordt de mode Normaal Open (NO) of Normaal Dicht (NC) gedefinieerd voor het externe stuursignaal wanneer u de functie op afstand bestuurt.

Voor voorbeelden van het instellen van de normale mode, verwijzen we naar het hoofdstuk "Installateur/Definieer/ Afstandsbediening".

Programma * ext. config. Geen (Geen/NO/NC) *Economisch/Normaal/Comfort/Aangepast

In dit menu wordt de mode Normaal Open (NO) of Normaal Dicht (NC) gedefinieerd voor het externe stuursignaal wanneer u de functie op afstand bestuurt.

Voor voorbeelden van het instellen van de normale mode, verwijzen we naar het hoofdstuk "Installateur/Definieer/ Afstandsbediening".



Menu: "Installateur/Definieer/Verwarmingskring". Selecteer een verwarmingskring en druk op "OK" om naar de instellingen te gaan.

💽 Def verwarmingskri	ing 1 🛛 👔	\checkmark
Verwarm.kring	ļa	-
Ruimtevoeler	ļa	-
Туре	Draadloos	
Actie	Aansluiten	ar
Status	Verbroken	UK
		-
Batterij		\mathbf{v}
Versie	x0000	
Kanaal	0	
KR1 Nachtverlaging ext. config.	Geen	
KR1 verwarmingsmode ext. con	fGeen	
Programma Economisch ext. co	nGeen	
Programma Normaal ext. config	gGeen	
Programma Comfort ext. config	Geen	
Programma Aangepast ext. con	fGeen	

Menu: "Installateur/Definieer/Verwarmingskring/Verwarmingskring1". Draadloze ruimtevoeler geselecteerd.

7.10.3 Def. Warmtepomp

Warmtepomp

Uit (Aan/Uit)

Selecteer of de warmtepomp Aan of Uit moet zijn.

Debiet/niveau detectie Geen (Geen/NC/NO)

Deze menubalk wordt weergegeven als een "Invoer" voor afstandsbediening is gespecificeerd voor de functie "Debiet /niveau detectie" in het menu "Installateur/ Definieer/Definieer afstandsbediening".

Tarief WP ext config.

Geen (Geen/NC/NO)

Deze menubalk verschijnt als er een "Invoer" voor afstandsbediening is gespecificeerd voor de functie "WP Tarief" in het menu "Installateur/Definieer/ Afstandsbediening".

7.10.4 Def. Communicatie

myUplink

Nee (Ja/Nee)

Selecteer "Ja" om verbinding te maken met de warmtepomp via de myUplink-app.

Web

Nee (Ja/Nee)

Selecteer "Ja" om verbinding te maken met de lokale webserver. Internet router en firewall vereist.

> Zie voor meer informatie het hoofdstuk "Installatie/Communicatie" in deze handleiding.



Menu: "Installateur/Definieer/Warmtepomp".

🐨 📧 Def. Communicatie		\checkmark
myUplink	Nee	-
Web	Nee	
		(2010)
		OK
		and a

Menu: "Installateur/Definieer/Communicatie".

7.10.5 Def. SWW

Extra SWW ext. config.

Geen (Geen/NC/NO)

In dit menu wordt de mode Normaal Open (NO) of Normaal Dicht (NC) gedefinieerd voor het externe stuursignaal wanneer u de functie op afstand bestuurt.

Kijk voor voorbeelden van normale mode-instellingen in het menu "Def. Afstandsbediening" sectie van het hoofdstuk "Installateur/Definieer".

7.10.6 Def. Functie verschil thermostaat

Functie verschil thermostaat

Nee/Ja

Specificeer hier of de functie verschil thermostaat wordt gebruikt. De differentiële thermostaatfunctie wordt gebruikt als u uw EcoHeat wilt opladen via een kachel met warmtemantel of een andere warmtebron.

Deze functie kan echter niet worden gecombineerd met dezelfde functie in een zonneverwarmingskring (wanneer bv. een EcoTank is aangesloten op een EcoHeat 400). Dit komt omdat voor beide functies dezelfde uitgangen en voelers worden gebruikt.

Informatie over de functie verschil thermostaat vindt u onder "Werkingsdata".

7.10.7 Def. Verwarming

Tarief EL ext. config.

Geen (NO/NC/Geen)

De functie kan de elektrische weerstand blokkeren wanneer de elektriciteitstarieven hoog zijn door middel van een extern signaal.

In dit menu wordt de mode Normaal Open (NO) of Normaal Dicht (NC) gedefinieerd voor het externe stuursignaal wanneer u de functie op afstand bestuurt.

Kijk voor voorbeelden van normale mode-instellingen in het menu "Def. Afstandsbediening" sectie van het hoofdstuk "Installateur/Definieer".



Menu: "Installateur/Definieer/SWW".

📅 Definieer 🛛 👔	\checkmark
Afstandsbediening	
Verwarm.kring	A
Warmtepomp	
Communicatie	OF
SWW	UN
Functie verschil thermostaat Nee	0000

Menu: "Installateur/Definieer".



Menu: "Installateur/Definieer/Verwarming".

7.10.8 Def. Koeling

Koeling wordt aangepast met vertrekvoeler 2 (B2), wat dan betekent dat verwarmingskring 2 en koeling niet tegelijkertijd kunnen worden gebruikt.

Koeling Nee (Passief/Nee)

"Passief" betekent dat koeling wordt gebruikt.

Samen verwarming/koeling

Nee (Ja/Nee)

"Ja" betekent dat koeling en warmte worden verspreid via dezelfde verwarmingskring.

Condensatie-veilig

Nee (Nee/Ja)

Als er een condenswaterbuis voor het systeem is bevestigd, zijn er aanzienlijk lagere temperaturen toegestaan op diverse punten in het systeem. WAARSCHUWING De vorming van condens in de constructie van het huis kan leiden tot vochtvorming en schade door schimmel.

"Nee" betekent een instelbereik voor ruimtetemperatuur van 18–30 °C en "Ja" betekent een instelbereik van 10–30 °C.

Neem bij twijfel contact op met een professional voor een evaluatie.

Ruimtevoeler Nee (Ja/Nee)

Geef aan of de binnenvoelers op de verwarmingskring moet worden aangesloten.

Туре

Kabel/draadloos/SmartControl

Kies de ruimtevoeler voor de verwarmingskring:

- Ruimtevoeler aangesloten met kabel.
- Als "Draadloos" is geselecteerd, zullen de draadloze ruimtevoelers van CTC verbinding maken met de verwarmingskring. Kijk in de handleiding "CTC draadloze ruimtevoeler" voor informatie over het aansluiten van deze sensoren.
- SmartControl is een aparte serie draadloze accessoires. Als "SmartControl" geselecteerd is, moet het verbindingskanaal in de onderstaande rij worden geselecteerd. Deze accessoires moeten via het menu "Installateur/Definieer/ SmartControl" op de verwarmingskring worden aangesloten. Kijk in de aparte "Installatie- en onderhoudshandleiding" voor het accessoire SmartControl.

Blokkeer koeling, ext. config. Geen (Geen/NC/NO)

Deze menubalk verschijnt als er een "Invoer" voor afstandsbediening is gespecificeerd voor de functie "Blokkeer koeling" in het menu "Installateur/Definieer/ Afstandsbediening".

De functie kan gebruikt worden om koeling uit te schakelen met behulp van een luchtvochtigheidssensor wanneer er risico op condensatie bestaat.

In dit menu wordt de modus Normaal Open (NO) of Normaal Dicht (NC) gedefinieerd voor het externe stuursignaal wanneer u de functie op afstand bestuurt. Kijk voor voorbeelden van normale mode-instellingen in het menu "Def. Afstandsbediening" sectie van het hoofdstuk "Installateur/Definieer".

💬 📧 Def. Koeling		\checkmark
Koeling	Passief	_
Samen verwarming/koeling	Nee	
Condensatie-veilig	Nee	
Ruimtevoeler	Nee	-
Туре	SmartContro	OK
Kanaal	1	_
Blokkeer koeling ext. config.	Geen	\mathbf{v}

Menu: "Installateur/Definieer/Koeling".

Er moet altijd een ruimtevoeler worden gebruikt in het deel van het pand dat gekoeld moet worden omdat de ruimtevoeler de koelcapaciteit bepaalt/regelt.

7.10.9 Def. SMS

Activeer

Nee (Ja/Nee)

Als "Ja" is geselecteerd, worden de onderstaande menu's getoond:

Signaalsterkte

De signaalsterkte van de ontvangst wordt hier weergegeven.

Telefoonnummer 1

Het eerste geactiveerde telefoonnummer wordt hier weergegeven.

Telefoonnummer 2

Het tweede geactiveerde telefoonnummer wordt hier weergegeven.

Hardware Versie

De hardwareversie van het SMS-accessoire wordt hier weergegeven.

Software Versie

De softwareversie van het SMS-accessoire wordt hier weergegeven.

LET OP: Kijk voor meer informatie over de SMS-functie in de "Installatie- en onderhoudshandleiding" van CTC SMS.

7.10.10 Def. SmartControl

SmartControl is een aparte serie draadloze accessoires.

SmartControl

Nee (Ja/Nee)

Als "Ja" is geselecteerd, kunnen SmartControl-accessoires worden aangesloten op de verwarmingskring. Kijk in de separate handleiding SmartControl-accessoires voor de aansluitprocedure.

7.10.11 Def. Stroomsensor

Stroomsensor

Ja (Ja/Nee)

Selecteer "Ja" als de stroomsensoren aangesloten moeten worden op het systeem.

Kijk voor meer informatie de sectie "Stroomsensoren" in het hoofdstuk "Installateur/Instellingen".



Menu: "Installateur/Definieer/SMS".

Ē) Def. SmartControl			
Sma	artControl	Ja		-
#1	x435d Ruimtevoeler/CO2/rH		14	
#2	x0000		0	
#3	×0000	-	0	OK
ø4	x2eaeKnop 2-kanaal		402	OK
#5	x110bKnop 2-kanaal		321	-
#6	×0000		0	\mathbf{v}
#7	x0000		0	

Menu: "Installateur/Definieer/SmartControl".



7.11 Service

LET OP: Dit menu is alleen bedoeld voor de installateur.



Menu: "Installateur/Service".

7.11.1 Functietest

Vanuit dit menu kan de installateur de verbinding en de functie testen van afzonderlijke onderdelen van de verwarmingskring. Als dit menu wordt geactiveerd, worden alle bedieningsfuncties gestopt. De enige bescherming tegen een onjuiste werking zijn de druksensoren en de oververhittingsbeveiliging van de elektrische weerstand. De warmtepomp gaat terug naar normale werking na 10 minuten inactiviteit of bij het verlaten van het menu "Functietest". Wanneer het menu wordt geopend, worden alle automatische functies gestopt en kunnen testen worden uitgevoerd.

Wanneer u het menu verlaat, keert de warmtepomp weer terug naar de normale werking.

7.10.11.1 Test Verwarmingskring

Als meerdere verwarmingskringen zijn geïnstalleerd, worden ze allemaal hier weergegeven.

Mengklep (1-)Sluit (Sluit/opent)Opent en sluit de betreffende mengklep.

Verwarmingspomp (1-) Uit (Aan/Uit)

Start en stopt de betreffende radiator pomp.

LED ruimtevoeler

Uit (Aan/Uit)

De alarmfuncties van de ruimtevoeler kunnen hiervandaan worden gestuurd. Wanneer dit is geactiveerd, gaat de rode LED van de betreffende ruimtevoeler branden.

🔀 Functie test	
Verwarmingskring	-
Warmtepomp	
Kleppen	
Elektr. weerstand	in the
Zon	OK
Extern	
Func. verschil thermostaat	\checkmark
Zwembad	
sww	
Ventilatie	
Ventilatie	

Menu: "Installateur/Service/Functietest".



Menu: "Installateur/Service/Functietest/Verwarmingskring".

7.11.1.2 Test Warmtepomp

WP Compressor

Uit (Aan/Uit)

Als de functietest wordt gedaan voor de compressor, werken de captatie- en laadpomp ook, zodat de compressor de drukschakelaars niet activeert.

WP Pomp captatie/Ventilator Uit (Uit/Aan)

Functietest captatiepomp of ventilator (lucht water warmtepomp).

WP Laadpomp Uit (Uit/Aan/ 0...100%)

Functietest laadpomp 0-100%.

Ontdooiing handmatig Uit (Uit/Aan)

Wanneer de functie "Ontdooiing handmatig" wordt getest, zal er een ontdooicyclus uitgevoerd worden in de lucht-water warmtepomp. Het ontdooien kan niet worden gestopt wanneer het is gestart en het ontdooiprogramma wordt voltooid.

Compressor warmte	Uit (Uit/Aan)
Functietest compressor warmte.	
Verwarming condenslade	Uit (Uit/Aan)
Functietest van de verwarmer van de cono	densschaal.
Verwarming kabel	Uit (Uit/Aan)
Functietest verwarmingskabel.	
4-weg ventiel (Y11)	Uit (Uit/Aan)
Functietest 4-weg ventiel (Y11). Gemontee water warmtepomp.	erd op lucht-

7.11.1.1 Test Kleppen

Voor de volgende kleppen wordt vanuit dit menu een functietest uitgevoerd:

7.11.1.3 Test Elektrische weerstand

Elektrische weerstand L1A

Elektrische weerstand L1B

Elektrische weerstand L2A

Elektrische weerstand L2B

Elektrische weerstand L3A

Elektrische weerstand L3B

Elektrische weerstand A13

Test de elektrische weerstanden per fase en stap (aan/

Driewegklep

uit).

Beneden (Boven/Beneden)

Uit (Uit/Aan)

🗙 Test Warmtepomp WP Compressor Uit WP pomp captatie/Ventilator Uit WP Laadpomp Uit Ontdooiing handmatig Uit Compressor warmte Uit Verwarming condenslade Uit Verwarming Kabel Uit 4-weg ventiel (Y11) Uit

Menu: "Installateur/Service/Functietest/Warmtepomp".

X Test Kleppen		
3-wegklep	Beneden	
		ок

Menu: "Installateur/Service/Functietest/Kleppen".

arming		\checkmark
Uit		
Uit		
Uit		
Uit		0.11
Uit		UK
Uit		-
Uit		V
	varming Uit Uit Uit Uit Uit Uit Uit	varming Uit Uit Uit Uit Uit Uit Uit Uit

Menu: "Installateur/Service/Functietest/Elektrische weerstand".

7.11.2 Test Verschil thermostaat

Pomp H-tank (G46)	Uit (Uit/Aan)
Functietest van circulatiepomp voor tanko	overdracht.
Temperaturen	

Dit geeft de actuele temperaturen weer.

• H-tank (B6)	67 °C
• Verschilthermostaat °C (B46)	68 °C



In het alarmlogboek kunnen tot 500 alarmen tegelijkertijd worden weergegeven.

Een alarm dat binnen een uur opnieuw optreedt, wordt genegeerd om het log niet te vol te maken.

Klik op een alarmrij om meer informatie over een alarm te bekijken.

Als het een "sensoralarm" is, staat er voor verdere probleemoplossing, onderaan de pagina een sensorwaarde van het moment waarop dat het alarm werd geactiveerd.

Voor alarmen gerelateerd aan de warmtepomp kunnen waarden worden weergegeven van sensoren voor druk (HP, LP), temperatuur (SH-Superheating) en stroom (I).

7.11.4 Alarmdumps

Exporteer de alarmen die in het alarmlogboek worden weergegeven naar een USB-drive. Een dump kan bestaan uit een of meer alarmen en specifieke waarden voor en na dat het alarm geactiveerd werd.



Menu: "Installateur/Service/Functietest/Verschil thermostaat".

X Alarm log WP						\checkmark
Tijd	La	atste a	alarmen:			
HD(b)	LD(b)	SH(K)	I(A)			
o.o Sensor	o.o waard	0.0 e: (0.0			

Menu: "Installateur/Service/Alarm log".

X Alarmlog	exporteren 🚺	
Bank 1	0000/00/00 00:00	
Bank 2	0000/00/00 00:00	
Bank 3	00:00 00:00/00/00 00:00	
Bank 4	0000/00/00 00:00	
Bank 5	0000/00/00 00:00	

Menu: "Installateur/Service/Alarm logs".
7.11.5 Instellingen met code

Dit menu is bedoeld om de werkings- en alarmlimieten van de fabrikant in te stellen. Er moet een 4-cijferige code worden gespecificeerd om deze limieten te kunnen veranderen. U kunt echter ook zonder enige code kijken om te zien wat de opties van het menu zijn.

7.11.6 Snelle opstart compressor

De uitstel zorgt er normaal voor dat compressor niet eerder start dan 10 minuten nadat de compressor is gestopt. De uitstel wordt ook geactiveerd bij stroomuitval of de eerste maal nadat de productie is gestart. Deze functie versnelt dit proces.

7.11.7 Software update

De displaysoftware kan worden bijgewerkt via een USBdrive of online. De rijen worden grijs weergegeven totdat de USB-drive is geïnstalleerd of het display is verbonden met het internet.

Klik op OK om de upload te bevestigen.

De instellingen blijven behouden tijdens het bijwerken, maar de oude waarden worden overschreven door nieuwe fabriekswaarden.

7.11.8 Log naar USB schrijven

Bestemd voor onderhoudsmonteurs. Deze functie kan worden gebruikt om gelogde waarden op te slaan op een USB memory stick.

7.11.9 Herinstallatie

Deze opdracht start de installatieprocedure opnieuw. Bevestig eerst of u opnieuw wilt installeren en ga naar de installatiewizard, kijk in de hoofdstukken "Installatiehandleiding" en "Eerste start".



Menu: "Installateur/Service/Gecodeerde instellingen".



Menu: "Installateur/Service/Software update".

LET OP: De voeding naar het product mag in geen geval worden onderbroken tijdens het updateproces.

LET OP: Schakel de voeding uit en start het product altijd opnieuw op na een softwareupdate. Het kan enkele minuten duren voordat het scherm weer duidelijk leesbaar is na het opnieuw opstarten.

LET OP: Alleen een erkende onderhoudsmonteur mag inloggen op de optie Fabrieksinstellingen met code. Ernstige problemen met de werking en storingen kunnen optreden aan het product als de waarden worden veranderd zonder toestemming. In dergelijke gevallen geldt de garantie niet.

8. Bediening en onderhoud

Wanneer de installateur uw nieuwe systeem heeft geïnstalleerd, moet u samen met de installateur controleren of het in perfecte bedrijfsomstandigheden verkeert. Laat de installateur u aanwijzen waar de schakelaars, bedieningsorganen en zekeringen zitten zodat u weet hoe het systeem werkt en hoe het moet worden onderhouden. Ontlucht de verwarmingskring na ongeveer drie dagen werking en vul bij met water als dat nodig is.

Veiligheidsklep ketel en verwarmingskring

Controleer ongeveer vier maal per jaar of de schakelaar werkt door de knop met de hand om te draaien. Controleer of er water uit de veiligheidsklep komt.

Mengklep

De mengklep wordt automatisch bestuurd door het besturingssysteem, zodat de juiste temperatuur het verwarmingssysteem bereikt, onafhankelijk van het seizoen. Wanneer er echter een storing optreedt, kunt u de klep bedienen door de knop op de motor uit te trekken en rechtsom te draaien om de temperatuur te verlagen of linksom te draaien om de temperatuur te verhogen.

De tank leegmaken

CTC EcoHeat moet worden losgekoppeld van het net wanneer het wordt geleegd. De aftapkraan zit links onderin de eenheid gezien vanaf de voorkant, achter het voorpaneel van de EcoHeat. Wanneer het hele systeem wordt leeggemaakt, moet de mengklep helemaal open staan, d.w.z. zo ver mogelijk linksom gedraaid. Er moet lucht naar het gesloten systeem worden toegevoerd.

Werkingsstop

CTC EcoHeat 400 wordt uitgezet met de bedieningsschakelaar. Als het gevaar bestaat dat het water bevriest, moet al het water uit de ketel en de verwarmingskring worden gehaald (zie aftappen hierboven).

Ook het SWW-circuit, wat ongeveer vijf liter bevat, moet worden geleegd. Koppel de koudwateraansluiting naar de CTC EcoHeat 400 los. Breng een slang aan in de koudwateraansluiting naar de CTC EcoHeat 400. De slang moet helemaal tot de bodem van de int. spiraal gaan om al het water af te kunnen voeren. Het aftappen wordt uitgevoerd door het water eruit te hevelen.



 Vergeet niet om de mengklep terug te zetten
 op de automatische mode door weer op de knop te drukken.

9. Probleemoplossing/Gepaste maatregelen

CTC EcoHeat 400 is ontworpen voor een betrouwbare werking en een hoog comfortniveau en heeft een lange levensduur. Hieronder worden verschillende tips gegeven die nuttig kunnen zijn en die u kunnen helpen bij een storing. Als er een storing optreedt, moet u altijd contact opnemen met de installateur die uw toestel installeerde. Als de installateur denkt dat de storing te wijten is aan een materiaal- of ontwerpfout, zal hij/zij contact opnemen met Enertech AB om het probleem te bestuderen en te corrigeren. Geef altijd het serienummer van het product door.

SWW

Veel mensen willen de lage bedrijfskosten van de CTC EcoHeat 400 optimaal benutten. Het besturingssysteem heeft drie comfortniveaus voor SWW. We raden aan bij het laagste niveau te beginnen en omhoog te gaan naar het volgende niveau als er niet voldoende warm water is. Wij raden u ook aan een regelmatig SWW-patroon te gebruiken.

Controleer of de SWW-temperatuur niet wordt beïnvloed door een slechte mengklep, op de CTC EcoHeat 400 zelf of eventueel van de douchemengkraan.

De verwarmingskring

Een ruimtevoeler, die waar mogelijk geplaatst moet worden, garandeert dat de temperatuur in de ruimte altijd juist en stabiel is. Voor een optimale werking moeten de radiatorthermostaten altijd volledig zijn geopend in het gebied waarin de ruimtevoeler is geplaatst.

Een goed werkende verwarmingskring is van groot belang voor de werking van de warmtepomp en heeft invloed op de energiebesparing. Stel het systeem altijd af met alle radiatorthermostaten volledig open. De thermostaten kunnen na een paar dagen afzonderlijk worden afgesteld in

Als u de ingestelde ruimtetemperatuur niet bereikt, controleer dan:

ruimtes waarin lagere temperaturen zijn gewenst.

- of de verwarmingskring goed is ingeregeld en normaal functioneert.
 Of de thermostaten van de radiatoren open staan en de radiatoren overal even warm zijn. Voel aan het hele oppervlak van de radiator.
 Ontlucht de verwarmingskring. Voor een zuinige werking van de CTC EcoHeat 400 moet de verwarmingskring efficiënt werken.
- Of de EcoHeat werkt en er geen foutmeldingen worden weergegeven.
- of er voldoende elektrische voeding beschikbaar is. Verhoog deze indien nodig. Controleer ook of het elektrische vermogen niet is beperkt door overdreven hoge belastingen in het huis (belastingsbewaking).
- Of het product niet is ingesteld op de mode "Max. toegestane vertrektemperatuur" met een te laag ingestelde waarde.
- Of "Vertrektemperatuur bij een buitentemperatuur van -15°C" hoog genoeg is ingesteld. Verhoog deze indien nodig. U kunt hier meer over lezen in het hoofdstuk over De verwarmingscurve van het huis. Controleer echter altijd eerst de andere punten.
- of de temperatuurverlaging goed is ingesteld. Zie "Instellingen/Verwarmingskring".
- of de mengklep niet op de handmatige positie staat.

Als de warmte niet gelijkmatig is, controleer dan:

- of de plaats van de binnenvoelers correct is voor het huis.
- of de radiatorthermostaten de binnenvoeler niet beïnvloeden.
- of er geen andere warmtebronnen/koudebronnen de binnenvoeler beïnvloeden.
- of de mengklep niet op de handmatige positie staat.

Laat SWW niet
 lopen op de hoogste
 debietcapaciteit. Als
 u een bad in plaats
 daarvan op een vrij lage
 snelheid laat vollopen,
 krijgt u een hogere
 temperatuur.

Plaats de binnenvoeler
 niet dicht bij de
 trap omdat daar
 geen gelijkmatige
 luchtcirculatie is.

 Als u geen radiatorthermostaten heeft op de bovenste verdieping, kan het nodig zijn om die te installeren.

Stroombewaking

CTC EcoHeat 400 heeft een geïntegreerde stroombewaking. Als het systeem een stroomsensor heeft, worden de hoofdzekeringen van het huis voortdurend bewaakt om ervoor te zorgen dat ze niet overbelast raken. Als de zekeringen overbelast dreigen te worden, vermindert CTC EcoHeat automatisch zijn uitgangsvermogen.

Het elektrische uitgangsvermogen van de CTC EcoHeat 400 kan worden beperkt wanneer hoge verwarmingseisen worden gecombineerd met bijvoorbeeld verwarmingen met een enkelfase motor, fornuizen, wasmachines of droogtrommels. Dit kan onvoldoende verwarming of een ontoereikende SWW-temperatuur tot gevolg hebben. Als de CTC EcoHeat wordt beperkt, verschijnt de tekst "Hoge stroom, elektr. vermogen verlaagd (X A)" op het scherm. Raadpleeg een elektricien om te bepalen of de zekeringgrootte correct is en of de drie fasen in het huis gelijkmatig worden belast.

Luchtproblemen

Als u een raspend geluid hoort van de tank, controleer dan of deze goed is ontlucht. Draai aan de ontluchtingsklep van de ketel om eventuele lucht te laten ontsnappen. Vul bij met water waar nodig, zodat de juiste druk wordt bereikt. Als u dit geluid hoort, neemt u contact op met een technicus om de oorzaak te controleren.

Ongebruikelijk geluid bij het afsluiten van het SWW.

In sommige gevallen kunnen er ongebruikelijke geluiden worden voortgebracht door de leidingen van het huis en de CTC EcoHeat 400 door de druk die wordt veroorzaakt wanneer de stroom snel wordt afgesloten. Het product heeft geen storing, maar het geluid kan optreden wanneer er een ouder type mengkraan wordt gebruikt. Nieuwere kranen hebben vaak een mechanisme dat langzaam sluit. Als er een ongebruikelijk geluid wordt veroorzaakt door vaatwassers en wasmachines die het water snel sluiten, kan dit worden verholpen met een waterslagdemper. Een waterslagdemper kan ook een alternatief zijn voor langzaam sluitende kranen.

Motorbeveiliging (wanneer de warmtepomp is aangesloten)

CTC EcoHeat 400 bewaakt constant de bedrijfsstroom van de compressor en er treedt een alarm op als de compressor een ongebruikelijk hoge stroom gebruikt. Wanneer er een storing optreedt, verschijnt het bericht "Motor beveiliging hoge stroom".

De oorzaak van de storing kan het volgende zijn:

- Fasestoring of stroomonderbreking. Controleer de zekeringen. Die zijn de meest voorkomende oorzaak.
- Compressor overbelast. Neem contact op met uw installateur.
- Defecte compressor. Neem contact op met uw installateur.
- Onvoldoende circulatie tussen de warmtepomp en de ketel.
 Controleer de verwarmingsmediumpomp (linker pomp, vanaf de voorkant gezien). Neem contact op met uw installateur.
- Abnormaal hoge temperatuur in het captatiecircuit. Neem contact op met uw installateur.



Houd er rekening mee dat de verwarmingskring ook ontlucht moet worden.

9.1 Informatieve berichten

Informatieve berichten worden weergegeven wanneer dat nodig is en zijn bedoeld om de gebruikers te informeren over verschillende bedrijfsomstandigheden.

[I002] KR1 Ver [I013] Start ve	warming uit rtraging			
₫ 22°C	企 21°C	₿ 58°C	∆ ₁-5*C	

[I002] Verwarming uit, kring 1 [I005] Verwarming uit, kring 2

Geeft aan dat het product in de zomertijdmode werkt wanneer er alleen warm water nodig is en geen verwarming.

[I008] Tarief WP uit

Geeft aan dat Tarief de warmtepomp heeft uitgeschakeld.

[I009] Compressor geblokkeerd

De compressor wordt ingesteld om uit te staan, bijv. voordat het boren of graven voor de verzamelcircuits wordt uitgevoerd. Het product wordt geleverd met de compressor geblokkeerd. Deze optie wordt geselecteerd in het menu "Installateur/Instellingen/Warmtepomp".

[I010] Tarief Elektriciteit uit

Geeft aan dat tarief de verwarmingselementen heeft uitgeschakeld.

[I011] Netcontrole

Geeft aan dat de netcontrole actief is. Netcontrole is een apparaatje dat door een elektriciteitsleverancier kan worden geïnstalleerd om een apparaat met een hoog stroomverbruik voor een korte tijdsduur af te sluiten. Op dit moment niet in gebruik in de Benelux. De compressor en de elektrische uitgangen zijn geblokkeerd wanneer netcontrole actief is.

[I012] Hoge stroom., verminderde elektr.

- De kans bestaat dat de hoofdzekeringen van het pand worden overbelast door bijv. het gelijktijdig gebruik van meerdere apparaten die veel stroom verbruiken. Het product vermindert in deze periode het vermogen van de elektrische weerstanden.
- 2 uur, max. 6 kW. Elektrische verwarmingselementen zijn gelimiteerd tot 6 kW gedurende 2 uur na inschakelen. Deze tekst verschijnt wanneer er meer dan 6 kW nodig is tijdens de eerste twee bedrijfsuren van het product. Dit is van toepassing na een stroomonderbreking of bij een nieuwe installatie.

[I013] Startvertraging

De compressor mag niet te snel starten na een stop. De vertraging is gewoonlijk ongeveer 10 minuten.

[I014] Droogperiode actief, d

Geeft aan dat de vloerfunctie actief is en toont de resterende tijd (in dagen) dat de functie nog actief is.

[I017] SmartGrid: Blokkeren

[I019] SmartGrid: Lage prijs

[I018] SmartGrid: Overcapaciteit

Het product wordt door "SmartGrid" aangestuurd. Zie ook het menu "Installateur/Definieer/Afstandsbediening/ SmartGrid".

[I021] Ext. Ctrl verwarming 1

De afstandsbediening regelt of de verwarming aan of uit moet staan. Als de verwarming wordt uitgeschakeld, staat er ook "Verwarming uit, verwarmingskring 1/2".

[I028] Vakantieperiode

Weergegeven wanneer het vakantieschema wordt ingesteld. Dit betekent een lagere ruimtetemperatuur en geen bereiding van warm water.

[I030] Driver onderspanning

De warmtepomp is gestopt vanwege onvoldoende netspanning. Het product zal proberen opnieuw op te starten.

[I031] Stuurprogramma blokkeert alarm

De warmtepomp is gestopt vanwege een fout in het stuurprogramma, bijvoorbeeld overspanning of excessieve temperatuur. Het product zal proberen opnieuw op te starten.

9.2 Alarmmeldingen



Als er een storing optreedt, bijv. aan een voeler, wordt er een alarm veroorzaakt. Er verschijnt een bericht op het scherm met informatie over de storing.

U reset het alarm door op de toets Reset alarm op het scherm te drukken. Als er verschillende alarmen optreden, worden ze na elkaar weergegeven. Een aanhoudende fout moet eerst worden verholpen voordat het alarm kan worden gereset. Sommige alarmen worden automatisch gereset als de storing ophoudt.

De onderstaande beschrijving bevat ook een alarm voor de aangesloten warmtepomp.

Alarmmeldingen	Beschrijving
[E010] Compressortype?	Dit bericht verschijnt als er geen informatie over het type compressor beschikbaar is.
[E013] EVO uit	Dit bericht verschijnt wanneer er een storing is in de besturing van het expansieventiel. Neem contact op met uw installateur.
[E024] Zekering gesprongen	Dit bericht verschijnt wanneer de zekering (F1, F2) is gesprongen.
[E026] Warmtepomp	Dit bericht verschijnt als de warmtepomp in de alarmmodus staat.
[E035] Hogedrukschakelaar	De hogedrukschakelaar van het koudemiddel is ingeschakeld. Druk op reset en controleer of het alarm weer optreedt. Als de storing opnieuw optreedt, neem dan contact op met uw installateur.
[E040] Debiet captatie laag	Een laag captatiedebiet wordt vaak veroorzaakt door lucht in het collectorsysteem, met name direct na de installatie. Te lange collectoren kunnen ook een oorzaak zijn. Controleer ook of de captatiepomp is ingesteld op de hoogste snelheid. Druk op reset en controleer of het alarm weer optreedt. Controleer ook het captatiepompfilter dat is geïnstalleerd. Als de storing opnieuw optreedt, neem dan contact op met uw installateur.
[E041] Lage temp. captatievloeistof	Inkomende temperaturen captatievloeistof uit boorgat-/grondlus zijn te laag. Druk op reset en controleer of het alarm weer optreedt. Als de storing opnieuw optreedt, neemt u contact op met uw installateur om de afmetingen van de koude zijde te controleren.
[E044] Stop, hoge compr temp	Dit bericht verschijnt wanneer de compressortemperatuur hoog is. Druk op reset en controleer of het alarm weer optreedt. Als de storing opnieuw optreedt, neem dan contact op met uw installateur.
[E045] Stop, lage verdamping	Dit bericht verschijnt wanneer de verdampingstemperatuur laag is. Druk op reset en controleer of het alarm weer optreedt. Als de storing opnieuw optreedt, neem dan contact op met uw installateur.
[E046] Stop, hoge verdamping	Dit bericht verschijnt wanneer de verdampingstemperatuur hoog is. Druk op reset en controleer of het alarm weer optreedt. Als de storing opnieuw optreedt, neem dan contact op met uw installateur.
[E047] Stop, lage zuiggas exp.ventiel	Dit bericht verschijnt wanneer de zuiggastemperatuur laag is. Druk op reset en controleer of het alarm weer optreedt. Als de storing opnieuw optreedt, neem dan contact op met uw installateur.
[E048] Stop, lage verdamp. exp.ventiel	Dit bericht verschijnt wanneer de verdampingstemperatuur van het expansieventiel laag is. Druk op reset en controleer of het alarm weer optreedt. Als de storing opnieuw optreedt, neem dan contact op met uw installateur.

Alarmmeldingen	Beschrijving
[E049] Stop, hoge verdamp. exp.ventiel	Dit bericht verschijnt wanneer de verdampingstemperatuur van het expansieventiel hoog is. Druk op reset en controleer of het alarm weer optreedt. Als de storing opnieuw
	optreedt, neem dan contact op met uw installateur.
[E050] Stop, lage oververhitt. exp.ventiel	Dit bericht verschijnt wanneer de oververhittingstemperatuur van het expansieventiel laag is. Druk op reset en controleer of het alarm weer optreedt. Als de storing opnieuw optreedt, neem dan contact op met uw installateur.
[E052] Fase 1 ontbreekt [E053] Fase 2 ontbreekt [E054] Fase 3 ontbreekt	Dit bericht verschijnt bij een fasestoring.
[E055] Verkeerde fasevolgorde	De compressormotor van het product moet in de juiste richting draaien. Het product controleert of de fasen juist zijn aangesloten; anders treedt er een alarm op. Twee fasen in het product moeten omgewisseld worden. De voeding naar het systeem moet worden afgesloten tijdens het verhelpen van deze storing. Deze storing treedt over het algemeen alleen op tijdens de installatie.
[E057] Motorbeveiliging hoge stroom	Er is een hoge stroom in de compressor gedetecteerd. Druk op reset en controleer of het alarm weer optreedt. Als de storing opnieuw optreedt, neem dan contact op met uw installateur.
[E058] Motorbeveiliging lage stroom	Er is een lage stroom in de compressor gedetecteerd. Druk op reset en controleer of het alarm weer optreedt. Als de storing opnieuw optreedt, neem dan contact op met uw installateur.
[E061] Max. thermostaat	Dit alarmbericht verschijnt wanneer het product te heet wordt.
	Zorg er tijdens installatie voor dat de max thermostaat (F10) niet ingeschakeld wordt. De kans hierop bestaat namelijk indien de ketel onder extreem lage temperaturen was opgeslagen. U reset dit door de knop op de elektrische schakelkaart achter het voorpaneel in te drukken.
[E027] Comm. fout WP	Dit bericht wordt weergegeven wanneer de videokaart (A1) kan niet communiceren met de WP-besturingskaart (A5)
[E063] Comm. fout relaiskaart	Dit bericht wordt weergegeven wanneer de videokaart (A1)niet kan communiceren met de relaiskaart (A2).
[E021] Comm. fout	Dit bericht wordt weergegeven wanneer de WP-besturingskaart (A5) niet kan
motorbeveil. [E086] Comm. fout uitbreid.	communiceren met de motorbeveiliging (A4). Dit bericht wordt weergegeven wanneer de videokaart (A1) niet kan communiceren
kaart	met de CTC-zonnebesturingen/uitbreidingskaart (A3).

Alarmmeldingen	Beschrijving
[Exxx] 'sensor'	Er wordt een alarmbericht getoond als er een fout optreedt aan een voeler die niet is aangesloten of die kortsluiting heeft en als de waarde buiten het bereik van de voeler ligt. Als deze voeler belangrijk is voor de werking van het systeem, stopt de compressor. In dat geval moet het alarm handmatig worden gereset nadat de storing is verholpen. Bij de volgende sensoren wordt het alarm automatisch gerest na correctie: [E003] Voeler captatie in [E005] Voeler captatie uit [E028] Sensor VP in [E029] Sensor VP uit [E030] Voeler buiten (B15) [E031] Voeler vertrek 1 (B1) [E032] Voeler vertrek 2 (B2) [E036] Sensor hoge druk [E037] Voeler heetgas [E043] Sensor lage druk [E074] Sensor Ruimte 1 (B11) [E075] Sensor Ruimte 2 (B12) [E080] Voeler zuiggas [E137] Sensor Diff thermostaat (B46) [E138] Sensor EcoTank onder (B42) [E139] Sensor EcoTank boven (B41)
[E057] Motorbeveiliging hoge stroom	Er is een hoge stroom in de compressor gedetecteerd. Druk op reset en controleer of het alarm weer optreedt. Als de storing opnieuw optreedt, neem dan contact op met uw installateur.
[E058] Motorbeveiliging lage stroom	Er is een lage stroom in de compressor gedetecteerd. Druk op reset en controleer of het alarm weer optreedt. Als de storing opnieuw optreedt, neem dan contact op met uw installateur.
[E087] Driver [E088] Driver: 1 - [E109] Driver: 29	Fout driver. Druk op reset en controleer of het alarm weer optreedt. Als de fout opnieuw optreedt, neem dan contact op met uw installateur en geef het nummer van de foutcode door als dat van toepassing is.
[E117] Driver: Offline	Communicatiefout. Warmtepomp en driver communiceren niet.
[E135] Kans op bevriezing	Alarm dat aangeeft dat de temperatuur van het uitgaande water van de warmtepomp (WP uit) te laag is voor ontdooien. Het watervolume in het systeem kan te laag zijn. De stroming kan te laag zijn. (Van toepassing voor de EcoAir)
[E152] 4-weg klep	Dit alarmbericht wordt weergegeven als er een storing optreedt in de 4-wegklep van de EcoAir of als de verbindingsleidingen naar de EcoAir niet juist zijn aangesloten. Druk op reset en controleer of het alarm weer optreedt. Als het alarm opnieuw optreedt, controleer dan of de laadpomp water naar de onderste aansluiting van de warmtepomp pompt. Als de storing opnieuw optreedt, neem dan contact op met uw installateur.
[E163] Maximale tijdsduur ontdooien	De warmtepomp heeft geen tijd gehad om binnen de maximale tijd te ontdooien. Zorg ervoor dat alle ijs op de verdamper weg is.

10. Installatie

Dit gedeelte is bedoeld voor iedereen die verantwoordelijk is voor één of meer van de installaties die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de warmtepomp werkt zoals de eigenaar van het huis dat wil.

Neem de tijd om de functies en instellingen met de huiseigenaar door te nemen en om eventuele vragen te beantwoorden. Zowel u als de warmtepomp hebben baat bij een gebruiker die volledig begrijpt hoe het systeem werkt en onderhouden moet worden.

10.1 Transport

Breng het toestel naar de installatieplaats voordat u de verpakking verwijdert. Verplaats het product op de volgende manier:

- Vorkheftruck.
- Hijsoog op de hijsbus bovenop de EcoHeat. Er is een extra bus in het midden, onder de isolatie.
- Hijsband om de pallet. **LET OP!** Kan alleen worden gebruikt als het product in de verpakking zit.

Denk eraan dat de warmtepomp een hoog zwaartepunt heeft en voorzichtig verplaatst moet worden.

10.2 Uitpakken

Pak de warmtepomp uit wanneer deze bij de installatieplaats staat. Controleer of het product niet is beschadigd tijdens het transport. Meld eventuele transportschade aan de expediteur. Controleer ook of de levering compleet is volgens onderstaande lijst.

10.3 Recycling

- De emballage moet afgevoerd worden bij een milieustraat of meegegeven worden aan het installatiebedrijf voor de juiste afvalverwerking.
- Verouderde producten moeten correct worden verwijderd en naar een afvalstation of distributeur/detailhandelaar die deze dienst aanbiedt worden vervoerd. Verwijdering ervan als huishoudelijk afval is niet toegestaan.
- Het is zeer belangrijk dat het koelmiddel in het product, de compressorolie en de elektrische/elektronische componenten op correcte wijze afgevoerd worden.

Het product moet rechtop worden vervoerd en opgeslagen.

Omdat de koelmodule afneembaar is, moet er een vrije ruimte zijn van tenminste één meter voor het product en mag het niet onder de begane grond worden geïnstalleerd.

10.4 Standaardlevering

- CTC EcoHeat 400 warmtepomp
- Aansluitbuis voor koude zijde
- Vulklep
- Aangesloten elektrische bekabeling
 - 3 m voedingskabel, waarvan 1,1 m in het product
 - 2,5 m vertrek/retoursensor (NTC 22k)
- Zak met:
 - ruimtevoeler
 - buitenvoeler, kabellengte 15 m
 - installatie- en onderhoudshandleiding
 - veiligheidsklep voor drinkwater, 9 bar
 - veiligheidsklep voor koude zijde, 3 bar
 - 2 x kabelbanden
 - 3 x steunbussen
 - 2 x klemringaansluitingen
 - captatie- niveauvat
 - 3 x stroomsensoren

11. Installatie van de leidingen

De installatie moet worden uitgevoerd volgens de geldende normen en regelgeving. Raadpleeg BBR-99 en de Instructies voor Warm en Heet Water 1993. Het product moet worden aangesloten op een expansievat in een open of gesloten systeem. Vergeet niet om het verwarmingskring schoon te spoelen voor het aansluiten. Pas alle installatie-instellingen toe op basis van de beschrijving in het hoofdstuk over de "Eerste start".

De warmtepomp werkt met een max vertrek/retourtemperatuur door de condensor van tot 65/58°C naar de onderste tank.

Wanneer de warmtepomp werkt in de richting van de bovenste tank, kan het vertrek tot 70 °C bereiken vanaf de condensor.

11.1 Vullen

De vulklep (nr. 90, zie het schema op de volgende pagina) wordt aangesloten op de retourleiding van de verwarmingen. De klep kan ook worden geïnstalleerd in de richting van de expansieleiding. Bij het vullen van het systeem moet de mengklep (Y1) wijd open staan. Trek de knop op de klep uit en draai de knop zo ver mogelijk linksom. Vergeet niet om de knop van de klep in te duwen in de automatische modus.

11.2 Schema

Dit geeft de hoofdaansluiting weer tussen de warmtepomp en het verwarmingskring en SWW-systeem van het huis. Verschillende installaties en systemen kunnen er anders uitzien, bijv. een systeem met één of twee leidingen, wat betekent dat de uiteindelijke installatie anders kan zijn. Voor meer informatie over het aansluiten van de koude zijde: zie het gedeelte "Het captatiesysteem aansluiten".



- 01 CTC EcoHeat 400
- B1 Vertrekvoeler, verwarmingskring 1
- B2 Vertrekvoeler, verwarmingskring 2
- B5 Sensor bovenste tank
- B6 Sensor onderste tank
- B7 Voeler, verwarming retour
- B11 Ruimtevoeler 1
- B12 Ruimtevoeler 2
- B15 Buitenvoeler
- G1 Circulatiepomp, verwarmingskring 1
- G2 Circulatiepomp, verwarmingskring 2
- Y1 Mengklep, bivalente verwarmingskring

- Y2 Mengklep, verwarmingskring 2
- 11 Verwarmingskring 1
- 12 Verwarmingskring 2
- 47 Elektrische afsluiter, verwarmingskring
- 48 Terugslagklep voor inkomend koud water
- 65 Mengklep voor SWW
- 90 Vulklep, verwarmingskring
- 91 Aanpassing kleppen voor verwarmingsspiralen
- 92 Veiligheidsklep ketel (in de fabriek geïnstalleerd) 2,5 bar
- 93 Veiligheidsklep voor SWW
- 94 Afsluiter
- 95 Systeem-/tankdruk geïnstalleerd op retourleiding

Circulatiepomp, verwarmingskring (G1) (G2)

De circulatiepomp zit op het vertrek van de ketel en moet elektrisch worden aangesloten vanaf de CV-ketel, zie het hoofdstuk Elektrische installatie.

Mengklep SWW (65)

Installeer een mengklep voor het warme kraanwater om gevaar voor verbranding te voorkomen.

Veiligheidsklep voor SWW temp uit (93)

Plaats de bijgeleverde klep op de aansluiting voor inkomend koud water. Sluit de afvoerpijp naar het afvoersysteem direct aan op de afvoerput in de vloer of, als de afstand meer dan twee meter is, op een afvoerkanaal. De afvoerleiding moet aflopen naar het afvoersysteem, vorstvrij worden geïnstalleerd en open blijven naar de omgeving/zonder druk.

Terugslagklep (48)

Plaats de terugslagklep op de aansluiting voor inkomend koud water.

Afsluiter (94)

Het is belangrijk om een afsluiter (94) op zowel de vertrek- als de retourleiding te plaatsen.

Veiligheidsklep ketel (92)

De veiligheidsklep van de ketel (2,5 bar) wordt in de fabriek op de linkerbovenzijde gemonteerd. Sluit de afvoerpijp naar het afvoersysteem direct aan op de afvoerput in de vloer of, als de afstand meer dan twee meter is, op een afvoerkanaal. De afvoerleiding moet aflopen naar het afvoersysteem, vorstvrij worden geïnstalleerd en open blijven naar de omgeving/zonder druk.

Vulklep, verwarmingskring (90)

Plaats een vulklep tussen de koudwateraansluiting en de retourleiding van de verwarmingen, of tussen de koudwaterleiding en de expansieleiding.

Manometer systeemdruk (95)

Plaats de manometer op de expansieleiding of retourleiding van de verwarmingen.

Aansluiting expansievat

De EcoHeat moet worden aangesloten op een gesloten expansievat. De warmtepomp is gereed om op een gesloten expansievat van 18 l te worden gemonteerd, dat compact op het product staat. Het expansievat met de vereiste hoekaansluiting is verkrijgbaar als accessoire. Sluit dan de systeemmanometer aan op de retourleiding van de verwarmingen.

Er kan een extra drukmeter worden toegevoegd. Als u een open systeem gebruikt, mag de afstand tussen het expansievat en de hoogst geplaatste radiator niet onder de 2,5 m zijn om te voorkomen dat er zuurstof in het systeem komt.

Let op dat er geen warmwatercirculatie kan worden aangesloten omdat die invloed heeft op de werking van de warmtepomp en het systeem. Als de warmtepomp met een andere warmtebron is aangesloten, bijv. een bestaande CV-ketel, moeten de installaties aparte expansievaten hebben. LET OP! De afvoerleiding moet op het afvoersysteem worden gemonteerd.

LET OP! Het is belangrijk om een afsluiter (94) op zowel de vertrek- als de retourleiding te plaatsen.

Bovenaanzicht



De voordruk in het expansievat wordt berekend op basis van het hoogteverschil (H) tussen de hoogst geplaatste radiator en het expansievat. De voordruk moet gecontroleerd/ingesteld worden voordat het systeem met water wordt gevuld. De systeemdruk moet 0,3 bar hoger worden ingesteld dan de voordruk van het expansievat. Bijvoorbeeld, een voordruk van 1,0 bar (10 mwk) betekent een maximaal toegestaan hoogteverschil van 10 meter.

Maximum hoogteverschil (H) (m)	Voordruk (bar)	Maximum volume in de verwarmingskring (excl. product) (L)
5	0,5	310
10	1,0	219
15	1,5	129



Het geleverde expansievat heeft een voordruk van ong. 1 bar en moet daarom worden ingesteld op een voordruk die voor het gebouw geschikt is. Dit moet gebeuren voordat het systeem met water wordt gevuld.

Als u een open expansievat gebruikt, mag de afstand tussen het expansievat en de hoogst geplaatste verwarming niet minder zijn dan 2,5 m om te voorkomen dat er zuurstof in het systeem komt. Als een warmtepomp met een andere warmtebron is aangesloten, bijv. een bestaande CV-ketel, moeten de installaties aparte expansievaten hebben.

Werking zonder captatiesysteem

De EcoHeat kan worden gebruikt zonder dat de koude zijde van het captatiesysteem is aangesloten. De warmtepomp werkt dan als een normale elektrische tank met een volledig werkend besturingssysteem. De SWWcapaciteit is echter iets lager omdat alleen het bovenste deel van de tank wordt verwarmd. Zorg dat de compressor is geblokkeerd.

Waterkranen

In sommige gevallen kunnen er ongebruikelijke geluiden worden voortgebracht door de leidingen van het huis en de EcoHeat door de schok die wordt veroorzaakt wanneer de stroom snel wordt afgesloten. Het product heeft geen storing, maar het geluid kan optreden wanneer er een ouder type mengkraan wordt gebruikt. Nieuwere kranen hebben vaak een mechanisme dat langzaam sluit. U kunt ook een waterslagdemper monteren. Door de schokken tot een minimum te beperken, voorkomt u ook onnodige slijtage aan het SWW-systeem.

SWW-systeem

U kunt een SWW-circulatiesysteem aansluiten. U kunt dit soort aansluiting zien in de onderstaande afbeelding.



*(G40 Niet geregeld door het product. Gebruik een aparte regeling of constante spanning voor de circulatiepomp.)

Drukverlies

Drukverlies in mengklep

Het onderstaande schema toont een verlies van druk in de mengklep.

Start met de verwarmingsvereisten in kW (bijv. 15 kW) en ga dan verticaal naar de geselecteerde Δt (e.g. 10°C). Ga dan horizontaal naar de regel voor de EcoHeat mengklep = regel 6.3 DN20. De waarde van het drukverlies wordt afgelezen van de schaal direct eronder (4 kPa).

Zie voor de EcoHeat klep DN20.



11.3 Pomp verwarmingsmedium (G11)

CTC EcoHeat 406-408

25/7 130 PWM



CTC EcoHeat 410-412 25/8 130 PWM



11.4 Schematisch diagram van passieve koeling – Gecombineerde koeling/verwarmen



11.5 Schematisch diagram van passieve koeling in afzonderlijke verwarmingskringen



11.5.1 Diff thermostaatfunctie

De diff thermostaatfunctie wordt gebruikt als u warmte wilt overdragen van een tank met de voeler (B46) maar een tank met de voeler (B47).

De functie vergelijkt de temperaturen in de tanks en, wanneer het warmer is in de eerste tank (B46), start het opladen naar de tweede tank (B47).



12. Het captatiesysteem aansluiten

Het captatiesysteem, d.w.z. de grond-verzamellus, moet worden gemonteerd en aangesloten door een bevoegde vakman volgens de geldende regelgeving en ontwerprichtlijnen.

Er moet heel goed worden opgelet dat er geen vuil in de collectorslangen komt. Deze moeten worden schoongespoeld voordat ze worden aangesloten. De beschermdoppen moeten altijd op hun plaats blijven wanneer er aan het systeem wordt gewerkt.

De temperatuur in het captatiesysteem kan onder 0°C komen. Daarom is het belangrijk dat er geen smeermiddelen en dergelijke producten op waterbasis worden gebruikt tijdens de installatie. Het is ook belangrijk dat alle componenten worden geïsoleerd tegen condensatie om ijsvorming te voorkomen.

Aansluitingen

Het captatiesysteem kan worden aangesloten op de rechter-, linker- of achterkant van de warmtepomp. Snijd de afdekplaat op de zijde waarop het captatiesysteem moet worden aangesloten weg. De isolatie op de binnenkant van de afdekplaat heeft groeven zodat er een opening kan worden uitgesneden voor de geleverde captatieslangen. Wanneer de opening is gemaakt door de isolatie en de afdekplaat, voert u de installatie als volgt uit:

- 1. Om de captatieleidingen te beschermen, bevestigt u de bijgeleverde beschermrand om de rand van de opening in de isolatieplaat. Pas de lengte van de beschermrand aan voor de benodigde opening.
- 2. Bevestig de geleverde compressie-koppelstukken aan de aansluitleidingen van de koelmodule. Om de bevestiging te vergemakkelijken, kan de bovenste captatiepompaansluiting worden losgemaakt en gedraaid als dat nodig is.
- 3. Leid de captatieleidingen door de opening in de afdekplaten op de zijkant en sluit ze aan op de compressie-koppelstukken. Zorg dat de aansluitingen goed zijn geïsoleerd om ijsvorming en condensatie te voorkomen.
- 4. Installeer het collectorsysteem hierna volgens het schema.

U kunt ook het vertrek aansluiten op één zijde en het retour op de andere. Zie het hoofdstuk over "Meetgegevens voor afmetingen en dimensies". De leiding tussen de warmtepomp en de collectorlus moet een interne diameter hebben van ten minste Ø28 mm.



Captatie uit Captatie in



Plaats de leidingen zo, dat de lange het meest naar buiten ligt. Dit geldt voor aansluitingen vanaf de linker- en vanaf de rechterkant.



Kleppen

Breng de kleppen aan volgens het schema op de volgende pagina. Om onderhoud aan de koeleenheid te vereenvoudigen, moeten er afsluiters worden gemonteerd op de inkomende en de uitgaande aansluitingen. Plaats een vulset zodat het mogelijk is om het collectorcircuit later te kunnen vullen en ontluchten.

Ontluchten

Het collectorcircuit mag geen lucht bevatten. Zelfs het kleinste beetje lucht kan de werking van de warmtepomp in gevaar brengen. Zie het gedeelte Bijvullen en ontluchten hieronder.

Isolatie tegen condensatie

U moet alle leidingen van het captatiesysteem isoleren tegen condensatie. Anders ontstaat er een sterke ijs- en condensatievorming.

Vullen en ontluchten

Meng een water- en antivriesoplossing in een open vat. Sluit leidingen aan op de afsluiters (98a en 98b) zoals op de afbeelding te zien is. LET OP! De leidingen moeten een minimumdiameter hebben van 3/4". Sluit een krachtige externe pomp (101) aan voor het bijvullen en ontluchten. Reset dan de driewegklep (100) en open de kleppen (98a en 98b) zodat de captatiestroom door het mengvat (102) loopt. Zorg er ook voor dat de klep (98d) open staat.

Als de warmtepomp is aangesloten op de netvoeding, start u de captatiepomp (103) als volgt:

- Open het menu "Installatie/Service/Functietest".
- Selecteer de optie "Captatiepomp" en activeer deze. De captatiepomp loopt totdat hij handmatig wordt gestopt.

Laat het antivriesmengsel een lange tijd in het systeem circuleren tot alle lucht eruit is. Er kan nog steeds lucht in het systeem zitten, zelfs als er geen lucht met de vloeistof naar buiten komt. Reset de driewegklep (100), zodat alle resterende lucht eruit kan komen.

Ontlucht het niveauvat (96) door de plug bovenop het niveauvat los te draaien. Sluit de klep (98a) nu, terwijl de vulpomp blijft lopen. De vulpomp (101) brengt het systeem nu op druk. Sluit ook de klep (98b) en sluit de vulpomp af. Als het peil in het niveauvat te laag is, sluit u de kleppen (98c) en (98d). Schroef de plug los en vul het vat tot ongeveer 2/3. Schroef de plug weer vast en open de kleppen (98c) en (98d).

Druk-/niveauschakelaar

In sommige gevallen is er extra bescherming nodig vanwege plaatselijke vereisten of bepalingen. In sommige gebieden moet het systeem bijvoorbeeld worden geïnstalleerd binnen een waterwingebied. De druk/ niveauschakelaar wordt aangesloten op de klemmenstrook K22/K23/K24/ K25 en wordt vervolgens gedefinieerd in het menu Installateur/Definieer/Def. Warmtepomp". Als er een lek is, stoppen de compressor en de captatiepomp en verschijnt het alarm Debiet-/niveauschakelaar op het scherm. Gebruik de captatiepomp met de functie 10 dagen om het systeem goed te ontluchten.





Op het schema staat de hoofdaansluiting voor het captatiesysteem. De vulapparatuur wordt weergegeven door de delen met een stippellijn. Let op! De collectorslangen moeten een ontluchtingsvoorziening hebben omdat er luchtzakken kunnen ontstaan. Controleer altijd de filter (99) bij het vullen en ontluchten van het captatiesysteem.

Controle van het captatiesysteem na de installatie

Na een paar dagen moet u het vloeistofpeil in het vat controleren. Vul bij als dat nodig is en sluit de kleppen (98c en 98d) tijdens het vullen.

Niveauvat/Expansievat

Het niveauvat moet op de inkomende lijn van het boorgat of de grondlus worden gemonteerd, op het hoogste punt van het systeem. Denk eraan dat zich op de buitenkant van de tank condensatie kan vormen. Plaats de veiligheidsklep (105) zoals afgebeeld op het schema en plaats een geschikte plug op het vat.

Als het vat niet op het hoogste punt kan worden geplaatst, kan er een gesloten expansievat worden geplaatst.

Het mengvat en de pomp moeten de juiste afmeting hebben.

Vulklep met vuilfilter

Een vulklep om captatievloeistof bij te vullen en te filteren. De pijlen op het klephuis geven de stromingsrichting aan. Sluit de kleppen (98c en 100) tijdens het reinigen van het filter. Schroef de filterdop los en spoel het filter schoon. Bij het terugplaatsen, moet de pin onder de filterhouder in het gat in het filterhuis komen. Vul indien nodig bij met wat captatievloeistof voordat u de dop aanbrengt.

Het filter moet na een korte bedrijfstijd worden gecontroleerd en gereinigd.

Captatievloeistof

De captatievloeistof circuleert in een gesloten systeem. De vloeistof bestaat uit een oplossing van water en antivries. Wij raden Sentinel R500 & R500C aan voor gebruik in de captatiekring. Het glycol wordt gemengd met een concentratie van iets minder dan 30%, wat gelijk is aan brandgevaarklasse 2b en een vriespunt van rond -15 °C.

CTC raadt aan om ongeveer 1 liter captatievloeistof/glycol te gebruiken is per strekkende meter collectorslang, d.w.z. dat er bij een slangdiameter van 40 mm ongeveer 0,3 liter antivriesoplossing nodig is per strekkende meter slang.

Luchtzakken

Om luchtzakken te voorkomen, moeten de collectorslangen altijd omhoog lopen naar de warmtepomp. Als dat niet mogelijk is, moet het systeem op de hoogste punten kunnen worden ontlucht. De vulpomp heeft gewoonlijk geen probleem met kleinere plaatselijke hoogte-afwijkingen.

Controleer glycol verschil

Controleer wanneer de warmtepomp loopt regelmatig of het temperatuurverschil tussen inkomende en uitgaande captatievloeistoftemperaturen niet te groot is. Als er een groot verschil is, kan een van de oorzaken lucht in het systeem of een verstopte filter zijn. Als dit het geval is, veroorzaakt de warmtepomp het alarm.

De fabrieksinstelling van het alarm is 7 °C, maar 9 °C is de eerste 72 uur toegestaan wanneer de compressor loopt, omdat microbelletjes in het systeem de captatievloeistofstroom kunnen verminderen.

wordt gestart.

12.2 Captatiepomp

De circulatie pompen in CTC producten hebben allemaal een energie efficiëntie klasse A.

- CTC EcoHeat 406-408 hebben een pomp 25-70 180.
- CTC EcoHeat 410-412/EcoPart 410-417 & CTC GSi 12 hebben een pomp 25-125 180.



25/70-180, 1x230V, 50/60Hz

25/125-180 PWM, 1x230V, 50/60Hz



13. Elektrische installatie

Installatie en de warmtepompaansluiting moeten worden uitgevoerd door een bevoegd elektricien. Alle bedrading moet worden aangelegd volgens de geldende bepalingen. Het product is intern aangesloten in de fabriek en ingesteld op een vermogen van 5,5 kW. -Het heeft een gelijke belasting van de fasen tijdens alle vermogensstappen.

Voeding

De voedingskabel wordt bij (1) aangesloten. Lengte 180 cm. De minimum zekeringgrootte van de groep staat gespecificeerd in de "Technische gegevens".

Meerpolige veiligheidsschakelaar

De installatie moet worden voorafgegaan door een meerpolige veiligheidsschakelaar volgens overspanningscategorie III die zorgt voor de afsluiting van alle stroom.

De circulatiepomp aansluiten, verwarmingskring (G1)

De verwarmingspomp is elektrisch aangesloten op het klemmenbord. Elektrische gegevens: 230V 1N~. Interne zekering 10A.

Max thermostaat

Als de warmtepomp is opgeslagen op een extreem koude plaats, kan de max thermostaat zijn ingeschakeld. Reset dit door de toets op het elektrische schakelpaneel achter het voorpaneel in te drukken. Controleer na installatie altijd of de max thermostaat niet is ingeschakeld.

Extra laagspanningsbeveiliging

De volgende uitgangen en ingangen hebben extra laagspanningsbeveiliging: stroomomvormer, buitenvoeler, binnenvoeler, vertrekvoeler, retourvoeler, NR/SO.

Aansluiting van buitenvoeler (B15)

De voeler moet worden aangebracht op de noord-west- of noordzijde van het huis, zodat er geen ochtend- en avondzon op kan vallen. Als de kans bestaat dat de voeler wordt beïnvloed door de zon, moet er een scherm voor de voeler worden geplaatst.

Plaats de voeler op ongeveer 2/3 van de hoogte van de gevel bij een hoek, maar niet onder een afdak of een andere soort bescherming tegen de wind. Plaats de voeler ook niet boven ventilatiekanalen, deuren of ramen waar de voeler kan worden beïnvloed door andere factoren dan de werkelijke buitentemperatuur.

Aansluiten van ruimtevoeler (B11) (B12)

De ruimtevoeler wordt op een centraal punt in het huis geplaatst, in de meest open mogelijke positie, bij voorkeur in de leefruimte of in een hal tussen verschillende kamers. Dit is de beste positie voor de voeler om een gemiddelde temperatuur voor het huis te registreren.

Leid een driedraads kabel (minimaal 0,5 mm²) tussen de warmtepomp en de binnenvoeler. Bevestig de ruimtevoeler stevig op ruwweg 2/3 van de hoogte van de muur. Sluit de kabel aan op de binnenvoeler en de warmtepomp.





Symbool voor max. thermostaat

Bevestig de voelerkabel nog niet permanent totdat u heeft getest wat de beste plaats is.

De vertrek-/retoursensor aansluiten

plaats de vertrekvoeler op de vertrekleiding, bij voorkeur na de circulatiepomp. Plaats de retourvoeler op de retourleiding.

Het detectiedeel is aan het eind van de voeler (zie tekening).

- Bevestig de voeler met het meegeleverde kabelbandje.
- Zorg ervoor dat de voeler goed contact met de buis maakt.
 Breng contactpasta aan op de voorkant van de voeler tussen de voeler en de buis als goed contact anders moeilijk te verkrijgen is.
- Belangrijk! Isoleer de voeler met leidingisolatie.



Aansluiting stroomsensor

De drie stroomvoelers, één voor iedere fase, zitten op de volgende manier op het zekeringenpaneel:

Elke fase van het elektriciteitsverdeelbord dat het product voedt, wordt door een stroomsensor geleid voordat deze eindigt op de bijbehorende klem. Hierdoor kan de fasestroom altijd worden gedetecteerd en vergeleken met de ingestelde waarde voor de overbelastingsschakelaar van de warmtepomp. Als de stroom hoger is, verlaagt de sturing naar een lagere warmte-afgifte van de elektrische weerstand. Als dit onvoldoende is, wordt ook de warmtepomp beperkt. Wanneer het vermogen terugvalt tot onder de ingestelde waarde, worden de warmtepomp en de elektrische weerstand weer aangesloten.

Dit betekent dat de stroomsensors, samen met de elektronica, voorkomen dat er meer voeding wordt geleverd dan de hoofdzekeringen aankunnen.

De kabelgaten van de stroomsensors hebben een diameter van 11 mm.



13.1 Plaatsing van elektrische onderdelen



Klemmenstrook

Achter het paneel is een klemmenbord voor sensoren enz.

Open eerst het veerblok met een schroevendraaier voordat de kabel wordt aangebracht. Anders bestaat het gevaar van een slecht contact. Zorg er ook voor dat de draad goed is ontmanteld.





13.2 Instellingen die door de installatieelektricien uitgevoerd moeten worden

De volgende instellingen moeten worden door de installatie-elektricien worden gemaakt na de installatie:

- Selecteer de grootte van de hoofdzekering.
- Selecteer de vermogensbeperking voor de elektrische weerstand.
- Controleer de aansluiting van de ruimtevoeler.
- Controleer of de aangesloten voelers aanvaarde waarden aangeven.

Voer de onderstaande controles uit.

Hoofdzekering en effectbeperkingsinstellingen

Zie het hoofdstuk over de "Eerste start".

Controleer de aansluiting van de ruimtevoeler

- Ga naar het menu: "Installateur/Service/Functietest/ Verwarmingskring".
- Ga omlaag en selecteer de optie LED ruimtevoeler en druk op OK.
- Selecteer Aan met de toets + en druk op OK.
 Controleer of de LED van de ruimtevoeler gaat branden. Als dat niet zo is, controleert u de kabels en de aansluiting.
- Selecteer Uit met de toets en druk op OK. Als de OK-LED uitgaat, is de controle voltooid.
- Keer terug naar het startmenu met de Home-toets.

De aangesloten voelers controleren

Als er een voeler incorrect is aangesloten, verschijnt er een bericht op het display, bijv. "Alarm buitenvoeler". Als er verschillende voelers incorrect zijn aangesloten, worden de verschillende alarmen weergegeven op verschillende regels.

Als er geen alarm wordt weergegeven, zijn de voelers correct aangesloten.

De stroomsensoraansluiting heeft geen alarm, maar de stroomwaarde kan worden afgelezen in het menu Werkingsdata. De tolerantie/nauwkeurigheid is zeer laag bij kleine stroomwaarden.

13.3 Een back-up-stroomvoorziening installeren

De DIP-schakelaar op de relaiskaart (A2) wordt gebruikt om de back-upstroomvoorziening in te stellen. De DIP-schakelaar is gemarkeerd met "RESERV" (BACKUP).

Wanneer de schakelaar op AAN staat, werkt de stap actief in de back-up verwarmingsmodus.

3x400V

Relais	EL3A	EL2B	EL2A	EL1B	EL1A
Stroom	10 A	10 A	2,6 A	10 A	1,3 A
Output	1,2 kW	2,3 kW	0,6 kW	2,3 kW	0,3 kW.

1x230V

Relais	-	EL2B	EL2A	EL1B	EL1A
Stroom	-	8,7 A	8,7 A	8,7 A	13 A
Output	-	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	3,0 kW



Voorbeeld voor 1,2 + 0,6 0,3 = 2,1 kW 3~.



13.4 Grondwaterverwarming

Ook grondwater kan als verwarmingsbron dienen voor CTC-warmtepompen. Het grondwater wordt naar een tussenwarmtewisselaar gepompt die de energie overbrengt naar de koelvloeistof. Het is belangrijk dat er een tussenwarmtewisselaar in het systeem wordt gemonteerd. De tussenwarmtewisselaar voorkomt dat de verdamper van het apparaat beschadigd raakt door afzetting van deeltjes en mineralen in het grondwater, wat wellicht tot dure reparatiewerkzaamheden aan het koelsysteem van het apparaat kan leiden. Er moet altijd een analyse van de waterbehoefte voor de tussenwarmtewisselaars worden uitgevoerd. Lokale richtlijnen en vergunningen moeten in acht worden genomen. Het retourwater wordt elders geloosd, in een geboorde retourput of soortgelijk.

Lees ook de instructies van de tussenwarmtewisselaar.

De captatiepomp(G20) en grondwaterpomp (G21) moeten aangesloten zijn om tegelijk te draaien om de kans op bevriezing te voorkomen. Zie het bedradingsschema voor de aansluitinformatie.

13.5 Aansluiting van pomp (G46) op differentiële thermostaatfunctie

230V 1N~

De circulatiepomp (G46) wordt aangesloten op de volgende klemmenstroken: Relaiskaart in de EcoHeat 400 (zie bedradingsschema). Let op de kabelkleuren!

Fase:	bruin	Klem A12
Neutraal:	blauw	
Aarding:	geel/groen	

Controleer de werking door de pomp te testen in het menu "Installateur/Service/Functietest" in het besturingssysteem.

13.6 Aansluiting van voeler (B46) op differentiële thermostaatfunctie

Ntc22k

Voeler B46 is aangesloten op klemmenstrook G65,G66.

	NTC 50 Weerstand kΩ	0.89	1.00	1.14	1.29	1.47	1.67	1.91	2.19	2.5	2.9	3.4	3.9	4.6	5.4	6.3	7.4	8.8	10.4	12.5	15	18	22	27	33	40	50	62	78	66	126
	Temperatuur °C	150	145	140	135	130	125	120	115	110	105	100	95	06	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	S
Sensor Type 3	Veerstand k	5.37	6.18	7.13	8.26	9.59	11.17	13.06	15.33	18.1	21.4	25.4	30.3	36.3	43.6	52.8	64.1	78.3	96.1	119	147	184	232	293	373	479	619				
	Temperatuur °C	130	125	120	115	110	105	100	95	06	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5				
Sensor Tyne 2	Veerstand kΩ	0.67	0.78	0.908	1.06	1.25	1.47	1.74	2.07	2.5	3.0	3.6	4.4	5.3	6.5	8.1	10	12.5	15.8	20	26	33	43	56	74	66	134	183			
	Temperatuur °C	100	95	06	85	80	75	20	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30			
Concor Type 4	Sensor Type T NTC Weerstand kΩ	0.22	0.25	0.28	0.32	0.37	0.42	0.49	0.57	0.7	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	4	Ð	9	7	ი	12	15	19	25			
	Temperatuur °C	100	95	06	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	Ω	0	ъ́	-10	-15	-20	-25	-30			

13.7 Weerstanden voor voelers

Buiten voeler NTC 150

703265376043555150604572408535102301232515020182152241027653420428-5538-10681-15868-201115-251443-301883-352478-403289	Temperature °C	Buiten voeler Resistance Ω
65 37 60 43 55 51 50 60 45 72 40 85 35 102 30 123 25 150 20 182 15 224 10 276 5 342 0 428 -5 538 -10 681 -15 868 -20 1115 -25 1443 -30 1883 -35 2478 -40 3289	70	32
6043555150604572408535102301232515020182152241027653420428-5538-10681-15868-201115-251443-301883-352478-403289	65	37
55 51 50 60 45 72 40 85 35 102 30 123 25 150 20 182 15 224 10 276 5 342 0 428 -5 538 -10 681 -15 868 -20 1115 -25 1443 -30 1883 -35 2478 -40 3289	60	43
50604572408535102301232515020182152241027653420428-5538-10681-15868-201115-251443-301883-352478-403289	55	51
4572408535102301232515020182152241027653420428-5538-10681-15868-201115-251443-301883-352478-403289	50	60
40 85 35 102 30 123 25 150 20 182 15 224 10 276 5 342 0 428 -5 538 -10 681 -15 868 -20 1115 -25 1443 -30 1883 -35 2478 -40 3289	45	72
35 102 30 123 25 150 20 182 15 224 10 276 5 342 0 428 -5 538 -10 681 -15 868 -20 1115 -25 1443 -30 1883 -35 2478 -40 3289	40	85
30 123 25 150 20 182 15 224 10 276 5 342 0 428 -5 538 -10 681 -20 1115 -25 1443 -30 1883 -35 2478 -40 3289	35	102
25 150 20 182 15 224 10 276 5 342 0 428 -5 538 -10 681 -15 868 -20 1115 -25 1443 -30 1883 -35 2478 -40 3289	30	123
20182152241027653420428-5538-10681-15868-201115-251443-301883-352478-403289	25	150
152241027653420428-5538-10681-15868-201115-251443-301883-352478-403289	20	182
1027653420428-5538-10681-15868-201115-251443-301883-352478-403289	15	224
5 342 0 428 -5 538 -10 681 -15 868 -20 1115 -25 1443 -30 1883 -35 2478 -40 3289	10	276
0 428 -5 538 -10 681 -15 868 -20 1115 -25 1443 -30 1883 -35 2478 -40 3289	5	342
5 538 -10 681 -15 868 -20 1115 -25 1443 -30 1883 -35 2478 -40 3289	0	428
-10 681 -15 868 -20 1115 -25 1443 -30 1883 -35 2478 -40 3289	-5	538
-15 868 -20 1115 -25 1443 -30 1883 -35 2478 -40 3289	-10	681
-20 1115 -25 1443 -30 1883 -35 2478 -40 3289	-15	868
-25 1443 -30 1883 -35 2478 -40 3289	-20	1115
-30 1883 -35 2478 -40 3289	-25	1443
-35 2478 -40 3289	-30	1883
-40 3289	-35	2478
	-40	3289

NTC 22 kΩ

Temperature °C	NTC 22 k Resistance Ω
130	800
125	906
120	1027
115	1167
110	1330
105	1522
100	1746
95	2010
90	2320
85	2690
80	3130
75	3650
70	4280
65	5045
60	5960
55	7080
50	8450
45	10130
40	12200
35	14770
30	18000
25	22000
20	27100
15	33540
10	41800
5	52400
0	66200

Zuiggasvoeler

Temperature °C	NTC 015 Resistance Ω
40	5830
35	6940
30	8310
25	10000
20	12090
15	14690
10	17960
5	22050
0	27280
-5	33900
-10	42470
-15	53410
-20	67770
-25	86430







13.9 Bedradingsschema tank 230V 1N~





108 CTC EcoHeat 400


13.11 Bedrading diagram warmtepomp 400V 3N~





13.12 Bedrading diagram warmtepomp 230V 1N~



13.13 Onderdelenlijst, bedradingsschema

Nr.	Component	
A1	Display	
A2	Relais/hoofdkaart	
A3	CTC-zonnebesturingen/ uitbreidingskaart	
A4	Soft-startkaart met motorbeveiliging en contactorfunctie	
A5	WP-besturingskaart	
B1	Vertrekvoeler 1	NTC 22
B2	Vertrekvoeler 2	NTC 22
B5	Sensor bovenste tank	NTC 22
B6	Sensor onderste tank	NTC 22
B7	Retourvoeler	NTC 22
B11	Binnenvoeler 1	NTC 22
B12	Binnenvoeler 2	NTC 22
B15	Buitenvoeler	NTC 150
B21	Heetgassensor	Type 3/ NTC 050
B22	Zuiggasvoeler	Type 1/ NTC 015
B23	Captatiesensor in	Type 1/ NTC 22
B24	Captatiesensor uit	Type 1/ NTC 22
B27	WP in	Type 2/ NTC 22
B28	WP uit	Type 2/ NTC 22
B46	Voeler externe tank - Differentiële thermostaatfunctie	NTC 22
B100	Hogedrukvoeler	
B101	Lagedrukvoeler	
C1	Compressor, condensor	
COM WP	Communicatie warmtepomp G51 = Bruine kabel, G52 = witte kabel, G53 = groene kabel.	
E13	Thermostaat back- upverwarming	
F1	Automatische stroomonderbreker 10 A	
F2	Automatische stroomonderbreker WP 10 A	
F10	Max thermostaat	
F20	Hogedrukschakelaar	
G1	Verwarmingscirc.pomp 1	
G2	Verwarmingspomp 2	
G11	Laadpomp	
G20	Captatiepomp	
G21	Grondwaterpomp, signaal 230 V, optie	
G40	SWW-circulatiepomp (Niet gestuurd door het product, aparte regeling/constante spanning)	
G46	Laadpomp externe tank - Differer	ntiële
	thermostaatfunctie	

dr.	Component
H	H-tank. Interne hoofdtank in het product
(1	Contactor 1
(2	Contactor 2
(10	Relais
(22	Flexibele afstandbediening/ SmartGrid
(23	Flexibele afstandbediening/ SmartGrid
(24	Flexibele afstandbediening/ SmartGrid
(25	Flexibele afstandbediening/ SmartGrid
(26	Thermostatische regeling, optie
11	Compressor
(1	Klemmenstrook, inkomende voeding
(10	Klemmenstrook, WP voeding Zwarte connector
(1	Mengklep 1
2	Mengklep 2
(11	Terugslagklep
(21	3-wegklep SWW
(22	3-wegklep SWW
(98	Expansievat
199	Expansievat

14. Installatie van Communicatie



Achterkant - het display heeft 3 communicatiepoorten.



Menu: "Installateur/Definieer/Communicatie".



Communicatie



Poort 3. Communicatie tussen de elektrische bekabeling en het display van het product: In fabriek gemonteerd.

*CTC SmartControl is ook beschikbaar met een gateway die is aangesloten op Poort 3. Kijk in de handleiding voor SmartControl-accessoires.

3.

14.1 Het installeren van de netwerkkabel

Schakel de hoofdschakelaar van het product uit voordat u de voorkant opent.

1. Verwijder de voorplaat. Leg de netwerkkabel voor de bovenste afdekkingsrand van het product volgens de pijlen.



2. Open het ferriet van de verpakking, klem rond de ethernetkabel met de connector.



4. Plaats de voorkant voorzichtig terug. Let op de kabels.

5. Sluit ethernetkabel aan op netwerkpoort of router.

Om een verbinding te activeren en te definiëren, raadpleegt u het menu "Installateur/Definieer/ Communicatie". Een meer gedetailleerde beschrijving is te vinden in het hoofdstuk "Besturingssysteem".





14.2 Remote - Schermspiegeling

- Sluit de ethernetkabel aan, zie de vorige pagina.
- Installateur/Definieer/Communicatie/Web Ja. Hiermee kan het product verbinding maken met onversleuteld webverkeer op lokale netwerken. Internet router en firewall vereist.
- Installateur/i Scan de QR-code met een tablet of smartphone.



- Opslaan als favoriet/pictogram op telefoon/tablet/computer. Wanneer uw telefoon/tablet is verbonden met uw lokale netwerk, kan het product op dezelfde manier worden gebruikt met het touchscreen van uw apparaat als het scherm van het product.
- In de app: scan de QR-code of voer het adres "http://ctcXXXX/main.htm" in. (XXXX = de laatste vier cijfers van het serienummer van het display, bijvoorbeeld S/N 888800000040 = "http://ctc0040/main.htm"). Bij problemen: klik op de link om bij te werken naar het actuele IP-nummer van het apparaat.



Tablet/Smartphone/PC als touchscreen voor het lokale netwerk "Installateur/Definieer/Communicatie/Web" – "Ja".



14.3 myUplink - App

Definieer myUplink. Zie "Installateur/Definieer/ Communicatie/myUplink" – "Ja".

Het installeren van de app.

- Download myUplink uit de App Store of Google Play.
- Maak een account aan.
- Volg de instructies in de help-functie van de app.





15. Eerste opstart

Bij levering van de CTC EcoHeat 400, is de warmtepomp geblokkeerd zodat hij niet onbedoeld kan starten. EcoHeat 400 kan worden geïnstalleerd en gestart voordat de gesteente/aardwarmtepomp of de lucht/water-warmtepomp in bedrijf is genomen.

EcoHeat 400 kan ook worden gestart zonder dat er een ruimtevoeler gemonteerd is, omdat de ingestelde curve de verwarming zal sturen. Deselecteer de ruimtevoeler in het menu Instellingen. De sensor kan echter altijd worden geplaatst voor de alarm-LED-functie.

Voor de eerste start

- Controleer of de EcoHeat 400 en het systeem vol water zitten en zijn ontlucht. (EcoHeat 400 wordt ontlucht via de ontluchtingsklep op de bovenkap van het product.)
- Controleer, indien van toepassing, of het captatiesysteem is gevuld met water en antivries en of het is ontlucht, of zorg ervoor dat de compressor is geblokkeerd. (Dit geldt voor docking met een vloeistof-water warmtepomp)
- 3. Controleer of alle aansluitingen niet lekken.
- 4. Controleer of de sensoren en de verwarmingspomp zijn aangesloten op de voedingsbron.
- 5. De thermostaat van de back-upverwarming heeft UIT als fabrieksinstelling. Aanbevolen modus is [™]= instelling vorstbescherming, ca. +7°C. De thermostaat voor de backupverwarming zit in het elektrische schakelbord achter het voorpaneel. De thermostaat staat op de positie UIT wanneer deze zo ver mogelijk linksom worden gedraaid (de gleuf voor de schroevendraaier moet verticaal zijn).

LET OP! Controleer aan het einde van de installatie de aansluiting van de stroomomvormer. In deze situatie is het belangrijk dat u alle grote stroomverbruikers in het huis uitschakelt. Zorg er ook voor dat de backupthermostaat is uitgeschakeld.



Symbool voor thermostaat backupverwarming:

Eerste opstart

Schakel de voeding in met de scheidingsschakelaar, het display zal aangaan. Het product komt nu met de volgende vragen:

- 1. Selecteer de taal en druk op "OK".
- 2. Controleer of het systeem is gevuld met water en druk op OK. Druk op "Volgende"
- 3. Grootte van de hoofdzekering Kies tussen 10 en 35 A.
- 4. Stel de voedingsspanning in op 400 V 3N~ (230 V 1N ~ /230 V 3~ geldt alleen voor exportvarianten).
- Specificeer het maximale elektrische vermogen voor de verwarming. Kies van 0,0 tot 9,0 kW in verschillende stappen. Het uitgangsvermogen is van toepassing op de elektrische weerstand in de bovenste tank. Deze instelling kan na installatie worden gewijzigd in het menu "Installateur/Instellingen/Elektr. weerstand".
- 6. Selecteer de optie die de compressor toelaat (als het collectorsysteem gereed is of de lucht/waterpomp al is geïnstalleerd). Wanneer de compressor de eerste maal wordt gestart, wordt er automatisch een controle uitgevoerd of de compressor in de juiste richting loopt. Er wordt een foutmelding weergegeven op het paneelscherm als de compressor in de verkeerde richting draait. Wissel twee van de fasen om om de draairichting te veranderen.
- Captatiepomp Aan, Auto (Auto/10d/Aan) (Alleen voor vloeistof/water warmtepompen) Auto betekent dat de captatiepomp automatisch tegelijkertijd werkt met de warmtepomp (fabrieksinstelling).
 10d betekent dat de captatiepomp de eerste 10 dagen doorlopend draait om te helpen met ontluchten.
 "Aan" betekent dat de captatiepomp constant draait.
- Geef Type voor verwarmingskring 1 op. Kies tussen "Radiator" of "Vloerverwarming" door op "+" en "-" te drukken. Controleer de grijze tekst hieronder om te zien hoe de temperatuur wordt beïnvloed voor "Maximaal Vertrek", "Helling" en "Aanpassing". Druk op "Volgende".

Het product zal starten en het startmenu wordt weergegeven. Voer de instelwaarden in op de parameterlijst zodat de klant weet wat er is ingesteld naast de fabrieksinstellingen tijdens de installatie. Sla deze instellingen op onder: "Installateur/ Instellingen/Instellingen opslaan".

CTC EcoHeat 400 119

